Nagrzewnice DANIA SH 6-15 kW

PL Instrukcja obsługi

Zalecenia ogólne:
NALEŻY PRZECZYTAĆ NIENIEJSZĄ INSTRUKCJĘ PRZED UŻYTKOWANIEM URZĄDZENIA. W TRAKCIE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ ZAWARTYCH W INSTRUKCJI.
INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ , ABY MOŻLIWE BYŁO PONOWNE ZAPOZNANIE SIĘ Z ZALECENIAMI PRODUCENTA W PRZYSZŁOŚCI.

Pierwsze uruchomienie:

Niektóre elementy nagrzewnicy pokryte są pozostałościami oleistej substancji konserwującej. W trakcie pierwszego użycia pozostałości te ulegają spaleniu, w wyniku czego wydzielany jest zapach spalenizny. W pomieszczeniach wyposażonych w instalacje przeciwpożarowe może zadziałać instalacja alarmowa. Należy podjąć kroki zapobiegające takiej sytuacji.

Przeznaczenie produktu:

Nagrzewnice Dania serii SH przeznaczone są do użytkowania WYŁĄCZNIE W POMIESZCZENIACH ZAMKNIĘTYCH. Szczególnie polecane są do stosowania w magazynach, warsztatach, składach, salach sprzedaży, wzorcowniach itp.

Działanie:

Ruch powietrza przez nagrzewnicę jest wymuszany przez śmigło wentylatora. Powietrze ogrzewane jest elementami grzejnymi wykonanymi z materiałów odpornych na korozję. Regulacja procesu nagrzewania odbywa się za pomocą wbudowanego termostatu o zakresie regulacji od $+5^0$C do $+35^0$C. Prędkość przepływu jest regulowana trójstopniowo. Funkcje włączania i wyłączania, wyboru poziomu mocy grzewczej (połowa mocy i pełna moc) oraz prędkości obrotowej wentylatora regulowane są za pomocą panelu sterowania CB2, który mocowany jest na ścianie w celu ułatwienia dostępu. Zabezpieczenie urządzenia przed przegrzaniem wbudowane jest jako integralna część termostatu. W celu uzyskania informacji dotyczących funkcji Reset należy zapoznać się z działem zatytułowanym **Przegrzanie.** Nagrzewnica montowana jest naściennie za pomocą załączonego uchwytu, umożliwiającego zmianę kierunku nawiewu powietrza.

Instalacja:

Nagrzewnice serii SH są przeznaczone do montażu naściennego. Urządzenie nie może być montowane bezpośrednio pod gniazdem zasilającym. Minimalne odległości powinny być zachowane zgodnie z wytycznymi uwidocznionymi na rysunku 1 i 2. Niedozwolony jest montaż urządzenia na suficie.

Podłączenie instalacji elektrycznej:

Podłączenie do instalacji elektrycznej powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, zgodne z odpowiednimi regulacjami prawnymi. Nagrzewnica może być podłączona do zasilania 3x400V poprzez kabel CEE – patrz schemat umieszczony pod pokrywą nagrzewnicy. Do połączenia panelu sterowania CB2 i nagrzewnicy należy użyć przewodu H05VV5-F 0,75 mm^2, lub podobnego. Na tylnej ściance urządzenia znajdują się dwa złącza służące do podłączenia do panelu sterowania CB2.

Bezpieczeństwo:

1. **Należy zapewnić niezakłócony przepływ powietrza przez nagrzewnicę poprzez usunięcie wszystkich przedmiotów potencjalnie mogących zakłócić przepływ z okolic kraty wlotowej jak i wylotowej nagrzewnicy.**
2. **Nagrzewnica ma gorącą kratę wylotową podczas pracy. Nagrzewaniu ulegają także niektóre inne elementy urządzenia.**

3. **Niedopuszczalne jest przykrywanie urządzenia, jego wlotu i wylotu jakimikolwiek przedmiotami w tym tekstylnymi ze względu na ryzyko pożaru.**

Przegrzanie:

Jeśli wewnętrzny czujnik temperatury odnotuje temperaturę bliską przegrzania urządzenia, wyłączy nagrzewnicę. W celu zresetownia należy:

1. odłączyć nagrzewnicę od źródła zasilania
2. zbadać przyczynę przegrzania i ją usunąć
3. zresetować nagrzewnicę poprzez naciśnięcie przycisku przełącznika znajdującego się w górnej części czujnika temperatury do usłyszenia „kliknięcia". Czujnik znajduje się pod górną pokrywą nagrzewnicy, którą należy zdemontować.
4. zamontować pokrywę nagrzewnicy i podłączyć zasilanie.

Konserwacja:

Wszystkie zamontowane komponenty, w tym silnik i grzałki są bezobsługowe. Pyły i kurz mogą jednak doprowadzić do przegrzania lub zagrożenia pożarowego. Z tego względu należy regularnie czyścić nagrzewnicę poprzez przedmuchanie sprężonym powietrzem i/ lub odkurzanie.

Gwarancja:
Zachowaj dowód kupna lub kartę gwarancyjną.
W okresie gwarancji można w punkcie serwisu korzystać z gwarancji WYŁACZNIE za okazaniem dowodu zakupu lub karty gwarancyjnej.

KLIMASKLEP, ul. Legionów Dąbrowskiego 4, 70-337 Szczecin
tel.: (091) 432-43-42, fax.: (091) 432-43-40
e-mail: sklep@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl