




AquaClean Li-40/60

Art. 9341

DE Betriebsanleitung

Akku Hochdruck-Reiniger

EN Operator's manual

Battery High Pressure Washer

FR Mode d'emploi

Nettoyeur haute pression à batterie

NL Gebruiksaanwijzing

Accuhogedrukreiniger

SV Bruksanvisning

Batteridrivnen högtryckstvätt

DA Brugsanvisning

Accu højtryksrensner

FI Käyttöohje

Akkupainepesuri

NO Bruksanvisning

Accu høytrykkspyler

IT Istruzioni per l'uso

Pulitore ad alta pressione a batteria

ES Instrucciones de empleo

Limpiador de alta presión con Accu

PT Manual de instruções

Limpador de alta pressão a bateria

PL Instrukcja obsługi

Akumulatorowa myjka
wysokociśnieniowa

HU Használati utasítás

Akkumulátoros nagynyomású tisztító

CS Návod k obsluze

Akumulátorový vysokotlaký čistič

SK Návod na obsluhu

Akumulátorový vysokotlakový čistič

EL Οδηγίες χρήσης

Συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης
μπαταρίας

RU Инструкция по эксплуатации

Мойка высокого давления
аккумуляторная

SL Navodilo za uporabo

Akumulatorski visokotlačni čistilnik

HR Upute za uporabu

Baterijski visokotlačni čistač

SR/ Uputstvo za rad

BS Baterijski visokopritisni uređaj za čišćenje

UK Інструкція з експлуатації

Акумуляторний пристрій для
очищення під високим тиском

RO Instrucțiuni de utilizare

Curățător cu înaltă presiune cu acumulator

TR Kullanma Kılavuzu

Akülü yüksek basınçlı temizleyici

BG Инструкция за експлоатация

Акумуляторна водоструйна машина

SQ Manual përdorimi

Larës i presionit të lartë me bateri

ET Kasutusjuhend

Akuga kõrgsurvepuhasti

LT Eksplotavimo instrukcija

Akumuliatorinis didelio slėgio valymo
įrenginys


LV Lietošanas instrukcija










Ar akumulatoru darbināms
augstspiediena tīrītājs

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49

e-mail: kontakt@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl



O3 	O4 	O5 
O6 	O7 	O8 
M1 	M2 	T1  T2  T3 

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej.

Produkt ten nie może być używany przez dzieci. Należy nadzorować dzieci, aby zapewnić, że nie będą bawić się produktem. Osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub psychicznych lub też nieposiadające doświadczenia i wiedzy mogą używać produktu pod warunkiem, że są przy tym nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat bezpiecznego użytkowania produktu oraz rozumieją niebezpieczeństwa wynikające z jego użycia.

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem:

Akumulatorowa myjka wysokociśnieniowa GARDENA jest przeznaczona do czyszczenia płytek podłogowych, mebli i narzędzi ogrodowych, rowerów oraz łagodnego czyszczenia lub też podlewania roślin.

Produkt nie jest przeznaczony do trybu pracy ciągłej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko obrażeń ciała!

Nie należy używać produktu do czyszczenia osób, zwierząt, pojazdów lub też przewodów elektrycznych.

1. BEZPIECZEŃSTWO**WAŻNE!**

Należy starannie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

Symbole umieszczone na produkcie:

Należy przeczytać instrukcję obsługi.



Nie należy kierować strumienia czyszczącego na osoby, zwierzęta, pojazdy lub też przewody elektryczne.



Produkt nie jest przeznaczony do podłączania do instalacji wodociągowej wody pitnej.



Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji zdjąć akumulator.



Dotyczy ładowarki:
w przypadku uszkodzenia lub przecięcia przewodu natychmiast odłączyć wtyczkę od zasilania sieciowego.



Należy zawsze nosić dopuszczone środki ochrony oczu i słuchu.



Nie narażać na działanie deszczu.

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa

Temperatura wody nie może przekroczyć 45°C.

W przypadku podłączania myjki wysokociśnieniowej do instalacji wodociągowej należy przestrzegać obowiązujących w kraju przepisów sanitarnych, aby zapobiec wtórnemu zasysaniu wody nieprzeznaczonej do użytku jako woda pitna.

→ Należy skonsultować się ze specjalistą w zakresie techniki sanitarnej. Należy nosić odpowiednie osobiste wyposażenie ochronne (rękawice ochronne, kask ochronny z wizjerem oraz środki ochrony słuchu). Najwyższe dopuszczalne ciśnienie w przypadku podłączenia do wodociągu wynosi 6 bar. Ostrożnie podczas otwierania pistoletu natryskowego! W przypadku zastosowania dyszy płaskiej lub obrotowej może dojść przy otwartym pistolecie natryskowym do powstania sił odrzutu, w następstwie czego na lancy wystąpi moment obrotowy. Pistolet można zablokować przed przypadkowym otwarciem za pomocą blokady. OSTRZEŻENIE! Produkt nie jest przeznaczony do rozpylania środków czyszczących. OSTRZEŻENIE! Nie używać produktu, jeśli w jego zasięgu znajdują się osoby, chyba że noszą one odzież ochronną. OSTRZEŻENIE! Nie kierować strumienia na siebie lub też na innych w celu wyczyszczenia odzieży lub obuwia. OSTRZEŻENIE! Ryzyko wybuchu! Nie rozpylać cieczy palnych. OSTRZEŻENIE! Węże wysokociśnieniowe, armatura i złączki są ważne dla bezpieczeństwa produktu. Używać tylko akcesoriów zalecanych przez firmę GARDENA (węże wysokociśnieniowych, armatury i złączek). OSTRZEŻENIE! W celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu należy używać tylko dopuszczonych przez firmę GARDENA, oryginalnych części zamiennych. OSTRZEŻENIE! Woda, która przepłynęła przez zawór przeciwwrotny, jest uznawana za niezdatną do picia. OSTRZEŻENIE! Nie należy używać produktu, jeśli jego kabel przyłączeniowy lub istotne elementy są uszkodzone, np. urządzenia zabezpieczające, węże wysokociśnieniowe, pistolet natryskowy.

Bezpieczeństwo elektryczne



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym!

Ryzyko obrażeń ze względu na porażenie prądem elektrycznym.

→ Produkt musi być zasilany prądem za pośrednictwem wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie wyzwalającym maksymalnie 30 mA.

OSTRZEŻENIE! Przed przystąpieniem do czyszczenia, konserwacji, podczas wymiany elementów lub też jeśli produkt jest modyfikowany w celu wykonywania innej funkcji należy wyjąć z niego akumulator.

Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa

Bezpieczne obchodzenie się z akumulatorem



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko pożaru!

Podczas ładowania akumulator powinien znajdować się na niepalnej, odpornej na wysoką temperaturę i nieprzewodzącej powierzchni.

Nie wolno zwierać zestyków.

Żrące, palne i łatwopalne przedmioty należy trzymać z dala od ładowarki i akumulatora.

W trakcie procesu ładowania nie przykrywać ładowarki i akumulatora.

W przypadku pojawienia się dymu lub ognia natychmiast odłączyć ładowarkę od sieci.

Do ładowania mogą być stosowane jedynie oryginalne ładowarki GARDENA. Użycie innych ładowarek może spowodować nieodwracalne uszkodzenie akumulatorów, a także może być przyczyną pożaru.

Do produktów akumulatorowych GARDENA należy stosować wyłącznie oryginalne akumulatory GARDENA.

Nie należy ładować akumulatorów innych producentów. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru i wybuchu!

W przypadku pożaru: płomienie należy gasić przy użyciu środków gaśniczych odcinających dopływ tlenu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko wybuchu!

Chronić akumulator przed gorącem i ogniem. Akumulatora nie należy kłaść na grzejniku, ani nie wystawiać na dłuższe działanie promieni słonecznych.

Nie należy używać akumulatorów w atmosferze wybuchowej, np. w obecności cieczy, gazów lub pyłów palnych. Akumulatory mogą wytwarzać iskry, które mogą spowodować zapłon pyłu lub oparów.

Zamienny akumulator należy sprawdzić przed każdym użyciem. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę wizualną akumulatora. Niesprawny akumulator należy zutylizować zgodnie z przepisami. Nie wolno wysyłać go pocztą. Dokładniejszych informacji udzielają lokalne zakłady utylizacji odpadów.

Nie używać akumulatora jako źródła zasilania innych produktów. Istnieje ryzyko obrażeń. Używać akumulatora wyłącznie do przewidzianych produktów GARDENA.

Akumulator można ładować i eksploatować tylko w temperaturze otoczenia w zakresie od 0 °C do 40 °C. Po dłuższym użytkowaniu pozostawić akumulator do schłodzenia.

Regularnie sprawdzać przewód ładowarki pod kątem uszkodzenia lub zużycia (łamliwości). Przewodu można używać tylko, jeśli jest on w nienagannym stanie.

Nie przechowywać i nie transportować akumulatora w temperaturze powyżej 45 °C ani nie narażać go na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Zaleca się przechowywanie akumulatora w temperaturze poniżej 25 °C, aby stopień samoistnego rozładowania był jak najmniejszy.

Nie narażać akumulatora na działanie deszczu lub wilgoci. W przypadku wniknięcia wody do akumulatora zwiększa się ryzyko porażenia prądem.

Utrzymywać akumulator w czystości (dotyczy to zwłaszcza szczelin wentylacyjnych).

Jeśli akumulator nie będzie używany przez pewien czas (np. zimą), należy naładować go, aby uniknąć głębokiego rozładowania.

Aby uniknąć niewłaściwego użycia lub wypadków, nie należy przechowywać akumulatora podłączonego do produktu.

Nie przechowywać akumulatora w miejscach, gdzie mogą występować ładunki elektrostatyczne.

Bezpieczeństwo elektryczne



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Zatrzymanie akcji serca!

Podczas pracy produkt wytwarza pole elektromagnetyczne. W określonych warunkach pole to może oddziaływać na aktywne i pasywne implanty medyczne. Aby uniknąć ryzyka poważnych lub śmiertelnych obrażeń ciała, zalecamy osobom posiadającym implanty medyczne przed użyciem produktu skontaktować się z lekarzem lub producentem implantu.

W sytuacji awaryjnej wyjąć akumulator.

Produkt należy wyłączyć, gdy zbiornik wody zostanie opróżniony.

Bezpieczeństwo osobiste



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko uduszenia!

Istnieje ryzyko połknięcia drobnych części. W przypadku małych dzieci istnieje ryzyko uduszenia plastikową torebką. Dzieci należy trzymać z dala od miejsca montażu produktu.

Sprawdzić produkt przed użyciem.

Nie używać uszkodzonego produktu, zwłaszcza jeśli występują pęknięcia na obudowie.

Ostrożnie: nie odstawiać myjki wysokociśnieniowej na pochyłościach.

Nie zanurzać produktu.

Używać maszyny tylko w świetle dziennym lub przy dobrym oświetleniu sztucznym.

Podczas czyszczenia lakierowanych powierzchni zachować min. 30 cm odstęp, aby uniknąć uszkodzeń.

Nie czyścić opon samochodowych, lakierowanych lub delikatnych powierzchni, np. drewna, aby uniknąć uszkodzeń.



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Obrażenia ciała i uszkodzenie produktu!

→ Podczas transportu należy zwracać uwagę na ciężar produktu.

→ Przed odłączeniem węża ciśnieniowego od myjki wysokociśnieniowej lub też pistoletu natryskowego należy zniwelować ciśnienie w systemie.

Należy nosić środki ochrony indywidualnej.

Nosić zawsze okulary ochronne.

Wposażenie ochronne, takie jak rękawice, obuwie antypoślizgowe lub też ochrona słuchu, jakie powinno być używane w odpowiednich warunkach, ogranicza zagrożenie zranieniem.

Dokręcić wszystkie nakrętki i śruby, aby upewnić się, że produkt umożliwia bezpieczne wykonywanie pracy.

Nie demontować produktu w zakresie wykraczającym poza zakres dostawy.

Ostrzeżenie! W przypadku noszenia ochrony słuchu oraz ze względu na hałas generowany przez produkt, użytkownik może nie zauważyć zbliżających się osób.

Podczas eksploatacji i transportu zwracać szczególną uwagę na zagrożenie dla innych ludzi.

Należy zachować czujność, obserwować, co się robi, i używać zdrowego rozsądku podczas korzystania z elektronarzędzia.

Nie używać elektronarzędzia w stanie zmęczenia lub choroby, bądź też pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Chwila nieuwagi podczas używania elektronarzędzia może doprowadzić do ciężkich obrażeń.

Używać produktu wyłącznie z czystą wodą. Nie dodawać dodatków do wody. Zanieczyszczenia w wodzie mogą uszkodzić pompę oraz akcesoria.

Nie używać produktu w razie mrozu.

2. MONTAŻ



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko obrażeń ciała!

Obrażenia oczu i ciała przez strumień pod wysokim ciśnieniem.

→ Przed zmontowaniem produktu należy wyjąć akumulator.

Montaż stopki [rys. A1]:

1. Wsunąć stopkę ① w uchwyty drążka ②.
Upewnić się, że stopka ① jest całkowicie wsunięta, a otwory w stopce pokrywają się z otworami w uchwytych drążka.
2. Włożyć obie śruby ③ w otwory uchwytów drążka.
3. Dokręcić obie śruby ③ przy użyciu śrubokręta.
Upewnić się, że śruby są całkowicie dokręcone.

Montaż drążka [rys. A2]:

1. Usunąć drążek ④ w uchwyty drążka ⑤.
Upewnić się, że drążek ④ jest całkowicie wsunięty, a otwory w drążku pokrywają się z otworami w uchwytych drążka.
2. Włożyć obie śruby ⑥ w otwory uchwytów drążka.
3. Dokręcić obie śruby ⑥ przy użyciu śrubokręta.
Upewnić się, że śruby są całkowicie dokręcone.

Montaż węża ciśnieniowego i pistoletu natryskowego [rys. A3/A4/A5/A6]:



NIEBEZPIECZEŃSTWO!

→ Produkt może być używany tylko wtedy, gdy zamontowany jest węz ciśnieniowy oraz lanca natryskowa.

W zawartości zestawu znajdują się 2 nasadki:

- dysza płaska
- dysza zraszająca do nawadniania

Jako akcesoria dostępne są następujące nasadki:

- Szczotka płaska GARDENA AquaClean Li **art. 9842**
- Dysza obrotowa GARDENA AquaClean Li **art. 9843**

Akcesoria można przechowywać w siatce na akcesoria, znajdującej się na tylnej ścianie myjki wysokociśnieniowej.

1. Nałożyć przednią lancę ⑦ na ręczny pistolet natryskowy ⑧ i przekręcić ją przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara, aż połączenie zatrzaśnie się w odczuwalny sposób (zamek bagnetowy).
2. Pociągnąć pierścień ⑨ szybko z przodu do tyłu, założyć żądaną nasadkę ⑩ na przednią lancę ⑦ i ponownie zwolnić pierścień ⑨.
3. Pociągnąć dźwignię blokady ⑪ w dół i wsunąć węz ciśnieniowy ⑫ aż do ogranicznika w ręczny pistolet natryskowy ⑧.
4. Nacisnąć dźwignię blokady ⑪ ponownie do góry, aby zablokować węz ciśnieniowy ⑫.
5. Pociągnąć najpierw nakrętkę złączkową ⑭ węża ciśnieniowego ⑫ do tyłu.
6. Następnie wsunąć węz ciśnieniowy ⑫ aż do oporu w przyłączy ciśnieniowe ⑬ myjki.
7. Dokręcić mocno nakrętkę złączkową ⑭ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Uwaga! Przed zdemontowaniem węża ciśnieniowego lub ręcznego pistoletu natryskowego nacisnąć w stanie wyłączonym dźwignię uruchamiającą, w celu zniwelowania ciśnienia resztkowego w systemie.

Przygotowywanie doprowadzenia wody:

Doprowadzenie wody można zapewnić za pośrednictwem załączonego zbiornika wody lub też kranu.

Doprowadzanie wody za pośrednictwem zbiornika wody [rys. A7/A8]:

Zbiornik wody można zdjąć w celu napełnienia.

1. Odkręcić pokrywę ⑭ i napełnić zbiornik wody ⑮ wodą (do poziomu 14 l).
2. Zakręcić ponownie pokrywę ⑭. Upewnić się, czy uszczelka ⑯ jest prawidłowo osadzona w pokrywie ⑭.
3. Założyć zbiornik wody ⑮ na myjkę wysokociśnieniową.
4. Nacisnąć blokady ⑰ po obu stronach w dół, aż połączenie zatrzaśnie się w słyszalny sposób.

→ Wodę należy pobierać tylko do oznaczenia „min.”.

Zbiornik wody nie jest szczelny w położeniu bocznym.

→ Pełny zbiornik wody należy nosić, trzymając na górze za uchwyt.

Doprowadzanie wody za pośrednictwem kranu [rys. A9]:

- Min. przekrój węża wynosi 1/2" / 13 mm.
- Maks. dopuszczalne ciśnienie wody w kranie wynosi 6 bar.

1. Połączyć węz do wody ⑰ ze złączką kranu ⑱ wlotu wody myjki wysokociśnieniowej.
2. Połączyć węz do wody ⑰ z kranem ⑱. Upewnić się, że węz do wody nie przecieka.
3. Otworzyć kran.

Uwaga: po zakończeniu czyszczenia odłączyć myjkę wysokociśnieniową od kranu.

3. OBSŁUGA



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko obrażeń ciała!

Obrażenia oczu i ciała przez strumień pod wysokim ciśnieniem.

→ Przed przystąpieniem do ustawiania lub transportu produktu należy wyjąć akumulator.

Ładowanie akumulatora [rys. O1/O2]:



UWAGA!

Przebiecia mogą uszkodzić akumulator oraz ładowarkę akumulatorów.

→ Upewnić się, czy wartość napięcia jest prawidłowa.

W przypadku akumulatorowej myjki wysokociśnieniowej GARDENA, art. 9341-55 akumulator nie znajduje się w zawartości zestawu.

W dostarczonym stanie akumulator nie znajduje się w produkcji.

Przed pierwszym użyciem należy całkowicie naładować akumulator.

Akumulator litowo-jonowy może być ładowany przy każdym stanie naładowania, a proces ładowania można w każdej chwili przerwać bez szkody dla akumulatora (brak efektu pamięci).

1. Otworzyć kłapkę ②.
2. Nacisnąć oba przyciski odblokowujące ① i wyjąć akumulator ③ z mocowania akumulatora ④.
3. Podłączyć kabel zasilający ⑤ do ładowarki ⑥.
4. Podłączyć kabel zasilający ⑤ do gniazda 230 V.
5. Podłączyć przewód ładowarki akumulatorów ⑦ do akumulatora ③.

Jeśli lampka sygnalizacji ładowania ⑧ na ładowarce miga na zielono w odstępach jednosekundowych, akumulator jest ładowany.

Jeśli lampka sygnalizacji ładowania ⑧ na ładowarce świeci się na zielono, akumulator jest całkowicie naładowany (czas ładowania, patrz 7. DANE TECHNICZNE).

6. Podczas ładowania należy regularnie sprawdzać stan naładowania.
7. Gdy akumulator ③ jest całkowicie naładowany, należy odłączyć akumulator ③ od ładowarki ⑥.
8. Odłączyć ładowarkę ⑥ od gniazdka.

Wskaźnik stanu naładowania [rys. O3]:

Wskaźnik stanu naładowania podczas ładowania:

Stan naładowania	100 %	Kontrolki ①, ② i ③ świecą się
Stan naładowania	66 – 99 %	Kontrolki ① i ② świecą się, kontrolka ③ miga
Stan naładowania	33 – 65 %	Kontrolka ① świeci się, kontrolka ② miga
Stan naładowania	0 – 32 %	Kontrolka ① miga

Wskaźnik stanu naładowania podczas użytkowania:

→ Nacisnąć przycisk ④ na akumulatorze.

Stan naładowania	66 – 99 %	Kontrolki ①, ② i ③ świecą się
Stan naładowania	33 – 65 %	Kontrolki ① i ② świecą się
Stan naładowania	11 – 32 %	Kontrolka ① świeci się
Stan naładowania	0 – 10 %	Kontrolka ① miga

Panel [rys. O4]:

Przycisk Wł./Wył.:

→ Nacisnąć przycisk Wł./Wył. ⑤ na panelu.

Jeśli myjka wysokociśnieniowa jest włączona, świeci się dioda Wł. ⑤.

Jeśli myjka wysokociśnieniowa nie jest używana, wyłącza się automatycznie po upływie 5 minut.

Przycisk Soft Clean:

→ Nacisnąć przycisk Soft Clean ⑥ na panelu.

Gdy włączony jest tryb Soft Clean, świeci się dioda ⑥.

Tryb Soft Clean redukuje ciśnienie natryskiwania w celu umożliwienia czyszczenia delikatnych powierzchni. Przedłuża on ponadto czas działania akumulatora.

Pozycje pracy [rys. 05]:

Moc jest regulowana w dwóch poziomach: w **trybie normalnym** oraz w **trybie Soft Clean**.

Tryb normalny jest idealny do czyszczenia płytek podłogowych, mebli i narzędzi ogrodowych, rowerów itp. Lancę należy przy tym trzymać pod kątem ok. 45°. Należy zachować ostrożność podczas pracy w pobliżu roślin. Silny strumień wody może uszkodzić delikatne rośliny.

Tryb Soft Clean redukuje prędkość obrotową silnika w celu zapewnienia maksymalnego czasu działania akumulatora. Jest on idealny do czyszczenia delikatnych powierzchni.

Uruchamianie myjki wysokociśnieniowej [rys. 04/06/07/08]:



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko obrażeń ciała!

Ryzyko obrażeń ciała, jeśli po zwolnieniu dźwigni uruchamiającej produkt nie wyłączy się.

→ **Nigdy nie mostkować urządzeń zabezpieczających lub wyłącznika. Na przykład nie podwisywać dźwigni uruchamiającej na uchwycie.**

Uruchamianie:

Produkt jest wyposażony w wyłącznik bezpieczeństwa (dźwignia uruchamiająca z blokadą bezpieczeństwa), zabezpieczający przed niezamierzonym włączeniem produktu.

1. Otworzyć klapkę ②.
2. Wsunąć akumulator ⑥ w mocowanie akumulatora ① aż do jego słyszalnego zablokowania.
3. Nacisnąć klapkę, aż się zatrzaśnie.
4. Nacisnąć przycisk Wł./Wyl. ⑤ na panelu ⑦, aż dioda Wł. ③ zaświeci się na zielono.
Silnik uruchamia się na krótko, aż zostanie osiągnięte ciśnienie robocze. Następnie silnik zatrzymuje się ponownie, a myjka wysokociśnieniowa jest gotowa do uruchomienia.
5. Przytrzymać lancę ⑦ jedną ręką.
6. Przytrzymać ręczny pistolet natryskowy ④ drugą ręką, nacisnąć blokadę bezpieczeństwa ① po lewej stronie i pociągnąć dźwignię uruchamiającą ③.
Myjka wysokociśnieniowa uruchomi się.

Zatrzymywanie:

1. Zwolnić dźwignię uruchamiającą ③ i nacisnąć blokadę bezpieczeństwa ① po drugiej stronie.
Myjka wysokociśnieniowa zatrzyma się.
2. Nacisnąć przycisk Wł./Wyl. ⑤ na panelu ⑦, aż dioda Wł. ③ zostanie wyłączona.
3. Nacisnąć oba przyciski odblokowujące ④ i wyjąć akumulator ⑥ z mocowania akumulatora ①.

4. KONSERWACJA



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko obrażeń ciała!

Obrażenia oczu i ciała przez strumień pod wysokim ciśnieniem.

→ **Przed przystąpieniem do konserwacji produktu wyjąć akumulator.**

Czyszczenie myjki wysokociśnieniowej [rys. M1]:



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko obrażeń ciała!

Ryzyko zranienia i uszkodzenia produktu.

→ **Nie czyścić produktu wodą lub strumieniem wody (zwłaszcza pod ciśnieniem).**

→ **Nie używać do czyszczenia chemikaliów, m.in. benzyny lub rozpuszczalników. Niektóre z nich mogą zniszczyć ważne części z tworzywa sztucznego.**

Szczeliny wentylacyjne powinny być zawsze czyste.

1. Szczeliny wentylacyjne ④ wyczyścić miękką szmatką (nie używać śrubokrętu).
2. Po każdym użyciu należy wyczyścić wszystkie ruchome części. Usunąć zwłaszcza resztki zanieczyszczeń z przyłączy.
3. Wyczyścić zbiornik wody czystą wodą.

Czyszczenie filtra [rys. M2]:

Filtr wymaga regularnego czyszczenia.

1. Odkręcić złączkę kranu ⑩.
2. Wyjąć filtr ②, np. chwytając pęsetą za mostek ②a.
3. Oplukać filtr ② pod bieżącą wodą.
4. Oczyszczyć gniazdo filtra ⑦.
5. Wcisnąć filtr ② ponownie całkowicie w gniazdo filtra ⑦.
Upewnić się, że uszczelka ②a znajduje się w prawidłowej pozycji.
6. Nakręcić ponownie złączkę kranu ⑩ na myjkę wysokociśnieniową.
Upewnić się, że uszczelka ⑩a znajduje się w złączce kranu ⑩.

Myjka wysokociśnieniowa może być eksploatowana tylko z filtrem.

Czyszczenie uszczelki [rys. A7]:

1. Odkręcić pokrywę ⑭.
2. Wyjąć uszczelkę ②b.
3. Oplukać uszczelkę ②b pod bieżącą wodą.
4. Przeplukać otwór odpowietrzający w pokrywie ⑭ pod bieżącą wodą.
5. Włożyć ponownie uszczelkę ②b w pokrywę ⑭.
6. Nakręcić ponownie pokrywę ⑭ na zbiornik wody ⑬.

Czyszczenie akumulatora i ładowarki akumulatorów:

Przed podłączeniem ładowarki akumulatorów upewnić się, że powierzchnia oraz styki akumulatora i ładowarki akumulatorów są zawsze czyste i suche.

Nie używać bieżącej wody.

→ Oczyszczyć styki oraz elementy z tworzywa sztucznego przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.

5. PRZECHOWYWANIE

Przerwa w używaniu:

Produkt przechowywać poza zasięgiem dzieci.

1. Wyjąć akumulator.
2. Naładować go.
3. Oczyszczyć myjkę wysokociśnieniową, akumulator i ładowarkę akumulatorów (patrz 4. KONSERWACJA).
4. Przechowywać myjkę wysokociśnieniową, akumulator oraz ładowarkę akumulatorów w suchym, zamkniętym i zabezpieczonym przed działaniem mrozu miejscu.

Utylizacja:

(zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE)

Produktu nie wolno utylizować razem z normalnymi odpadami komunalnymi. Produkt należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami ochrony środowiska.



WAŻNE!

→ Produkt należy zutylizować za pośrednictwem lokalnego zakładu utylizacji odpadów.

Utylizacja akumulatora:

Akumulator GARDENA zawiera ogniwa litowo-jonowe. W związku z tym nie może być usuwany razem z normalnymi odpadami komunalnymi, lecz powinien zostać przekazany do utylizacji.



Li-ion

WAŻNE!

→ Akumulator należy zutylizować za pośrednictwem lokalnego zakładu utylizacji odpadów.

1. Należy całkowicie rozładować ogniwa litowo-jonowe (skontaktować się z serwisem GARDENA).
2. Styki ogniwa litowo-jonowych zabezpieczyć przez zwarcie.
3. Fachowo zutylizować ogniwa litowo-jonowe.

6. USUWANIE USTEREK



NIEBEZPIECZEŃSTWO! Ryzyko obrażeń ciała!

Obrażenia oczu i ciała przez strumień pod wysokim ciśnieniem.

→ **Przed przystąpieniem do usuwania usterek produktu wyjąć akumulator.**

Problem	Możliwa przyczyna	Postępowanie
Myjka wysokociśnieniowa nie uruchamia się	Akumulator nie jest poprawnie wsunięty w uchwyt.	→ Akumulator wsunąć w uchwyt aż do słyszalnego zablokowania.
	Kontrolka włączenia LED nie świeci się.	→ Nacisnąć przycisk Wł./Wyl.
Myjka nie tłoczy lub prawie nie tłoczy wody	Poziom wody w zbiorniku wody poniżej oznaczenia „min.”.	→ Napęlnić zbiornik wody.
	Powietrze w systemie.	→ Nacisnąć dźwignię uruchamiającą na ok. 15 s, aż zostanie ponownie osiągnięte ciśnienie wody.
Silnik nie wyłącza się	Zbiornik wody jest pusty.	→ Napęlnić zbiornik wody.
	Filtr jest zatkany.	→ Wyczyścić filtr.
	Przycisk Start zablokowany.	→ Wyjąć akumulator i zwolnić przycisk Start.
Spadek ciśnienia podczas eksploatacji	Uszczelka jest zanieczyszczona.	→ Oczyszczyć uszczelkę.
	Filtr jest zabrudzony.	→ Wyczyścić filtr.
Woda jest nieprawidłowo zasysana ze zbiornika wody	Uszczelka jest zanieczyszczona lub też brak uszczelki.	→ Oczyszczyć uszczelkę lub też założyć uszczelkę.
	Filtr jest zabrudzony.	→ Wyczyścić filtr.
Myjka wyłącza się i miga dioda błędu (E) na panelu [rys. T1]	Zbyt wysoka temperatura.	→ Pozostawić produkt i akumulator w celu ostygnięcia.
Myjka wyłącza się i miga dioda błędu (E) na akumulatorze [rys. T2]	Podnapięcie	→ Naładować akumulator.
	Temperatura akumulatora poza dopuszczalnym zakresem.	→ Używać akumulatora w temperaturach otoczenia w zakresie pomiędzy 0 °C a 40 °C.
Kontrolka usterki LED (E) na akumulatorze świeci się [rys. T2]	Błąd akumulatora/akumulator uszkodzony.	→ Skontaktować się z serwisem GARDENA.
Lampka sygnalizacji ładowania (L) na ładowarce nie zapala się [rys. T3]	Ładowarka lub przewód ładowarki nieprawidłowo podłączone.	→ Prawidłowo podłączyć ładowarkę i przewód ładowarki.
Lampka sygnalizacji ładowania (L) na ładowarce miga szybko (4 razy na sekundę) [rys. T3]	Temperatura akumulatora poza dopuszczalnym zakresem.	→ Używać akumulatora w temperaturach otoczenia w zakresie pomiędzy 0 °C a 40 °C.
Kontrolka usterki (E) na ładowarce miga [rys. T3]	Usterka akumulatora.	→ Wyjąć akumulator i sprawdzić, czy używany jest oryginalny akumulator GARDENA.
Kontrolka usterki (E) na ładowarce świeci się [rys. T3]	Temperatura w ładowarce jest zbyt wysoka.	→ Skontaktować się z serwisem GARDENA.



WSKAZÓWKA: w przypadku wystąpienia innych zakłóceń prosimy o kontakt z serwisem GARDENA. Naprawy mogą być wykonywane tylko przez punkty serwisowe GARDENA lub przez autoryzowanych przedstawicieli GARDENA.

7. DANE TECHNICZNE

Akumulatorowa myjka wysokociśnieniowa	Jednostka	Wartość (art. 9341)
Ciśnienie znamionowe/Max ciśnienie	MPa	6 / 9
Maks. ciśnienie dopływu	bar	6
Znamionowe natężenie przepływu/ maks. natężenie przepływu	l/min.	3,8 / 4,5
Pojemność zbiornika wody	l	14
Waga (z akumulatora)	kg	8,4
Poziom ciśnienia akustycznego L_{pa}¹⁾		
Niepewność pomiaru k_{pa}	dB(A)	80 3
Poziom mocy akustycznej L_{wa}²⁾: zmierzony/gwarantowany		
Niepewność pomiaru k_{wa}	dB(A)	90 / 91 0,66
Wibracje dłoń/ramię a_{hvw}¹⁾		
Niepewność pomiaru k_s	m/s ²	< 2,5 1,5

Metoda pomiarowa zgodnie z: ¹⁾ EN 60335-2-79 ²⁾ RL 2000/14/EC



WSKAZÓWKA: podany poziom emisji wibracji został zmierzony zgodnie ze znormalizowaną metodą kontroli i może być stosowany do porównywania elektronarzędzia z innymi narzędziami tego typu. Wartość ta może być stosowana również do wstępnej oceny ekspozycji. Poziom emisji wibracji może różnić się podczas rzeczywistego użytkowania elektronarzędzia.

Akumulator systemowy / smart akumulator BLi-40	Jednostka	Wartość (art. 9842/ 19090)	Wartość (art. 9843/ 19091)
Maks. napięcie akumulatora	V (DC)	40 (maks. początkowe napięcie bez obciążenia akumulatora wynosi 40 V, napięcie znamionowe wynosi 36 V)	40 (maks. początkowe napięcie bez obciążenia akumulatora wynosi 40 V, napięcie znamionowe wynosi 36 V)
Pojemność akumulatora	Ah	2,6	4,2
Czas ładowania akumulatora 80 % / 100 % (ok.)	min.	65 / 90	105 / 140

Ładowarka akumulatorów QC40	Jednostka	Wartość (art. 9845)
Napięcie sieciowe	V (AC)	230
Częstotliwość sieciowa	Hz	50
Moc znamionowa	W	100
Napięcie wyjściowe	V (DC)	42
Maks. prąd wyjściowy	A	1,8

8. AKCESORIA

GARDENA Akumulator zamienny BLi-40/100; BLi-40/160	Zapasowy akumulator zapewniający dodatkowy czas pracy.	art. 9842/9843
GARDENA smart akumulator BLi-40/100; BLi-40/160	smart akumulator do systemu smart.	art. 19090/19091
GARDENA Ładowarka akumulatorów QC40	Do ładowania akumulatorów GARDENA BLi-40.	art. 9845
Szczotka płaska GARDENA AquaClean Li	Do czyszczenia większych powierzchni bez rozprysków.	art. 9842
Dysza obrotowa GARDENA AquaClean Li	Do szczególnie uporczywych zanieczyszczeń (omszale lub zniszczone powierzchnie).	art. 9843

9. SERWIS/GWARANCJA

Serwis:

Prosimy skorzystać z adresu zamieszczonego na odwrotnej stronie.

Gwarancja:

W przypadku reklamacji klient nie zostanie obciążony żadnymi opłatami za świadczone usługi.

GARDENA Manufacturing GmbH udziela 2-letniej gwarancji na produkt (od daty zakupu), pod warunkiem że jest on wykorzystywany tylko do celów prywatnych. Niniejsza gwarancja producenta nie obejmuje używanych produktów nabytych na rynku wtórnym. Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie istotne usterki produktu, które można uznać za spowodowane przez wady materiałowe lub produkcyjne. Gwarancja jest realizowana poprzez dostarczenie w pełni funkcjonalnego produktu zamiennego lub naprawę wadliwego produktu wysłanego nam nieodpłatnie przez klienta; zastrzegamy sobie prawo do wyboru jednej z dwóch powyższych opcji. Aby klient mógł skorzystać z tej usługi, muszą być spełnione poniższe warunki:

- Produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem określonym w zaleceniach zamieszczonych w instrukcji obsługi.
- Nie były podejmowane próby naprawy produktu przez nabywcę ani osobę trzecią.
- W trakcie eksploatacji stosowano tylko oryginalne części zamienne i części zużywające się GARDENA.

Normalne zużycie części i komponentów, zmiany w wyglądzie, a także części zużywające się i materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją.

Niniejsza gwarancja producenta nie ma wpływu na roszczenia gwarancyjne wobec dealera/sprzedawcy.

W przypadku jakichkolwiek problemów z produktem prosimy o kontakt z naszym działem serwisu. W przypadku reklamacji w trybie gwarancji prosimy o przesłanie uszkodzonego produktu wraz z kopią dowodu zakupu i opisem usterki opłaconą przesyłką pocztową na podany na odwrotnej stronie adres działu serwisu firmy GARDENA.

Części eksploatacyjne:

Filtry jest to część zużywająca się i w związku z tym nie jest objęta gwarancją.

DE Produkthaftung Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir in Übereinstimmung mit dem Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden haften, die durch unsere Produkte entstehen, wenn diese unsachgemäß und nicht durch einen von uns autorisierten Servicepartner repariert wurden oder wenn keine Original GARDENA Teile oder von uns zugelassene Teile verwendet wurden.
EN Product liability In accordance with the German Product Liability Act, we hereby expressly declare that we accept no liability for damage incurred from our products where said products have not been properly repaired by a GARDENA-approved service partner or where original GARDENA parts or parts authorised by GARDENA were not used.
FR Responsabilité Conformément à la loi relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, nous déclarons expressément par la présente que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages résultant de nos produits, si lesdits produits n'ont pas été correctement réparés par un partenaire d'entretien agréé GARDENA ou si des pièces d'origine GARDENA ou des pièces agréées GARDENA n'ont pas été utilisées.
NL Productaansprakelijkheid Conform de Duitse wet inzake productaansprakelijkheid verklaren wij hierbij uitdrukkelijk dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ontstaan uit onze producten waarbij deze producten niet zijn gerepareerd door een GARDENA-erkende servicepartner of waarbij geen originele GARDENA-onderdelen of onderdelen die door GARDENA zijn goedgekeurd zijn gebruikt.
SV Produktansvar I enlighet med tyska produktansvarslagar förklarar vi härmed uttryckligen att vi inte åtar oss något ansvar för skador som orsakas av våra produkter där produkterna inte har genomgått korrekt reparation från en GARDENA-godkänd servicepartner eller där originaldelar från GARDENA eller delar godkända av GARDENA inte använts.
DA Produktsvar I overensstemmelse med den tyske produktansvarslav erklærer vi hermed udtrykkeligt, at vi ikke påtager os noget ansvar for skader på vores produkter, hvis de pågældende produkter ikke er blevet repareret korrekt af en GARDENA-godkendt servicepartner, eller hvor der ikke er brugt originale GARDENA-reservedele eller godkendte reservedele fra GARDENA.
FI Tuotevastuu Saksan tuotevastuulain mukaisesti emme ole vastuussa laitteiden vaurioista, jos korjauksia ei ole tehnyt GARDENAn hyväksymä huoltoliike tai jos niiden syynä on muiden kuin alkuperäisten GARDENA-varaosien tai GARDENAn hyväksymien varaosien käyttö.
IT Responsabilità del prodotto In conformità con la Legge tedesca sulla responsabilità del prodotto, con la presente dichiariamo espressamente che decliniamo qualsiasi responsabilità per danni causati dai nostri prodotti qualora non siano stati correttamente riparati presso un partner di assistenza approvato GARDENA o laddove non siano stati utilizzati ricambi originali o autorizzati GARDENA.
ES Responsabilidad sobre el producto De acuerdo con la Ley de responsabilidad sobre productos alemana, por la presente declaramos expresamente que no aceptamos ningún tipo de responsabilidad por los daños ocasionados por nuestros productos si dichos productos no han sido reparados por un socio de mantenimiento aprobado por GARDENA o si no se han utilizado piezas originales GARDENA o piezas autorizadas por GARDENA.
PT Responsabilidade pelo produto De acordo com a lei alemã de responsabilidade pelo produto, declaramos que não nos responsabilizamos por danos causados pelos nossos produtos, caso os tais produtos não tenham sido devidamente reparados por um parceiro de assistência GARDENA aprovado ou se não tiverem sido utilizadas peças GARDENA originais ou peças autorizadas pela GARDENA.
PL Odpowiedzialność za produkt Zgodnie z niemiecką ustawą o odpowiedzialności za produkt, niniejszym wyrażnie oświadczamy, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione na skutek użytkowania naszych produktów, w przypadku gdy naprawa tych produktów nie była odpowiednio przeprowadzana przez zatwierdzonego przez firmę GARDENA partnera serwisowego lub nie stosowano oryginalnych części GARDENA albo części autoryzowanych przez tę firmę.
HU Termékszavatosság A németországi termékszavatossági törvénnyel összhangban ezennel nyomatékosan kijelentjük, hogy nem vállalunk felelősséget a termékeinkben keletkezett olyan károkért, amelyek valamely GARDENA által jóváhagyott szervizpartner által nem megfelelően végzett javításból adódtak, vagy amely során nem eredeti GARDENA alkatrészeket vagy a GARDENA által jóváhagyott alkatrészeket használtak fel.
CS Odpovědnost za výrobek V souladu s německým zákonem o odpovědnosti za výrobek tímto výslovně prohlašujeme, že nepřijímáme žádnou odpovědnost za poškození vzniklá na našich výrobcích, kdy zmíněné výrobky nebyly řádně opraveny schváleným servisním partnerem GARDENA nebo kdy nebyly použity originální náhradní díly GARDENA nebo náhradní díly autorizované společností GARDENA.
SK Zodpovednosť za produkt V súlade s nemeckými právnymi predpismi upravujúcimi zodpovednosť za výrobok týmto výslovné prehlasujeme, že nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené našimi výrobkami, v prípade ktorých neboli náležite opravy vykonané servisným partnerom schváleným spoločnosťou GARDENA alebo neboli použité diely spoločnosti GARDENA alebo diely schválené spoločnosťou GARDENA.
EL Ευθύνη προϊόντος Σύμφωνα με τον γερμανικό νόμο περί Ευθύνης για τα Προϊόντα, με το παρόν δηλώνουμε ρητώς ότι δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκύπτουν από τα προϊόντα μας εάν αυτά δεν έχουν επισκευαστεί σωστά από κάποιον εγκεκριμένο συνεργάτη επισκευών της GARDENA ή εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί αυθεντικά εξαρτήματα GARDENA ή εξαρτήματα εγκεκριμένα από την GARDENA.
SL Odgovornost proizvajalca V skladu z nemškimi zakoni o odgovornosti za izdelke, izrecno izjavljajo, da ne sprejemamo nobene odgovornosti za škodo, ki jo povzročijo naši izdelki, če teh niso ustrezno popravili GARDENINI odobreni servisni partnerji ali pri tem niso bili uporabljeni originalni GARDENINI nadomestni deli ali GARDENINIMI homologiranimi nadomestnimi deli.
HR Pouzdanost proizvoda Sukladno njemačkom zakonu o pouzdanosti proizvoda, ovime izričito izjavljujemo kako ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za oštećenja na našim proizvodima nastala uslijed neispravnog popravka od strane servisnog partnera kojeg odobrava GARDENA ili uslijed nekorištenja originalnih GARDENA dijelova ili dijelova koje odobrava GARDENA.
RO Răspunderea pentru produs În conformitate cu Legea germană privind răspunderea pentru produs, declarăm în mod expres prin prezentul document că nu acceptăm nicio răspundere pentru defecțiunile suferite de produsele noastre atunci când acestea nu au fost reparate în mod corect de un atelier de service partener, aprobat de GARDENA, sau când nu au fost utilizate piese GARDENA originale sau piese autorizate de GARDENA.
BG Отговорност за вреди, причинени от стоки Съгласно германския Закон за отговорността за вреди, причинени от стоки, с настоящото изрично декларираме, че не носим отговорност за щети, причинени от нашите продукти, ако те не са били правилно ремонтирани от одобрен от GARDENA сервиз или ако не са използвани оригинални части на GARDENA или части, одобрени от GARDENA.
ET Tootevastutus Vastavalt Saksamaa tootevastutusseadusele deklareerime käesolevaga selgesõnaliselt, et me ei kanna mingisugust vastutust meie toodetest tingitud kahjude eest, kui need tooted ei ole korrektselt parandatud GARDENA heakskiidetud hoolduspartneri poolt või kui parandamisel ei ole kasutatud GARDENA originaalosi või GARDENA volitatud osi.
LT Gaminio patikimumas Mes aiškiai pareiškiame, kad, atsižvelgiant į Vokietijos gaminių patikimumo įstatymą, nepriisiame atsakomybės dėl bet kokios žalos, patirtos dėl mūsų gaminių, jeigu jie buvo netinkamai taisomi arba jų dalys buvo pakeistos neoriginaliomis GARDENA dalimis ar nepatvirtintomis dalimis, arba jeigu remonto darbai buvo atliekami ne GARDENA techninės priežiūros centro specialistų.
LV Atbildība par produkcijas kvalitāti Saskaņā ar Vācijas likumu par atbildību par produkcijas kvalitāti ar šo mēs paziņojam, ka neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies, lietojot mūsu izstrādājumu, kuru remontu nav veicis uzņēmuma GARDENA apstiprināts apkopes partneris vai kuru remontam netika izmantotas oriģinālās GARDENA detaļas vai detaļas, kuru lietošanu apstiprinājis uzņēmums GARDENA.

Produktbezeichnung: Description of the product: Désignation du produit : Beschrijving van het product: Beskrivning av produkten: Beskrivelse af produktet: Tuotteen kuvaus: Descrizione del prodotto: Descripción del producto: Descrição do produto: Opis produktu: A termék leírása: Popis výrobku: Ποις προϊόντος: Opis izdelka: Opis proizvoda: Descrierea produsului: Описание на продукт: Toote kirjeldus: Gaminio aprašas: Izstrādājuma apraksts:	Akku Hochdruck-Reiniger Battery High Pressure Washer Nettoyeur haute pression à batterie Accuhogedrukreiniger Batteridreven högttryckstvätt Accu højtryksrensner Akkupainepesuri Pulitore ad alta pressione a batteria Limpador de alta pressão con Accu Limpador de alta pressão a bateria Akumulatorowa myjka wysokociśnieniowa Akkumulátoros nagynyomású tisztító Akkumulatovný vysokotlaký čistič Akkumulatovný vysokotlakový čistíči Συσκευή καθαρισμού υψηλής πίεσης μπαταρίας Akkumulatorski visokotlačni čistilnik Батерійська високотісна машина Curățitor cu înaltă presiune cu acumulator Акумулаторна водоструйна машина Akuga kõrgsurvepuhasti Akkumulātorinis didelio slėgio valymo įrenginys Ar akumulatoru darbināms augstspiediena tīrītājs	Harmonisierte EN-Normen / Harmonised EN: / EN ISO 12100 EN 60331-1 EN 60335-2-79 Schall-Leistungspegel: Noise level: Niveau sonore : Geluidsniveau: Ljudnivå: Støjniveau: Åänitaso: Livello acustico: Nível de ruído: Nível de ruído: Poziom halasu: Zajszint: gemessen/garantiert measured/guaranteed mesuré/garanti gemeten/gegarandeerd uppmätt/garanterad mält/garanteret mittattu/taattu misurato/garantito medido/garantizado medido/garantido mierzonny/gwarantowany mért/garantált	Ladegerät/Charger Art. 9845: EN 60335-1 EN 60335-2-29 Hladina hluku: Hladiny hluku: Επίπεδο θορύβου: Raven zvčne moči: Razina buke: Nível de zgomot: Nivo na шум: Műratase: Triukšmo lygis: Troška šumenja : 90 dB(A) / 91 dB(A) naměřená/zaručená namerané/zaručené μετρημένο/εγγυημένο izmerjena/zagotovljena mjerenje/zajamčena măsurat/garantat измерено/гарантирано mõõdetud/garanteeritud išmatuotas/garantuojamas mērīts/garantētais
Produkttyp: Product type: Type de produit : Producttype: Producttyp: Producttype: Tuotetyyppi: Tipo adi prodotto: Tipo de producto: Tipo de produto: Typ produkt:	Terméktípus: Druh výrobku: Type de produit : Producttype: Vrst izdeika: Vrsta proizvoda: Tuotetyyppi: Tipo adi prodotto: Tipo de producto: Tipo de produto: Typ produkt:	Anbringungsjahr der CE-Kennzeichnung: Year of CE marking: Année d'apposition du marquage CE : Installatiejaar van de CE-aanduiding: Märkningsår: CE-Mærkningsår: CE-merkinn kiinnitysvuosi: Anno di applicazione della certificazione CE: Colocación del distintivo CE: Ano de marcação pela CE: Rok nadania oznakowania CE:	CE-jelzés elhelyezésének éve: Rok umístění značky CE: Rok uđenienia znaczy CE: Έτος σήματος CE: Leto namestitve CE-oznake: Godina dobivanja CE oznake: Anul de marcare CE: Година на поставяне на CE-маркировка: CE-märgistuse paigaldamise aasta: Metai, kada pažymėta CE-ženklui: CE-marķējuma uzlikšanas gads:
AquaClean Li-40/60	9341	Ulm, den 01.12.2018 Ulm, 01.12.2018 Fait à Ulm, le 01.12.2018 Ulm, 01-12-2018 Ulm, 2018.12.01. Ulm, 01.12.2018 Ulmissa, 01.12.2018 Ulm, 01.12.2018 Ulm, 01.12.2018 Ulm, 01.12.2018 Ulm, dnia 01.12.2018 Ulm, 01.12.2018 Ulm, 01.12.2018 Ulm, dia 01.12.2018 Ulm, 01.12.2018 Ulm, 01.12.2018 Ulm, dana 01.12.2018 Ulm, 01.12.2018 Улм, 01.12.2018 Ulm, 01.12.2018 Ulm, 01.12.2018 Ulm, 01.12.2018	Der Bevollmächtigte Authorised representative Le mandataire De gevolmachtigde Autoriserad representant Autoriseret repræsentant Valtuutettu edustaja Persona delegata La persona autorizada O reprezentante Pelnomocník Meghatalmazott Zplnomocnenec Splnomocnený Ο εξουσιοδοτημένος Problaščeneć Ovlaštena osoba Conducereea tehnică Упълномощен Volitatud esindaja Igalotasis atstovas Plinvarotā persona
EU-Richtlinien: EC-Directives: Directives CE : EG-richtlijnen: EU-direktiv: EF-direktiver: EY-direktiivit: Directive UE: Directiva CE: Diretivas CE: Dyrektawy WE: EK-irányelvek: Předpisy ES: Smernice EU: Oðnylic EK: Direktive EU: EC directive: Directive CE: Директиви на EO: EU direktiivid:	EB direktivos: EK direktivas: 2000/14/EC 2006/42/EC 2011/65/EC 2014/30/EC Ladegerät/Charger Art. 9845: 2014/35/EC	Hinterlegte Dokumentation: GARDENA Technische Dokumentation, M. Kugler 89079 Ulm Deposited Documentation: GARDENA Technical Documentation, M. Kugler 89079 Ulm Documentation déposée: Documentation technique GARDENA, M. Kugler 89079 Ulm Konformitätsbewertungs-verfahren: Nach 2000/14/EG Art. 14 Anhang V Conformity Assessment Procedure: according to 2000/14/EC Art.14 Annex V Procédure d'évaluation de la conformité : Selon 2000/14/CE art. 14 Annexe V	Reinhard Pompe Vice President

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

e-mail: **kontakt@klimasklep.pl**

www: **www.KlimaSklep.pl**