Xiaomi Mi.Electric.Scooter.Pro

instrukcja obsługi

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42

Mi Electric Scooter PRO
Instrukcja obsługi

www.klimasklep.pl

Dziękujemy za zakup!

Dziękujemy za zakup Mi Electric Scooter PRO. To sportowy i rekreacyjny pojazd, który ma swój styl.

Spis treści

1. Zawartość opakowania 2
1.1 Akcesoria 2
2. Wprowadzenie do produktu 3
2.1 Panel sterowania 3
3. Montaż i przygotowywanie 4
4. Ładowanie 5
5. Jak jeździć na hulajnodze 5
6. Instrukcje bezpieczeństwa 7
6.2 Zakazy i nakazy 9
6.3 Przypomnienia o bezpieczeństwie 11
7. Składanie i przenoszenie 12
8. Czyszczenie i konserwacja 12
8.1 Czyszczenie i przechowywanie 12
8.2 Dbanie o baterię 13
8.3 Regulacja hamulca 14
8.4 Jak korzystać z adaptera wentyla 14
8.5 Regulacja kierownicy 14
8.6 Zdejmowanie dętki 15
8.7 Zakładanie dętki 16
9. Łączenie z aplikacją 16
10. Dane techniczne 17
Karta Gwarancyjna 18

www.klimasklep.pl


1. Zawartość opakowania

Hulajnoga elektryczna

Instrukcja i gwarancja

Informacje prawne

Wskazówki



1.1 Akcesoria

adapter wentyla

śruby× 5

klucz sześciokątny

zasilacz




Sprawdź dokładnie zawartość opakowania. Jeśli czegoś brakuje lub coś jest uszkodzone skontaktuj się ze sprzedawcą.

2. Wprowadzenie do produktu



2.1 Panel sterowania



Wskaźnik prędkości: Wyświetla aktualną prędkość hulajnogi oraz kody błędów.

Tryb: Dostępne są trzy tryby jazdy. "ECO" tryb Oszczędzania energii (prędkość maksymalna około. 15 km/h, płynne przyspieszanie, odpowiedni dla początkujących), "D" tryb Standardowy (prędkość maksymalna około. 20 km/h) oraz "S" tryb Sportowy (maksymalna prędkość około. 25 km/h, przeznaczony tylko dla doświadczonych użytkowników).

Bluetooth: Ikona wskazuje czy hulajnoga jest połączona z aplikacją w telefonie.

Błąd: Ikona klucza wskazuje, że hulajnoga wykryła problem.

Wskaźnik baterii: Każdy z 5 pasków reprezentuje około 20% naładowania baterii.

Przycisk On/Off: Naciśnij przycisk, aby włączyć hulajnogę. Naciśnij przycisk i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby ją wyłączyć. Kiedy hulajnoga jest włączona, naciśnij raz przycisk zasilania, aby włączyć oświetlenie lub naciśnij dwukrotnie, aby zmienić tryb jazdy.

www.klimasklep.pl

3. Montaż i przygotowywanie


1. Zamocuj wspornik kierownicy i rozłóż nóżkę.



2. Ustaw kierownicę prosto i przymocuj do mostka.



3. Przykręć śruby po obu stronach kierownicy kluczem sześciokątnym.




4. Po złożeniu, włącz urządzenie i sprawdź, czy działa poprawnie.



www.klimasklep.pl

4. Ładowanie





Podnieś gumową zatyczkę gniazda zasilania




Podłącz zasilacz do gniazda zasilania.



Po ukończeniu ładowania załóż zatyczkę.

5. Jak jeździć na hulajnodze



Noś kask i ochraniacze podczas nauki jazdy na hulajnodze, aby uniknąć zranienia.




1. Włącz hulajnogę i sprawdź poziom naładowania baterii.




2. Stań na hulajnodze jedną nogą a drugą delikatnie odepchnij się od ziemi.



3. Kiedy hulajnoga zacznie jechać połóż na niej drugą nogę i naciśnij manetkę przyspieszenia. Manetka działa tylko jeśli prędkość jest większa nić 5 km/h.



4. Puść manetkę przyspieszenia, aby hulajnoga aktywowała system odzyskiwania energii (KERS) i zaczęła powoli zwalniać. Naciśnij dźwignię hamulca, aby zahamować gwałtownie.



5. Przechyl się lekko w kierunku skrętu a następnie powoli obróć kierownicę.

6. Instrukcje bezpieczeństwa


6.1 Zalecenia



⚠ Nie jeździj w deszczu



⚠ Utrzymuj prędkość 5-10 km/g podczas przejazdu przez wyboiste drogi. Lekko zegnij kolana, aby lepiej utrzymywać równowagę.



⚠ Uważaj na drzwi, windy czy inne przeszkody na wysokości.



⚠ Nie przyspieszaj podczas zjazdów ze wzgórza.

Zalecenia



⚠ Nie naciskaj manetki przyspieszenia podczas spaceru obok hulajnogi.



⚠ Zawsze omijaj przeszkody na drodze.



⚠ Nie wieszaj żadnych toreb czy plecaków na kierownicy.




⚠ Nie odrywaj nóg od hulajnogi podczas jazdy.

6.2 Zakazy i nakazy



Zabronione jest poruszanie się po jezdni lub obszarze z dużą ilością pieszych.



Nie skręcaj gwałtownie podczas jazdy z dużą prędkością.




Nie wjeżdżaj w kałuże głębsze niż 2 cm.



Nie jeździj z innymi osobami, także z dziećmi.




Nie stawaj na tylnym błotniku.



Nie dotykaj tarczy hamulcowej



Zawsze trzymaj ręce na kierownicy.



Nie jeździj i nie skacz po schodach czy innych przeszkodach.


6.3 Przypomnienia o bezpieczeństwie

- Ta hulajnoga jest urządzeniem przeznaczonym do rekreacji, ale kiedy znajduje się w przestrzeni publicznej, jest postrzegana jako pojazd narażony na wszelkie ryzyko, na jakie narażone są pojazdy. Dla własnego bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w tej instrukcji oraz z przepisami ruchu drogowego określonymi przez instytucje rządowe i regulacyjne.
- Jednocześnie należy zrozumieć, że zagrożeń nie można całkowicie uniknąć, ponieważ inni mogą naruszać przepisy ruchu drogowego i prowadzić nieostrożnie, a narażając Ciebie na wypadki drogowe, tak jak podczas chodzenia lub jazdy na rowerze. Im większa prędkość hulajnogi, tym dłuższa droga hamowania. Nawet na gładkiej powierzchni hulajnoga może wpaść w poślizg powodujący utratę równowagi, a nawet upadek. Dlatego ważne jest, aby zachować ostrożność, odpowiednią prędkość i dystans, szczególnie gdy nie znasz miejsca, po którym się poruszasz.
- Przestrzegaj praw pieszych. Staraj się ich nie przestraszyć podczas jazdy, zwłaszcza dzieci. Kiedy wyprzedzasz pieszych idących w twoim kierunku jazdy, zadzwoń dzwonkiem i spowolnij hulajnogę, aby minąć ich lewą stroną (dotyczy krajów, w których pojazdy jadą po prawej stronie). Kiedy mijasz pieszych idących przeciwnie do twojego kierunku jazdy, trzymaj się prawej strony z małą prędkością.
- Ściśle przestrzegaj instrukcji bezpieczeństwa zawartych w instrukcji, szczególnie w Chinach i krajach, w których brakuje odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących hulajnóg elektrycznych. Xiaomi Communication Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty finansowe, obrażenia ciała, wypadki, spory prawne i inne konflikty interesów wynikające z działań naruszających instrukcje użytkownika.
- Nie wypożyczaj hulajnogi osobom nie znającym instrukcji obsługi, a kiedy pożyczasz go swoim znajomym, weź na siebie odpowiedzialność i upewnij się, że znają instrukcję obsługi i noszą wyposażenie ochronne.
- Sprawdź urządzenie przed każdym użyciem. Kiedy zauważysz poluzowane części, ostrzeżenia o niskim poziomie naładowania, zużyte opony, nadmierne zużycie, dziwne dźwięki, awarie i inne nietypowe warunki, natychmiast przerwij jazdę i wezwij profesjonalne wsparcie.

UWAGA – Ryzyko pożaru – użytkownik nie może naprawiać żadnej z części.

www.klimasklep.pl

7. Składanie i przenoszenie



Upewnij się, że hulajnoga jest wyłączona. Aby ją złożyć, przekręć kierownicę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i odblokuj hak bezpieczeństwa. Następnie otwórz dźwignię i zegnij wspornik kierownicy, aby zaczepić klamrę na tylnym błotniku. Aby otworzyć, naciśnij spust dzwonka, aby wyjąć z klamry i ustawić kierownicę. Zamknij dźwignię i przekręć kierownicę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zablokować hak bezpieczeństwa.



Noszenie

Trzymaj trzonek kierownicy jedną ręką lub obiema rękami, aby nosić.

8. Czyszczenie i konserwacja

8.1 Czyszczenie i przechowywanie

Jeśli zobaczysz plamy na hulajnodze, zetrzyj je wilgotną szmatką. Jeśli plamy nie zejdą, nałóż pastę do zębów i umyj je szczoteczką, a następnie wytrzyj wilgotną szmatką. Jeśli zauważysz zadrapania na plastikowych częściach, użyj papieru ściernego lub innych materiałów ściernych, aby je wypolerować.

Uwaga: nie czyść hulajnogi alkoholem, benzyną, naftą lub innymi żrącymi i lotnymi rozpuszczalnikami chemicznymi, aby zapobiec poważnym uszkodzeniom. Nie myj hulajnogi za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem. Podczas czyszczenia upewnij się, że hulajnoga jest wyłączona, kabel ładujący jest odłączony, a gumowa

klapka osłaniająca gniazdo jest zamknięta, ponieważ kontakt gniazda lub kabla z wodą może spowodować porażenie prądem lub inne poważne problemy.

Gdy hulajnoga nie jest używana, przechowuj ją w pomieszczeniu, w którym jest sucho i chłodno. Nie pozostawiaj jej na zewnątrz przez długi czas. Nadmierne nasłonecznienie, przegrzanie i wychłodzenie przyspieszają starzenie się opon i zagrażają hulajnodze oraz żywotności baterii.

8.2 Dbanie o baterię


1. Używaj tylko oryginalnych baterii, używanie innych modeli lub marek może powodować problemy z bezpieczeństwem.
2. Nie dotykaj gniazda ładowania. Nie demontuj ani nie dziuraw obudowy. Nie dotykaj gniazda metalowymi przedmiotami, aby zapobiec zwarciom, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet obrażenia i śmierć.
3. Używaj tylko oryginalnego zasilacza, aby uniknąć potencjalnego uszkodzenia hulajnogi lub pożaru.
4. Niewłaściwe obchodzenie się z używanymi bateriami może wyrządzić ogromną szkodę środowisku. Aby chronić środowisko naturalne, należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami w celu prawidłowej utylizacji zużytych baterii.
5. Po każdym użyciu całkowicie naładuj baterię, aby przedłużyć jej żywotność.

Nie umieszczaj baterii w miejscu, w którym temperatura otoczenia jest wyższa niż 50°C lub niższa niż -20°C (na przykład w pozostawionym na słońcu samochodzie w letni dzień). Nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ może to doprowadzić do jej awarii, przegrzania, a nawet pożaru. Jeśli hulajnoga ma pozostawać bezczynna przez ponad 30 dni, naładuj całkowicie baterię i umieść ją w suchym i chłodnym miejscu. Pamiętaj, aby ładować baterię co 60 dni, aby chronić ją przed potencjalnym uszkodzeniem, którego nie obejmuje gwarancja.

Aby wydłużyć żywotność baterii, zawsze ładuj ją przed całkowitym wyczerpaniem. Bateria osiąga najlepszą wydajność w temperaturze pokojowej, poniżej 0°C jej wydajność spada. Dla przykładu, jeśli temperatura otoczenia wynosi mniej niż -20°C, zasięg hulajnogi wynosi tylko połowę standardowej wartości. Dokładną informację o pozostałym zasięgu znajdziesz w aplikacji Mi Home.


Uwaga: w pełni naładowana hulajnoga elektryczna pozostanie naładowana przez około 120-180 dni. Wbudowany inteligentny układ będzie rejestrował stany dotyczące ładowania i rozładowywania. Szkody spowodowane długotrwałym brakiem ładowania baterii są nieodwracalne i nie podlegają naprawie gwarancyjnej. Po uszkodzeniu, akumulator nie może zostać ponownie naładowany (**Uwaga:** nie demontuj akumulatora samodzielnie, ponieważ może to spowodować zwarcie, porażenie prądem lub inny poważny wypadek).

8.3 Regulacja hamulca




Jeśli hamulec jest zbyt mocno zaciśnięty, użyj klucza sześciokątnego M4, aby poluzować śruby zaciskające i delikatnie ściągnij linkę hamulca, aby skrócić odsłoniętą długość, a następnie dokręć śruby. Jeśli hamulec jest zbyt luźny, poluzuj śruby i delikatnie wyciągnij linkę hamulca, aby wydłużyć odsłoniętą długość, a następnie dokręć śruby.

8.4 Jak korzystać z adaptera wentyla



Jeśli w oponach brakuje powietrza, zdejmij zakrętkę z zaworu i podłącz adapter wentyla do zaworu w celu napompowania.

8.5 Regulacja kierownicy



Długotrwałe użytkowanie hulajnogi może spowodować poluzowanie śrub, powodując niestabilność trzonu kierownicy. Jeśli zauważysz, że kierownica drży podczas jazdy, wykonaj poniższe czynności.

Potrzebne narzędzia:

1: klucz 8-10 mm

2: klucz imbusowy 4 mm

Uwaga: Wymienione narzędzia nie znajdują się w zestawie z urządzeniem. Należy je zakupić oddzielnie.

Kroki:

1. W stanie złożonym (patrz strona 12) użyj narzędzia **1**, aby poluzować śrubę „c" (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
2. Użyj narzędzia **1**, aby poluzować śrubę „**b**" (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).
3. Użyj narzędzia **2**, aby ustawić śrubę „**a**" (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) do odpowiedniej pozycji, i użyj narzędzia **1**, aby dokręcić „**b**" (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
4. Złóż wspornik kierownicy, zamknij dźwignię szybkiego zwalniania i obróć wspornik kierownicy w prawo, aby zamknąć hak bezpieczeństwa.
5. Potrząśnij kierownicą, aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie powtórz krok 2 i 3.

Jeśli tak, kontynuuj do kroku 6.

6. Przywróć hulajnogę do stanu złożonego i użyj narzędzia **1**, aby dokręcić śrubę „**c**" (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). *** Krok 6 jest obowiązkowy.**

8.6 Zdejmowanie dętki


Uwaga: Łyżki do opon nie wchodzą w skład zestawu. Należy je zakupić oddzielnie.



1. Najpierw spuść powietrze z dętki wciskając cienkim narzędziem w środek zaworu. Ściśnij oponę w celu przyspieszenia wypuszczania powietrza.
2. Wybierz pozycję z dala od zaworu powietrznego na oponie, użyj dwóch łyżek do opon, aby podważyć oponę o około 1/6 obwodu i używając siły oddziel jedną stronę opony od felgi.
3. Znajdź zawór powietrza i wyciągnij go z otworu w feldze. Aby łatwo go wyciągnąć, przytrzymaj zawór powietrza i powoli pociągaj oponę na zewnątrz, tak aby nie uszkodzić dętki. Zdejmij dętkę z felgi i oddziel ją od opony.

Uwaga: Owiń łyżkę do opon miękką tkaniną, aby nie uszkodzić dętki oraz felgi.

8.7 Zakładanie dętki



1. Napełnij dętkę niewielką ilością powietrza, tak aby miała okrągły kształt.
2. Umieść felgę na płaskiej, twardej i czystej powierzchni. Podczas montażu opony zwróć uwagę na kierunek obrotu kół. Na oponie znajduje się strzałka, która musi być zgodna z kierunkiem jazdy koła do przodu. Przytrzymaj ręką felgę, a drugą ręką włóż jedną stronę opony do rowka felgi.
3. Włóż zawór powietrza dętki do otworu w feldze. Następnie włóż dętkę do opony. Upewnij się, że zawór powietrza jest prosto i nie przechyla się. Następnie włóż drugą stronę opony w rowek felgi. Na koniec użyj łyżki do opon, aby zainstalować krawędzie opony w rowku felgi. Po zamontowaniu ściśnij oponę, aby sprawdzić, czy dętka jest dociśnięta przez krawędzie opony.
4. Napompuj dętkę do około 15-20 PSI i sprawdź linie bezpieczeństwa po obu stronach opony. Upewnij się, że odległości od linii bezpieczeństwa do krawędzi felgi są zgodne.
5. Na koniec napompuj dętkę do 45-50 PSI. Dokręć korek zaworu powietrza. Montaż opony jest zakończony.

Uwaga: Owiń łyżkę do opon miękką tkaniną, aby nie uszkodzić dętki oraz felgi.

9. Łączenie z aplikacją

Połącz się z aplikacją mobilną

Zeskanuj kod QR lub przejdź do sklepu Google Play albo Apple App Store i wyszukaj aplikacje MiHome. Po zainstalowaniu aplikacji, należy się zarejestrować i zalogować do konta Xiaomi. Po udanym logowaniu można dodać urządzenie do konta klikając przycisk „Add device" na ekranie głównym aplikacji.

Android

Apple iOS

10. Dane techniczne

Wymiary	D × S × W **[1]** (cm)	113×43×118
	Po złożeniu: D × S × W (cm)	113×43×49
Waga	Waga (kg)	Około 14.2
Wymagania	Obciążenie (kg)	100
	Wiek	16–50
	Wzrost (cm)	120–200
Główne wskaźniki	Maksymalna prędkość (km/h)	Około 25
	Zasięg **[2]** (km)	Około 45
	Max. nachylenie (%)	Około 20
	Odpowiednie powierzchnie	Drogi cementowe, asfaltowe i utwardzone
	Temperatura działania (°C)	-10–40
	Temperatura przechowywania (°C)	-20–45
	IP	IP54
Bateria	Napięcie znamionowe (VDC)	37
	Max. Napięcie wejściowe (VDC)	42
	Pojemność znamionowa (Wh)	474
	Zabezpieczenia inteligentnego systemu zarządzania baterią	Nietypowa temperatura / zwarcie / zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem / nadprądowe / podwójnym przeładowaniem / podwójnym rozładowaniem
Silnik	Moc znamionowa (W)	300
	Moc maksymalna (W)	600
Zasilacz	Moc Wyjściowa (W)	71
	Napięcie wejściowe (VAC)	100–240
	Napięcie wyjściowe (VDC)	42
	Prąd wyjściowy (A)	1.7
	Czas ładowania (h)	Około 8
Opona	Tylne koło	8,5 cala
	Rekomendowane ciśnienie	50 PSI

[1] Wysokość od podłoża do szczytu hulajnogi;

[2] Zasięg ogólny mierzony w bezwietrznych warunkach, w temperaturze 25°C, hulajnoga w pełni naładowana. Jazda z równą prędkością 15 km/h na płaskiej powierzchni z obciążeniem 75 kg.

Uwaga: dane i specyfikacje mogą się różnić w zależności od różnych modeli i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42