7neebo Grey+

instrukcja obsługi

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42

7neebo
Polishing Design

GREY+



Instrukcja obsługi

Szybki przewodnik
do użytkowania APP i dopasowania Amazon Echo


1. Pobieranie aplikacji WeBack
Zeskanuj poniższy kod QR (rys.1) aplikacji WeBack lub wyszukaj jej w Appstore lub Android System (rys.2).

Rys. 1

Rys. 2


7neebo-grey

2. Rejestracja
Wprowadź numer telefonu lub e-mail. (rys.3). Wybierz swoje hasło i wprowadź je. (rys.4). Wprowadź otrzymany kod weryfikacyjny. Automatycznie włączy się panel główny. (rys.5)



Rys. 3 Rys. 4 Rys. 5

3. Dodaj urządzenie
Wciśnij Dodaj Urządzenie (Adddevice) i zezwól na dostęp do aparatu. Zeskanuj kod znajdujący się na spodzie robota lub wprowadź go ręcznie wybierając Manual input. Włącz robota i przejdź do następnego kroku. (rys.6). Wpisz hasło do swojego Wifi. Upewnij się, że router, robot i telefon są blisko siebie. Urządzenie jest gotowe do połączenia się z aplikacją.(rys.7). Przytrzymaj przez 3-5 sek przycisk główny na robocie do uzyskania sygnału dźwiękowego. (rys.8). Wskaźnik Wifi na urządzeniu zacznie migać. Potwierdź aktywację (Confirmactivation) i zakończ ostatni etap (rys.8)



Rys. 6 Rys. 7 Rys. 8 Rys. 8


4. Po poprawnym podłączeniu robota dotknij obszar urządzenia aby wejść do głównego interfejsu. (rys.9) Na tym panelu możesz wybrać różne tryby czyszczenia oraz pracy robota. Dotknij DIRECTION KEY (w prawym dolnym rogu) aby wejść do panelu kierunkowego sterowania. Możesz również ustawić harmonogram pracy swojego robota wybierając jego ustawienia (rys.10), funkcję SCHEDULE (rys.11) i wybierz godzinę oraz częstotliwość pracy urządzenia klikając Add (rys.12).



Rys. 9



Rys. 10



Rys. 11




Rys. 12

5. Połączenie z ALEXA (Amazon Echo) lub innymi aplikacjami/programami.




Rys. 13





Rys. 14

1. Proszę upewnij się żejesteś zarejestrowany w Amazon ID i TwojeAmazon Echo jest gotowe przed połączeniem.
a) Dotknij ME [rys.13] lub Twoją aplikację WeBack I wybierz połączenie innej firmy [Third-party Connection] [rys.13]
b) Otwórz interfejs dodawania aplikacji / programów innych firm [rys.14]
c)Postępuj zgodni z instrukcjami, krok za krokiem aby połączyć GREY z Amazon Echo/Siri. [rys. 15]
d)Ważne informacje:
e) Przed połączeniem twojego GREY+ z aplikacją, upewnij się, że ruter,twój robot i twój telefon są blisko siebie i jest dostępny tylko na routerze bezprzewodowym 2.4G.




Rys. 15

Pozdrowienia od 7neebo!

Dziękujemy za wybór Grey' a+ inteligentnego robota sprzątającego, który jest topowym robotem hybrydowym z funkcją mapowania.

Mamy nadzieję, że nasz produkt pozwoli Ci na mądrzejszy i wygodniejszy styl życia! Jeżeli napotkasz na jakiekolwiek problemy, nieopisane w instrukcji, proszę skontaktuj się z nami.



*Rysunek jest tylko przykładem, produkt aktualnie może się różnić od przedstawionego. Nasza firma zastrzega sobie prawo do aktualizacji produktu bez zgłoszenia.

1. Wprowadzenie

2. Instrukcja obsługi

3. Komponenty produktu

3.1 Nazwa produktu

3.2 Specyfikacja produktu

3.3 Charakterystyka produktu

4. Instrukcja obsługi

4.1 Instrukcja obsługi pilota

4.2 Instrukcja użytkowania

5. Konserwacja produktu

5.1 Czyszczenie i wymiana szczotek bocznych

5.2 Czyszczenie kółka kierunkowego

5.3 Czyszczenie pojemnika kurzowego I filtra

5.4 Konserwacja szczotek głównych

5.5 Konserwacja pozostałych komponentów

6. Błędy

2. Instrukcja bezpieczeństwa

Przed użyciem tego produktu, przeczytaj poniższe instrukcje bezpieczeństwa i przestrzegaj rutynowych środków ostrożności. Proszę przeczytaj instrukcję uważnie i zatrzymaj ją na przyszłość. Każda operacja, która nie jest zgodna z instrukcją może spowodować uszkodzenie produktu.

2. Względy bezpieczeństwa głównego produktu i akcesoriów

Ostrzeżenie

1. Nie wolno demontować, naprawiać ani odnawiać produktu bez upoważnienia; w przeciwnym razie może spowodować uszkodzenie produktu, zagrożenie i utratę naprawy gwarancyjnej.
2. Nie należy używać produktu w otoczeniu stwarzającym ryzyko pożaru lub wybuchu.
3. Ten produkt może być użytkowany tylko z oryginalnym zasilaczem; w przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu lub zapalić się.
4. Nie stój, ani nie siadaj na tym produkcie; może to spowodować uszkodzenie
produktu lub jego przewrócenie.
5. Gdy metalowa część wtyczki jest zakurzona, należy ją wytrzeć suchą szmatką.
6. Zasilacz jest zasilany napięciem zmiennym 100-240 V. Podłącz prawidłowo gniazdko i trzymaj z dala od dzieci.
7. Nie myć ani nie zanurzać korpusu i akcesoriów elektronicznych w wodzie; w przeciwnym razie produkt może zostać uszkodzony przez zwarcie.
8. Nie uszkadzaj, nie obciążaj, nie podgrzewaj, nie ciągnij ani nie zginaj.
9. Podczas sprzątania, proszę zwróć uwagę na bezpieczeństwo małych dzieci i osób starszych w domu, aby uniknąć potknięcia I proszę nie dotykaj kół i szczotek bocznych aby uniknąć zranienia.
10. Ten produkt jest do użytku domowego. Proszę nie używać go na zewnątrz.
11. Nie pozwól aby metalowe i przewodzące materiały weszły w kontakt z baterią; może to spowodować zwarcie.

UWAGA

1. Nie dotykaj produktu mokrymi rękami; może to spowodować porażenie prądem.
2. Nie umieszczaj produktu w miejscach, gdzie mógłby łatwo spaść, takich jak stoły, krzesła, wysokie platformy w pokoju itp.
3. Ten produkt ma wyrafinowany wygląd i powinien być chroniony przed długotrwałym działaniem promieni słonecznych.

4. Proszę nie używać produktu w wilgotnym środowisku takim jak łazienka.
5. Proszę nie kłaść produktu niedaleko niedopałków papierosów, zapalniczek i innych źródeł ognia.
6. Proszę wyczyść produkt po ładowaniu.
7. Proszę wyłącz robota wyłącznikiem znajdującym się z boku podczas dłuższej przerwy w pracy robota.
8. Należy uważnie sprawdzić, czy zasilacz jest podłączony do gniazda przed użyciem, aby uniknąć uszkodzenia robota.
9. Przed użyciem produktu usuń wszystkie wrażliwe przedmioty z podłogi, takie jak szkło, lampy i przedmioty, takie jak przewody i zasłony, które mogą zaplatać się w boczne szczotki i port ssący.
10. Kiedy pojemnik kurzowy jest pełny, proszę opróżnij go przed ponownym użyciem.
11. Proszę nie używaj robota do czyszczenia odpadów budowlanych.
12. Temperatura robocza produktu ma zakres między 0 a 40 stopni Celsjusza; proszę nie używaj przy wysokiej temperaturze .
13. Przed utylizacją produktu, proszę usunąć baterię z robota.. Kiedy bateria zostanie wyciągnięta, proszę upewnić się, czy produkt nie jest podłączony do zasilania. Proszę bezpiecznie zutylizować akumulator chroniąc środowisko.
Względy Bezpieczeństwa Dotyczące Akumulatora

Niebezpieczeństwo
1. Zawsze używaj dedykowanego zasilacza, aby uniknąć wycieku, nagrzania lub pęknięcia.
2. Nie zwieraj baterii ani nie rozbieraj baterii; może to spowodować wyciek, przegrzewanie lub pęknięcie.
3. Nie transportuj ani nie przechowuj z naszyjnikami, spinkami do włosów i innymi metalowymi przedmiotami; może to doprowadzić do zwarcia, powodując wyciek, przegrzewanie lub przepalenie.
4. Nie pal ani nie podgrzewaj akumulatora; może to spowodować wyciek, przegrzewanie lub przepalenie.

2. Instrukcja bezpieczeństwa


Uwaga

1. Jeśli podczas ładowania zostanie wykryte nienormalne przegrzanie, należy natychmiast przerwać użytkowanie, aby uniknąć wycieku, nagrzania lub pęknięcia.
2. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, proszę wyciągaj akumulator i trzymaj w suchym chłodnym miejscu jeżeli nie używasz produktu przez dłuższy czas.
3. Nie zanurzaj w wodzie i nie pozwalaj na kontakt z jakimkolwiek płynem; w przeciwnym razie może to spowodować wyciek, przegrzanie lub pękniecie.
4. Przerwij niezwłocznie używanie w przypadku jakiejkolwiek anomalii (zmiana koloru, kształtu), aby uniknąć wycieku, przegrzania lub pękniecia.
5. Zawsze używaj taśmy do izolacji elektrody akumulatora podczas recyklingu lub utylizacji.

Ostrzeżenie

1. Jeżeli skóra lub ubranie zetknie się z elektrolitem z akumulatora, niezwłocznie umyj czystą wodą aby uniknąc stanu zapalnego itp.
2. Nie używaj akumulatora w innych urządzeniach. Ta bateria nadaje się tylko do inteligentnych robotów zamiatających Mamibot.
3. Jeśli odkryjesz, że zewnętrzna obudowa akumulatora odkształca się i rozszerza, lub wyciek elektrolitu zostanie wykryty, nie ładuj ani nie używaj go, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
4. Nie rzucaj ani nie wywieraj silnego wpływu na akumulator; może to spowodować wyciek, przegrzanie lub pęknięcie.
5. Nie należy rozmontowywać akumulatora; może to spowodować pęknięcie baterii i wypływ elektrolitu, prowadzący do pożaru, wybuchu i innych niebezpieczeństw.
6. To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte nadzorem i zapoznane z instrukcją obsługi urządzenia w sposób bezpieczny i zrozumiały.
7. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
8. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
9. To urządzenie zawiera baterie wymienialne wyłącznie przez wykwalifikowane osoby.
10. OSTRZEŻENIE: Do celów ładowania akumulatora używaj tylko odłączalnego zasilacza dostarczonego z tym urządzeniem.

11. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy odłączyć zasilanie od gniazdka.
12. Akumulator należy wyjąć z urządzenia przed jego utylizacją.
13. Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej.
14. Akumulator należy bezpiecznie zutylizować.
15. Jak wyciągnąć baterię:




① Wykręć dwie śruby na pokrywie baterii za pomocą śrubokręta.
② Wyjmij pokrywę baterii.
③ Wyciągnij baterię odpinając przewody elektryczne.

3. Komponenty produktu

3.1 Nazwy części robota



Główny korpus




Stacja ładująca



Pilot


(2*AAA baterie wymagane, nie dołączone)




Zasilacz




Szczotka czyszcząca



Szczotka boczna




Filtr HEPA / Gąbka




Pojemnik na wodę

Załączone zdjęcia mogą różnić się od stanu rzeczywistego.

3. Komponenty produktu




1. Zderzak 2. Przycisk gł ówny




1. Kółko kierunkowe 2. Styki ładujące 3. Szczotka boczna 4. Pokrywa akumulatora

5. Moduł koła 6. Moduł szczotki obrotowej 7. Pojemnik kurzowy

3. Komponenty produktu




1. DC gniazda zasilania 2. Włącznik/wyłącznik zasilania 3. Przycisk otwierający pojemnik



Pojemnik na kurz

1. Filtr wstępny 2. Wysoko efektywny filtr HEPA 3. Gąbka filtrująca 4. Pojemnik kurzowy 5. Pokrywa pojemnika



Stacja ładująca

1. Wskaźnik ładowania 2. DC gniazdo zasilania 3. Styki ładowania

3.2. Specyfikacja produktu

Wymiary / Waga

Średnica głównego korpusu:	330 mm
Wysokość głównego korpusu:	75 mm
Waga głównego korpusu:	3.0 kg

Dane elektroniczne

Napięcie:	14.8 V
Pojemność akumulatora:	2600 mAh
Typ przycisku korpusu:	LED button

Dane akcesoria

Pojemność pojemnika kurzowego:	600ml
Pojemność pojemnika mopującego:	330ml

Parametry

Typ ładowania:	Manual/Automatic
Czas działania:	<= 130 min
Czas ładowania:	240 – 360 min
Moc odkurzania:	2000pa (Lab Data)


Zakres temperatury otoczenia dla przechowywania produktu wynosi 0-40 stopni Celsjusza.

3.3. Charakterystyka produktu



Prosta Obsługa

Robot jest prosty w obsłudze. Możesz kontrolować robota tylko poprzez naciśnięcie PRZYCISKU GŁÓWNEGO! Postępuj zgodnie z sygnałem, aby obsługiwać robota!



Pojemnik kurzowy może być myty pod wodą

Pojemnik na kurz i filtr wstępny można bezproblemowo przepłukać wodą, co pozwoli uniknąć wtórnego zanieczyszczenia spowodowanego przez pył.

4.1. Instrukcja obsługi pilota



Gdy robot znajduje się w pobliżu stacji ładującej lub wirtualnej ściany ochronnej, może nie być w stanie odróżnić komend wydanych przez pilota. Jeśli nie będziesz używać pilota przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.

Przycisk czyszczenia automatycznego

W dowolnym trybie czyszczenia naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu automatycznego czyszczenia.

Automatyczne ładowanie

Naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu automatycznego ładowania na ekrani pilota zdalnego sterowania.

▲ Do przodu /+
Podczas pracy robota naciśnij ten przycisk, aby kontynuować jazdę do przodu i zwolnij przycisk, aby powrócić do trybu automatycznego. Podczas ustawień wstępnych zegara lub ustawień harmonogramu naciśnij ten przycisk, aby zwiększyć Liczbę (godziny lub minuty).

▼ Do tyłu /-
Podczas pracy robota naciśnij ten przycisk, aby ukierunkować jazdę dotyłu i zwolnij przycisk, aby powrócić do trybu automatycznego. Podczas ustawień wstępnych zegara lub ustawień harmonogramu naciśnij ten przycisk, aby zmniejszyć liczbę (godziny lub minuty).

◀ W lewo
Podczas pracy robota naciśnij ten przycisk, aby ukierunkować jazdę w lewo i zwolnij przycisk, aby powrócić do trybu automatycznego. Podczas ustawień wstępnych zegara lub ustawień harmonogramu naciśnij ten przycisk, aby przełączyć z minuty na godzinę.

▶ W prawo
Podczas pracy robota naciśnij ten przycisk, aby ukierunkować jazdę w prawo i zwolnij przycisk, aby powrócić do trybu automatycznego. Podczas ustawień wstępnych zegara lub ustawień harmonogramu naciśnij ten przycisk, aby przełączyć z godziny na minuty.

▶II Przycisk potwierdź
Podczas pracy naciśnij ten przycisk, aby zatrzymać robota/uruchomić ponownie . Podczas ustawień wstępnych czasu lub ustawień harmonogramu naciśnij ten przycisk, aby zapisać ustawienia.

Przycisk ustawień ssania
W dowolnym trybie czyszczenia naciśnij ten przycisk, aby dostosować siłę ssania.

Przycisk ustawień zegara
Naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu ustawiania zegara i naciśnij przycisk POTWIERDŹ , aby zakończyć.

Przycisk czyszczenia pojedynczego pokoju
Naciśnij ten przycisk, aby przejść do algorytmu czyszczenia pojedynczego pokoju

Przycisk trybu mopowania
Naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu mopowania

Przycisk ustawień harmonogramu pracy robota w trybie gotowości naciśnij ten przycisk, aby przejść do trybu programowania, a ikona miga na wyświetlaczu. W trybie ustawień harmonogramu naciśnij ten przycisk, aby zapisać dane i wyjść z trybu ustawień, a na wyświetlaczu zawsze będzie wyświetlana ikona

W trybie ustawień harmonogramu naciśnij przycisk ustawienia harmonogramu na 3 sekundy, aby anulować dotychczasowe ustawienia, a wyświetlana ikona zniknie.


88:88 Wyświetlenie ustawień harmonogramu

88:88 Wyświetlenie ustawień zegara


Przycisk czyszczenia przy krawędziach
Naciśnij przycisk aby rozpocząć czyszczenie przy krawędziach.

4.2. Instrukcja użytkowania

Podłoże stacji ładującej




Umieść stację ładującą płasko przy ścianie. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w odległości 100cm w lewo / w prawo i 200cm w przód; nie umieszczaj żadnych luster ani innych obiektów odbijających światło w tej odległości.



Włącz robota, przycisk sterujący zaświeci się na zielono i przejdź do trybu wyboru. Jeśli robot nie zostanie aktywowany w ciągu 3 minut, robot przejdzie w stan uśpienia.

4. Instrukcja obsługi

Typy ładowania



W dowolnym trybie wybierz przycisk na pilocie, aby robot powrócił do ładowania.

Automatyczne



Po zakończeniu czyszczenia lub gdy bateria jest bliska rozładowaniu, robot automatycznie zacznie szukać stacji ładowania, aby się naładować. Stacja ładująca musi być podłączona do prądu, w przeciwnym razie robot nie będzie w stanie jej odnaleźć.

Tryby przełączania



Uruchomienie

1. Upewnij się, że włącznik zasilania z boku robota jest włączony.
2. Naciśnij przycisk sterowania lub tryb czyszczenia na pilocie, aby uruchomić robota.

Pauza

Funkcja pauzy polega na przełączeniu robota z trybu pracy na tryb wybrany, a robota można zatrzymać na podstawie następujących operacji:

1. Wciśnij przycisk sterowania na robocie, aby zatrzymać robota.
2. Wciśnij przycisk ▶‖ na pilocie, aby zatrzymać robota.

Uśpienie

Tryb uśpienia oznacza, że robot jest zatrzymany, a lampka kontrolna jest wyłączona.

Jeśli robot nie jest aktywny w ciągu 3 minut, robot przejdzie w tryb uśpienia automatycznie.


Uwaga: Jeśli robot nie działa przez dłuższy czas, należy wyłączyć przełącznik zasilania.



Instrukcja ładowania

1. Akumulator powinien zostać naprawiony i wymieniony przez dział obsługi posprzedażnej.
2. W przypadku pierwszego użycia, proszę całkowicie rozładować urządzenie.
7. Ładuj robota przez 12 godzin przy pierwszym uruchomieniu. Po zakończeniu ładowania lampka przycisku sterowania zgaśnie.
3. Po naładowaniu robota przycisk sterujący będzie pulsował zieloną lampą w sposób ciągły.
4. Jeśli robot nie działa przez dłuższy czas, należy wyłączyć przełącznik zasilania.
5. Ładuj robota jak najszybciej po zużyciu akumulatora.
6. Produkt może korzystać tylko z zasilacza i ładowarki dostarczonych przez producenta.

Ustawienia początkowe




Możesz ustawić robota, naciskając przycisk Ustawienia zegara na pilocie do bieżącego czasu i naciśnij przycisk ▶||




☆ Po wyłączeniu zasilania wszystkie ustawienia wstępne zostaną anulowane.
☆ Po ustawieniu harmonogramu robot rozpocznie pracę o wyznaczonej godzinie każdego dnia.

Naciśnij przycisk , aby ustawić zaplanowany czas czyszczenia robota. (Ustaw robota np. na 6:30 w trybie gotowości, urządzenie rozpocznie czyszczenie o 6:30 rano każdego dnia).




☆ W ustawionym trybie czyszczenia wszystkie operacje zostaną poproszone o potwierdzenie.

Tryby czyszczenia



Robot wykona inteligentne czyszczenie automatyczne

Zgodnie z rozmieszczeniem w pomieszczeniu. W trybie automatycznego czyszczenia nie ma potrzeby kontroli ręcznej, ponieważ ma on precyzyjny plan czyszczenia, aby inteligentnie pokryć wszystkie obszary, które mają być wyczyszczone.



Czyszczenie krawędzi

Robot będzie czyścić wzdłuż najdłuższej krawędzi pomieszczenia.


Czyszczenie pojedynczego pokoju

Robot wykona czyszczenie zgodnie z algorytmem Zigzag w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu. Wróci do punktu początkowego i obejmie wszystkie obszary, które należy oczyścić.

Tryb mopowania

Robot wykona mopowanie zgodnie z algorytmem zigzag w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu. Proszę zamknij drzwi, jeśli chcesz mopować w jednym pokoju, robot wróci do punktu początkowego i obejmie cały obszar który należy oczyścić. Nie jest konieczne ręczne sterowanie, ponieważ robot posiada dokładny plan czyszczenia lub przeorganizuje trasę tak, aby objąć cały obszar, który należy oczyścić.


5.1. Czyszczenie i wymiana szczotek bocznych






Często sprawdzaj stan szczotki bocznej, aby zobaczyć, czy wąsy są zniszczone lub splątane z innymi przedmiotami. Wyczyść szczotkę boczną za pomocą narzędzia do czyszczenia lub szmatki. Gdy szczotka boczna jest uszkodzona i nie można jej użyć, należy ją wymienić jak najszybciej.

5.2. Czyszczenie pojemnika kurzowego i filtra




Naciśnij przycisk zwalniający na pojemniku na kurz, aby go wyjąć

5. Konserwacja produktu




Wyrzuć wszystkie nieczystości z pojemnika na śmieci do śmieci.




Wyciągnij filtr podstawowy.

5. Konserwacja produktu




Otwórz pokrywę filtra i wyciągnij wysoko – wydajny filtr HEPA wraz z gąbką filtrującą. Nie należy myć filtrów HEPA wodą. Proszę ostrożnie oczyścić z nieczystości.




Umyj pojemnik i filtr wstępny w wodzie.

5. Konserwacja produktu




1. Osusz pojemnik na kurz i elementy filtra. Utrzymuj je w suchości, aby zapewnić dłuższą żywotność.
2. Raz na 15-30 dni użytkowania filtra wstępnego należy go przepłukać.
3. Maksymalna żywotność wysokowydajnego filtra HEPA wynosi ok. 3 miesiące.





1. Zainstaluj ponownie filtr wstępny i wysoko wydajny filtr w pojemniku na kurz.
2. Przed zainstalowaniem filtra upewnij się, że filtr HEPA i filtr wstępny są suche.
3. Nie wystawiaj wysokowydajnego filtra i filtra wstępnego na działanie promieni słonecznych.

5. Konserwacja produktu




Zamknij pojemnik na kurz i przymocuj go do głównego korpusu.






5.3. Konserwacja modułu szczotki głównej




Otwórz moduł szczotki obrotowej.




Wyjmij wałek szczotki obrotowej i usuń wszelkie zanieczyszczenia/włosy z wałka i trzpienia szczotki

5.4. Konserwacja produktu




Użyj narzędzi do czyszczenia lub suchej miękkiej ściereczki, aby okresowo czyścić płytkę ładującą robota i czujniki.



Użyj narzędzia do czyszczenia lub miękkiej ściereczki, aby wyczyścić styki bazy

5.5. Moduły wymienne



Zakres aplikacji:
Produkt nadaje się do czyszczenia domów, pokojów i zapewnia dobre czyszczenie różnych dywanów (z włosiem dywanowym o długości mniejszej niż 1,5cm), drewniane podłogi, twarde podłogi, płytki podłogowe itp. Ze względu na zastosowane optyczne czujniki przeciw upadkowe robot omija czarne, bardzo ciemne lub o wysokim połysku powierzchnie.

Częste błędy

Błędy	Możliwe powody	Rozwiązania
Robot nie może być naładowany	1. Elektrody między głównym korpusem a podstawą ładującą nie są prawidłowo połączone. 2. Podstawa ładująca jest wyłączona, gdy robot jest włączony, co prowadzi do utraty mocy.	1. Upewnij się, że elektrody pomiędzy korpusem a podstawą ładującą są prawidłowo połączone. 2. Utrzymaj ładowanie robota, gdy nie działa, aby lepiej przygotować się do następnego zadania czyszczenia.
Robot utknął podczas pracy	Robot może być zaklinowany przez przewody / kable na podłodze, wiszące zasłony lub przeszkody wokół dywanów.	Robot spróbuje się wydostać automatycznie. Jeśli jednak zawiedzie, pomóż mu ręcznie.
Robot wrócił do ładowania nie kończąc sprzątania	1. Robot wykrywa, że moc może nie być wystarczająca i automatycznie wraca do ładowania. 2. Robot pracuje z różnymi prędkościami na różnych rodzajach podłóg. Na przykład działa dłużej na drewnianych podłogach niż na dywanach.	1. Naładuj robota. 2. Długość czasu pracy zależy od złożoności pomieszczeń, ilości śmieci i różnych trybów czyszczenia.
Robot nie wykonuje czyszczenia automatycznego zgodnie z harmonogramem	1. Robot nie jest włączony, a robot nie może wykonywać czyszczenia zgodnie z harmonogramem, gdy jest wyłączony. 2. Poziom mocy robota jest zbyt niski do pracy. 3. Robot utknął przez przeszkody.	1. Włącz robota. 2.Utrzymuj naładowanego robota, gdy nie pracuje, aby lepiej przygotować się do następnego zadania czyszczenia. 3. Wyłącz robota i wyczyść pojemnik na kurz. Następnie obróć robota, aby wyczyścić jego elementy, takie jak koła i szczotki boczne.
Niedziałający pilot	1. Pilot zdalnego sterowania jest na wyczerpaniu. 2. Robot nie ma zasilania. 3. Promień podczerwieni jest zablokowany, ponieważ emiter podczerwieni na pilocie lub odbiornik podczerwieni na robocie jest skażony. 4. Interferencja emitowana przez inne urządzenia znajdujące się w pobliżu.	1. Zmień baterie i zainstaluj baterie prawidłowo. 2. Upewnij się, że robot jest włączony z wystarczającą mocą do działania. 3. Przetrzyj nadajnik podczerwieni na pilocie lub odbiorniku podczerwieni robota czystą bawełnianą szmatką. 4. Nie używaj pilota w pobliżu innych urządzeń na podczerwień.

Karta gwarancyjna - ważna tylko z dowodem zakupu	
Nazwa produktu:	
Model produktu:	
Numer seryjny:	
Numer EAN:	
Data zakupu:	
Nazwa sprzedawcy:	
Pieczątka i podpis sprzedawcy:	



www.klimasklep.pl

kontakt@klimasklep.pl

(91) 432-43-42