Boneco F100

instrukcja obsługi

www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
A SWISS COMPANY

F100
MANUAL



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

INSTRUKCJA OBSŁUGI
BONECO F100

pl

SPIS TREŚCI

Dane techniczne **69**

Wstęp **70**
Zakres dostawy 70

Omówienie i nazwy części **71**

Uruchomienie **72**

Porady na temat pozycjonowania **73**
Usytuowanie 73
Uwagi na temat wydajności 73
Układ klimatyzacji (AC) 73
Świeże powietrze 73

Czyszczenie **74**
Polecenia dotyczące bezpieczeństwa 74
Czyszczenie obudowy 74
Czyszczenie łopatek wentylatora 74

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne*	
Model	BONECO F100
Napięcie zasilania	220–240V ~ 50Hz
Pobór mocy	20 W (maks. poziom)
Poziom hałasu	55 dB(A) (maks. poziom)
Strumień powietrza	610 m^3/h
Prędkość powietrza	4,1 m/s
Wymiary DxSxW	202 × 207 × 238 mm
Masa	1,6 kg

* Może ulec zmianie

pl

WSTĘP

DROGI KLIENCIE,
dziękujemy za zakup wentylatora BONECO F100 Air Shower. To wysoce wydajne urządzenie, które płynnie dostosowuje się do twoich potrzeb. Gdy w gorący dzień ustawisz je na niską moc, w twoim domu powieje przyjemna bryza. Jeśli natomiast korzystasz z układu klimatyzacji, mocny wentylator rozprowadzi powietrze po całym pomieszczeniu, by zapewnić jednakową temperaturę w każdym miejscu.


Gdy pracowaliśmy nad wentylatorem BONECO F100, naszymi głównymi założeniami były małe wymagania w zakresie konserwacji i trwałość. Jedyny w swoim rodzaju kształt łopatek wentylatora tworzy jednolity strumień powietrza przy minimalnym zużyciu energii, co jest bardzo dobre dla środowiska. Elegancki wygląd pasuje do każdego wystroju wnętrza, dlatego z wentylatora BONECO F100 można korzystać przez cały rok.

Mamy nadzieję, że spodoba Ci się Twój nowy wentylator BONECO F100!

ZAKRES DOSTAWY



System BONECO F100 Air Shower z przewodem zasilającym



Instrukcja



Polecenia dotyczące bezpieczeństwa

OMÓWIENIE I NAZWY CZĘŚCI



1 Podłączenie przewodu zasilającego
2 Wyświetlacz poziomu mocy
3 Dotykowy panel sterujący

pl

URUCHOMIENIE

1



Podłączyć przewód zasilający z zestawu do urządzenia.

2



Podłączyć przewód zasilający do sieci elektrycznej.

3



Włączyć wentylator BONECO F100 przez naciśnięcie panelu sterującego.

4



Ponownie nacisnąć panel sterujący w celu regulacji mocy.

PORADY NA TEMAT POZYCJONOWANIA

USYTUOWANIE
Aby stworzyć komfortowy klimat, nie należy kierować urządzenia bezpośrednio w stronę twarzy lub ciała.

UWAGI NA TEMAT WYDAJNOŚCI
Wentylator BONECO F100 jest wyposażony w dmuchawę o wysokiej wydajności, która wymusza obieg dużych ilości powietrza. Korzystanie z tej funkcji: Skierować strumień powietrza w konkretną stronę, by uzyskać jednakową temperaturę w całym pomieszczeniu. Poniższe przykłady pokazują, jak to zrobić.

UKŁAD KLIMATYZACJI (AC)
Klimatyzator rozprowadza powietrze w różnych kierunkach. Wykorzystać wentylator BONECO F100, by skierować ciepłe powietrze w stronę układu klimatyzacji. Można to uzyskać bezpośrednio lub pośrednio poprzez cyrkulację powietrza, tak jak pokazano na ilustracji.



ŚWIEŻE POWIETRZE
Wentylator BONECO F100 pomoże ci uzyskać skuteczniejszą wentylację pomieszczenia. Jeżeli brakuje przewiewu, skieruj świeże powietrze prosto z okna do żądanego pomieszczenia.



pl

CZYSZCZENIE

POLECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zawsze odłączać wentylator BONECO F100 od sieci przed rozpoczęciem czyszczenia! W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym i śmiertelnych obrażeń!

Do czyszczenia nie używać alkoholu ani żrących środków.


CZYSZCZENIE OBUDOWY

Wentylator BONECO F100 zaprojektowano z myślą o małych wymaganiach w zakresie konserwacji, nawet po kilku latach używania. W większości przypadków do czyszczenia wystarczy sucha szmatka.

Jeżeli do obudowy przywarł uporczywy brud, należy ją oczyścić wilgotną ściereczką. Do wody dodać niewielką ilość płynu do mycia naczyń.

CZYSZCZENIE ŁOPATEK WENTYLATORA


1. Odkręcić śrubę zabezpieczającą na spodzie obudowy.



2. Zdjąć przednią kratkę, przekręcając ją lekko w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.



3. Poluzować środkową śrubę zabezpieczającą, odkręcając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.



4. Zdjąć łopatki wentylatora i wyczyścić je wilgotną ściereczką.

5. Ponownie złożyć urządzenie, wykonując powyższe operacje w odwrotnej kolejności.

6. Przymocować przednią kratkę śrubą zabezpieczającą. Należy zwrócić uwagę na położenie śruby na przedniej kratce.





www.klimasklep.pl

kontakt@klimasklep.pl

(91) 432-43-42