Moneual 900

instrukcja obsługi


www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42

v1.24G

MBOT

Instrukcja obsługi

MBOT 900



iOS Android

MONEUAL®

01 Gwarancja jakości

Szanowni Państwo,
Dziękujemy za obdarzenie nas zaufaniem i wyborem urządzenie marki Moneual.
Niniejszym udziela się gwarancji na produkt Moneual określony na poniższych zasadach:

W trosce o najwyższy standard obsługi klientów Moneual gwarantujemy Państwu obsługę gwarancyjną w systemie Door-to-Door. Tym samym posiadacz urządzenia nie poniesie żadnych kosztów związanych z obsługą logistyczną w czasie gwarancji. Gwarant ponosi całkowity koszt odbioru i dostawy.

1. Gwarancja uprawnia do skorzystania z bezpłatnego serwisu gwarancyjnego świadczonego przez Gwaranta na terenie Rzeczpospolitej Polskiej polegającego na bezpłatnej naprawie Produktu poprzez usunięcie wad fizycznych powstałych z przyczyn tkwiących w Produkcie.
2. Produkt moneual objęty jest 24 miesięczną gwarancją od dnia zakupu objętego gwarancją przez klienta detalicznego w przypadku konsumenta. W przypadku klienta profesjonalnego (przedsiębiorcy posiadającego Numer Identyfikacji Podatkowej okres gwarancji jakości wynosi 12 miesięcy licząc od dnia zakupu przez przedsiębiorcę.
3. Bieg gwarancji rozpoczyna się od dnia zakupu urządzenia objętego gwarancją przez pierwszego użytkownika końcowego.
4. Gwarancja obejmuje urządzenia pochodzące wyłącznie z oficjalnej sieci dystrybucji International Robotics na terytorium Polski (aktualna lista podmiotów znajdujących się w oficjalnej sieci dystrybucyjnej znajduje się na www.moneual.pl
5. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest przedstawienie przez nabywcę:
   Dowodu Zakupu (faktura VAT, paragon fiskalny lub inny dokument poświadczający rzeczywistą datę zakupu)
6. W przypadku stwierdzenia wady objętej gwarancją uprawniony z gwarancji może zgłosić odpowiednie żądanie do Gwaranta poprzez stosowny formularz kontaktowy na stronie internetowej www.moneual.pl/serwis
7. Zgłoszenie wady objętej gwarancją zostanie rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji.
8. Wady materiałowe i fabryczne zostaną usunięte w okresie gwarancji bezpłatnie.
9. Gwarancja nie obejmuje wykonywania czynności konserwacyjnych i podobnych przewidzianych w Instrukcji obsługi, do wykonania których użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie.
10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych powstałych z winy użytkownika i usterek, spowodowanych uszkodzeniami, uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym i niezgodnym z instrukcją sposobem użytkowania.
11. Gwarancją nieobjęte są akcesoria eksploatacyjne jeżeli wada powstała w wyniku naturalnego zużycia w toku ich wykorzystywania, w szczególności takie jak:
    szczotki, filtry, przednie kółko obrotowe, diody kontrolek, baterie typu AAA stosowane w pilocie sterowania.
12. Wyjątkowym elementem eksploatacyjnym jest akumulator, okres jego ochrony gwarancyjnej wynosi 12 miesięcy.
13. Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w przypadku: a) dokonania przez użytkownika napraw poza autoryzowanym serwisem, stosowania nieoryginalnych części i materiałów eksploatacyjnych, uszkodzenia podczas transportu.
14. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wobec sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru z umową.
15. Zobowiązania Gwaranta wynikające z niniejszej gwarancjo obowiązują w granicach Rzeczpospolitej Polskiej, pod warunkiem że urządzenia zostało nabyte w Rzeczpospolitej Polskiej i był przez firmę International Robotics przeznaczony do sprzedaży na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
16. Użytkownik przekazując urządzenie do autoryzowanego serwisu w celu dokonania naprawy gwarancyjnej akceptuje wszystkie powyższe warunki udzielonej gwarancji przez Gwaranta.

Masz pytania techniczne lub chcesz zgłosić usterkę?

Wejdź na stronę: www.moneual.pl/serwis

Witamy w świecie MONEUAL

Dziękujemy za zakup urządzenia MONEUAL MBOT. Przed użyciem produktu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. W zależności od modelu, niektóre treści niniejszej instrukcji obsługi mogą się różnić. Zawartość instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia użytkownika.

Szybki kontakt:

Masz pytania techniczne lub chcesz zgłosić usterkę?

Wejdź na stronę: ***www.moneual.pl/serwis***

Potrzebujesz części?

Wejdź na stronę: ***www.moneual.pl/produkty***

MONEUAL to marka oraz zastrzeżony znak towarowy w Europie i/lub innych krajach.

Publikacja jest chroniona prawem autorskim i wszystkie prawa są zastrzeżone. Żadna część nie może być kopiowana, ani przekazywana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody MONEUAL.

MONEUAL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek techniczne uszkodzenia, usterki sprzętu wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi i bezpieczeństwa.

MONEUAL nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem produktu.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

MONEUAL®

01

Spis treści

Przed użyciem
- Ważne uwagi 04
- Zawartość zestawu 06
- Opis produktu 07

Instrukcja montażu
- Przygotowanie 08
- Ładowanie urządzenia 08
- Stacja ładowania 09
- Konfigurowanie aplikacji 10

Działanie produktu
- Uwagi przed rozpoczęciem 13
- Działanie bez aplikacji 15
- Funkcje aplikacji 16
- Sprzątanie strefowe 18
- Sprzątanie puntkowe 20
- Regulacja siły ssącej 21
- Sprzątanie zaplanowane 22
- Moje roboty 23
- Konserwacja/diagnoza błędów 24

Konserwacja
- Czyszczenie pojemnika na kurz 25
- Czyszczenie filtru powietrza 26
- Czyszczenie czujników i kół 27
- Czyszczenie szczotki głównej 28
- Czyszczenie szczotek bocznych 29
- Przechowywanie/wymiana baterii 29
- Czyszczenie styków ładowania 30

Hybryda
- Głowica mopująca 31

Obsługa klienta
- Rozwiązywanie problemów 32
- Specyfikacja techniczna 33
- Uwagi 33

02

Ważne uwagi

Niestosowanie się do instrukcji może wywołać uszczerbek na zdrowiu.

Ostrzeżenie

Nieprzestrzeganie instrukcji grozi uszkodzeniem urządzenia.

Uwaga

Wszystkie uwagi i zalecenia są dokładnie wyjaśnione.

Informacja

Ostrzeżenie: W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z urządzenia, przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcją obsługi. W przypadku zlekceważenia zaleceń, MONEUAL nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia ciała oraz szkody majątkowe. Gwarancja ważna jest tylko wtedy, gdy użytkownik postępuje zgodnie z instrukcją.

Nie używaj urządzenia na podwyższonych obszarach, takich jak stoły itp.

Korzystając z urządzenia, bądź w zasięgu pracy robota, aby móc interweniować oraz w razie potrzeby, przenieść go.

Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie oraz konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.

Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze, osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych, pozbawione wiedzy i doświadczenia - jeśli otrzymały nadzór lub instrukcję dotyczącą korzystania z urządzenia w sposób bezpieczny oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.

OSTRZEŻENIE: W celu naładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza dostarczonego do zestawu. Podczas wyjmowania baterii, urządzenie musi być odłączone od zasilania. Akumulator nalezy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

Jeśli pojemnik na kurz jest pełny, wydajność czyszczenia zostaje zmniejszona. Opróżnij pojemnik na kurz po każdym użyciu (patrz strona 25).

Czyść regularnie czujniki spadku oraz koła (patrz strona 27).

Uważaj, aby nie uszkodzić urządzenia podczas wyciągania go z pudełka.

Zamontuj szczotki boczne.

Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, naładuj je do pełna.

Przed rozpoczęciem czyszczenia usuń wszelkie przeszkody na podłodze.

Robot nie może wspinać się na progi większe niż 15mm.


Po zakończeniu ładowania, urządzenie powinno znajdować się na stacji ładującej.

Ustaw stację ładującą w miejscu, które będzie łatwo dostępne dla urządzenia (odległość 1m od każdej strony).


⚠ Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, porażenia prądem, pożaru lub przepięcia, używaj tylko oryginalnego zasilacza, baterii i stacji ładującej..

⚠ Jeśli dojdzie do uszkodzenia urządzenia bądź któregoś z akcesoriów, przerwij korzystanie z robota i skontaktuj się z obsługą klienta. Nigdy nie naprawiaj robota bądź akcesoriów samodzielnie.


⚠ Nigdy nie używaj urządzenia, ani żadnych akcesoriów wilgotnymi bądź mokrymi rękami.



Aby uniknąć awarii urządzenia, usuń z obszaru roboczego wszelkie kable i luźne przedmioty.



Jeśli nie zamierzasz korzystać z urządzenia przez kilka tygodni, odłącz kabel zasilający w celu ochrony akumulatora.



Nie używaj urządzenia w środowisku wilgotnym, łatwopalnym, wybuchowym lub korozyjnym.

Obszary zastosowania

Urządzenie może być wykorzystywane na następujących powierzchniach:




Podłoga drewniania



Podłoga kamienna




Dywany z krótkim i średnim włosiem



Podłoga sztuczna


03

Zawartość zestawu




Robot sprzątający MONEUAL MBOT 900

- Zamontowana szczotka główna i szczotki boczne.
- Zamontowany pojemnik na brud oraz filtr.




Stacja ładująca




Zasilacz




Pasek ochronny czujnika laserowego




Wymienny zestaw szczotek bocznych



Szczotka do czyszczenia szczotki głównej




Śrubokręt oraz śrubki zapasowe - do odkręcania/ dokręcania szczotek bocznych



Wymienny filtr



Instrukcja obsługi oraz karta gwarancyjna




Głowica mopująca




Dwie nakładki do mopowania

04

Opis produktu



1. Czujnik laserowy
2. Górna pokrywa
3. Przycisk pojemnika na kurz
4. Pojemnik na kurz
5. Przyciski obsługi
6. Zderzak
7. Czujnik wykrywania przeszkód
8. Szczotki boczne




1. Czujniki spadku
2. Styki ładowania
3. Kółko przednie
4. Szczotki boczne
5. Szczotka główna
6. Koła główne
7. Osłona szczotki głównej
8. Tabliczka znamionowa
9. Pokrywa baterii

05


Przygotowanie

iOS Android


Pobierz bezpłatną aplikację na smartfon, aby w pełni korzystać z MBOT 900.



Usuń pasek ochronny, aby zderzak mógł się poruszać i rozpoznawać przeszkody.




Zamontuj dołączony do zestawu pasek ochronny czujnika laserowego.



Przełącz przycisk zasilania znajdujący się pod koszem na zanieczyszczenia na "ON".

06

Ładowanie urządzenia





Trzymaj urządzenie obiema rękami i umieść je na stacji ładującej. Upewnij się, że styki ładowania prawidłowo się dopasowały - urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy po sekundzie, a LED przy przyciskach natychmiast się zaświeci.

Gdy poziom naładowania akumulatora jest wystarczający, możesz ustawić urządzenie 2 metry przed stacją ładującą i nacisnąć przycisk HOME na robocie, a on automatycznie zadokuje do stacji.


07

Stacja ładowania







Korzystając ze stacji ładującej, pamiętaj, aby zostawić odpowiednią ilość wolnego miejsca - 3 metry z przodu i po 1 metrze z boków.




Podłącz zasilacz sieciowy. Jeśli stacja zostanie prawidłowo podpięta, zielona dioda LED na górze stacji zaświeci.





Upewnij się, że wokół stacji nie ma żadnych luźnych przedmiotów.



Nie umieszczaj stacji ładującej obok schodów.

08 Konfigurowanie aplikacji mobilnej

Zeskanuj kod:

Erhältlich im iPhone App Store

JETZT BEI Google play

lub


Przejdź do sklepu App Store (Apple/iOS) bądź Google PLAY (Android) i wyszukaj aplikację "MONEUAL MBOT".




Uruchom aplikacje MBOT na swoim smartfonie.



Ekran główny




Przeczytaj warunki użytkowania i zaakceptuj je (wymagane do korzystania z aplikacji).




Wybierz język w lewym dolnym rogu ekranu.

08 Konfigurowanie aplikacji mobilnej




Kliknij "Zarejestruj", aby zarejestrować się i korzystać z aplikacji. Wprowadź swoje dane. Kod weryfikacyjny zostanie wysłany na podany przez Ciebie e-mail.

UWAGA: Kod weryfikacyjny dotrze do 15 minut.




Kliknij "Dodaj urządzenie" w menu głównym i postępuj zgodnie z instrukcjami.



Wprowadź szczegóły swojej domowej sieci bezprzewodowej.

UWAGA: Ważne jest, aby połączyć się z siecią o częstotliwości 2,4GHz.

Robot nie współpracuje z siecią o częstotliwości 5GHz.




Przejdź do ustawień smartfona (wybór sieci Wi-Fi) i podłącz się do sieci robota (nazwa zawsze zaczyna się od "Robot-"). Może upłynąć kilka sekunda, zanim sieć Wi-Fi robota stanie się widoczna na smartfonie. Wróć do aplikacji MBOT.

Jeśli napotkałeś problemy w konfiguracji aplikacji, upewnij się, że:


- wybrałeś sieć o częstotliwości 2,4GHz (robot nie współpracuje z siecią o częstotliwości 5GHz).
- czas konfiguracji aplikacji mobilnej nie przekroczył 3 minut.

08


Konfigurowanie aplikacji mobilnej



Teraz jesteś w głównym menu robota. Kliknij "Więcej", jeśli chcesz zmienić nazwę robota.



Kliknij "Moje roboty".



Teraz możesz zobaczyć wszystkie swoje urządzenia. Kliknij symbol edycji po prawej stronie nazwy robota, aby zmienić jego nazwę, udostępnić go innemu użytkownikowi, uzyskać dostep do urządzenia lub go usunąć.



Wpisz dowolną nazwę i zatwierdź.

09

Uwagi przed rozpoczęciem pracy

Przed korzystaniem z urządzenia należy zapoznać się z poniższymi informacjami.

1. Upewnij się, że urządzenie po wyjęciu z opakowania nie jest uszkodzone.

2. Przed pierwszym użyciem, urządzenie musi być w pełni naładowane.
Więcej informacji na temat ładowania znajduje się stronie 8.

3. Upewnij się, że podłoga jest wolna od luźnych przedmiotów.
Przed korzystaniem należy usunąć wszystkie delikatne, lekkie przedmioty oraz frędzle z tkanin, które mogłyby wpłynąć na ruch urządzenia.

4. Opróżnianie pojemnika na kurz.
Wydajność ssania jest dużo mniejsza, gdy pojemnik na kurz jest pełny.
Więcej informacji na temat opróżniania znajduje się na stronie 25.

5. Czyszczenie czujników.
Jeśli czujniki lub koło są bardzo brudne, mogą spowodować błąd lub awarię.
Patrz strona 27, aby uzyskać więcej informacji na temat czyszczenia.

6. Pomóż dzieciom i starszym.
Poinformuj dzieci i osoby starsze o użytkowaniu robota, tak aby się go nie bały.

7. Trzymaj urządzenie z dala od wysokości.
Stacja ładująca musi znajdować się co najmniej 5 metrów od krawędzi z wysokością.
Nigdy nie korzystaj z urządzenia na stołach, stołkach lub schodach. Czujniki zderzeniowe muszą być regularnie czyszczone.


8. Urządzenie nie jest w stanie wjechać pod próg wyższy niż 15mm.

9. Jeśli przez dłuższy czas robot nie będzie używany, naładuj go do pełna i wyłącz zasilanie przyciskiem fizycznym.

10. Po zakończeniu sprzątania, należy zdjąć głowicę mopującą z urządzenia, następnie wylać z niej wodę oraz zdjąć nakładkę z mikrofibry. Pozostawić do wyschnięcia. Nakładkę z mikrofibry należy prać w pralce, w temperaturze nie przekraczającej 30 stopni C.
Robot nie może stać na stacji ładującej z zamontowaną głowicą.


Instrukcje przed rozpoczęciem korzystania

1 Zasada czyszczenia




Po rozpoczęciu czyszczenia, urządzenie początkowo przesuwa się w prawo, wzdłuż krawędzi - jednocześnie mierząc rozmiar pomieszczenia. Uderzanie o przedmioty i meble podczas pierwszego przejazdu jest naturalne.

2




Urządzenie automatycznie rozgranicza pomieszczenie na obszary, które następnie pokrywa tor po torze. Dzięki temu wyznacza obszary nie według pomieszczeń, a według wielkości obszaru.

3




Podczas sprzątania, przeszkody są omijane bądź lekko dotykane. Wąskie obiekty (np. nogi krzesła, stołu) są całkowicie unikane.

Po zakończeniu czyszczenia, robot powraca bezpośrednio do stacji ładującej. Jeśli między urządzeniem, a stacją występują przeszkody (np. zamknięte drzwi), urządzenie zatrzymuje się i informuje, że stacja ładowania nie jest osiągalna.



10 Działanie bez aplikacji



Naciśnij oba przyciski przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień połączenia WLAN.

Przycisk ON/OFF

Przytrzymaj przez 3 sekundy
-> **Urządzenie wyłączy się**
(Dioda LED zaświeci 3 razy na czerwono)

Naciśnij raz, gdy urządzenie jest wyłączone
-> **Urządzenie włączy się**
(Migająca, zielona dioda LED + sygnał dźwiękowy)

W trybie gotowości:
Naciśnij raz
-> **Rozpocznij / wstrzymaj czyszczenie**
(Sygnał dźwiękowy)

W przypadku komunikatu o błędzie:
Naciśnij raz
-> **Potwierdź**

Status diody LED

Zielony
-> **Praca/Ładowanie**

Żółty
-> **Brak połączenia z siecią**
Pulsacyjny żółty
-> **Oczekiwanie na połączenie sieciowe**

Czerwony
-> **Error/Słaba bateria**

Przycisk HOME

Naciśnij raz
-> **Pauza/Powrót do stacji ładującej**
(Migająca, zielona dioda LED + sygnał dźwiękowy)

Przytrzymaj przez 3 sekundy
-> **Czyszczenie puntkowe (2m x 2m)**
(Sygnał dźwiękowy)

Uruchom robota za pomocą przycisku ON/OFF, jest to domyślny przycisk rozpoczynający całkowite czyszczenie. Oznacza to, że robot obejmuje wszystkie obszary, do których może dotrzeć. Jeśli podczas sprzątania, akumulator wyczerpie się, urządzenie wróci na stację, naładuje się i powróci do miejsca gdzie skończyło sprzątać. Korzystanie z pełnych funkcji robota wymaga połączenia go ze smartfonem.


11 Funkcje aplikacji

Nazwa urządzenia
Zmiana nazwy - patrz strona 12

Centrum powiadomień
Lista wszystkich powiadomień dotyczących robota.

Czyszczenie strefowe
Czyszczenie w strefach określonych wcześniej.
Określanie stref - patrz strona 18.

Czyszczenie punktowe
Wybierz intensywnie czyszczony obszar.
(1,5m x 1,5m)



Całkowite sprzątanie
Robot czyści cały obszar roboczy.

Poziom baterii
Przy poziomie naładowania akumulatora poniżej 20%, robot automatycznie wraca do stacji ładującej w celu naładowania.

Ssanie
Reguluj siłę ssania w 3 poziomach.

Ładowanie
Robot powraca do stacji ładującej.

Zarządzanie bieżącym zadaniem
Funkcja zmienia się, zgodnie z bieżącym zadaniem do rozpoczęcia, wstrzymania lub kontynuowania.

Czas
Pokazuje czas trwania bieżącego/poprzedniego cyklu sprzątania.



Aktualny status urządzenia

Mapa
Określ strefy - patrz strona 18.

Harmonogram pracy
Sprzątanie w określonych porach i dniach - patrz strona 22.

Konserwacja
Pokazuje aktualny stan części eksploatacyjnych.

Diagnoza błędów
Sprawdź błędy urządzenia - patrz strona 24.

Instrukcja obsługi
Otwórz instrukcję obsługi urządzenia.

Znajdź robota
Robot emituje sygnał dźwiękowy, dzięki czemu można go łatwiej znaleźć.

Moje roboty
Zarządzaj wszystkimi podłączonymi urządzeniami - patrz strona 23.

Historia
Historia sprzątania.

Moje konto
Zarządzaj kontem aplikacji.


Pilot
Umożliwia ręczne sterowanie urządzeniem za pomocą przycisków ze strzałkami.

Ustawienia główne
W tej części możesz zaktualizować urządzenie, zmienić język lub zaktualizować aplikację.


Więcej
Otwiera menu dla dalszych funkcji.

12 Sprzątanie strefowe


Czyszczenie strefowe pozwala na wyznaczenie dokładnych obszarów domu. W związku z tym możesz zdecydować, które strefy mają być czyszczone, kiedy i jak często.



Potrzebujesz istniejącej, pełnej mapy, aby określić strefy. W tym celu robot musi najpierw wykonać całkowity cykl czyszczenia.




Kliknij "Więcej" -> "Mapa", aby przypisać strefy do mapy. Wybierz "Określ nową strefę" i wprowadź żądaną nazwę.



Strefa jest teraz wyświetlana na mapie. Możesz wybrać tryb strefy w dolnej części ekranu. W tym przykładzie tworzymy strefę zabronioną


Strefa zabroniona — **Robot nie może wejść do tego obszaru.**

Podwójne sprzątanie — **Robot dwukrotnie wyczyści ten obszar.**




Zmodyfikuj strefy zgodnie ze swoimi potrzebami i kliknij "Zapisz", aby zapisać mapę.

12 Sprzątanie strefowe



Aby rozpocząć czyszczenie strefy, kliknij "Czyszczenie strefy" na ekranie głównym, wybierz strefę do wyczyszczenia i rozpocznij czyszczenie klikając "Czyszczenie strefy: START" na dolnej krawędzi ekranu.



Podczas czyszczenia wyświetlana jest dokładna ścieżka czyszczenia i aktualna pozycja robota. W tym przykładzie strefa niebieska jest czyszczona dwukrotnie, a strefa zielona tylko raz.

Kiedy określisz "strefę zabronioną" (czerwona), pozostaje ona na mapie do momentu zmiany koloru lub usunięcia.

Kiedy określisz strefy na mapie, robot - na początku czyszczenia - będzie próbował zlokalizować się na mapie. Aby sprawdzić otoczenie, zacznie obracać się kilka razy. Jeśli nie rozpozna istniejącej mapy, automatycznie rozpocznie skanowanie nowej. W takim przypadku, wszystkie strefy zostaną usunięte.

Jeśli nie określono żadnych stref, robot rozpoczyna każde czyszczenie skanowaniem nowej mapy.

Upewnij się, że strefy są łatwo dostępne. Gdy droga do strefy została zablokowana podczas poprzedniego cyklu czyszczenia, robot wie, że już do niej nie dotrze i pozostanie na stacji.


Możesz przenosić, zmieniać nazwy, zmieniać i usuwać określone strefy w dowolnym momencie w "Więcej" -> "Mapa".

Po zakończeniu czyszczenia stref, robot powraca do stacji ładującej.


13

Sprzątanie punktowe

Używając czyszczenia punktowego, robot rozpocznie sprzątanie na kwadracie 1,5 m x 1,5m - niezależnie od określonych stref.



Aby rozpocząć sprzątanie punktowe, kliknij "Czyszczenie punktowe" na ekranie głównym, wybierz obszar do czyszczenia i rozpocznij czyszczenia punktowe, klikając " Czyszczenie punktowe: START" w dolnej części ekranu.




Podczas czyszczenia, wyświetlana jest dokładna ścieżka czyszczenia oraz aktualna pozycja robota. Po wyczyszczenia wybranego obszaru robot automatycznie powraca do stacji ładującej.


14

Regulacja siły ssącej

Możesz regulować siłę ssania robota w 3 poziomach - zgodnie z Twoimi wymaganiami. Wszystkie poziomy ssania mają różny poziom hałasu oraz różne zużycie baterii.



Aby regulować siłę ssania, kliknij "Ssanie" na ekranie głównym i przesuń kontrolkę na żądany poziom. To ustawienie można wykonać zarówno w trybie gotowości, jak i podczas czyszczenia.



Przy najwyższym zasysaniu, urządzenie zużywa najwięcej energii. Odpowiednio zmniejsza się również czas działania oraz poziom hałasu.


Niski poziom
Długi czas pracy baterii
Niski poziom hałasu
Niskie ssanie

Poziom normalny
Normalny czas pracy
Normalny poziom hałasu
Ssanie normalne


Poziom TURBO
Krótki czas pracy
Wysoki poziom hałasu
Wysokie ssanie

15 Zaplanowane czyszczenie

Możesz skorzystać z harmonogramu czyszczenia, aby zaprogramować czas i dni w których, robot będzie sprzątał automatycznie obszar/strefy. Ponadto możesz określić czas, w którym robot nie powinien wydawać sygnałów dźwiękowych.




Aby utworzyć plan sprzątania, kliknij "Więcej" -> "Harmonogram czyszczenia". Kliknij "Dodaj harmonogram czyszczenia".



Wybierz żądany czas, aby zaprogramować sprzątanie całkowite bądź wybranych stref. Określ dni, w których czyszczenie ma zostać przeprowadzone.



Możesz wybrać poszczególne dni w "Zdefiniowane przez użytkownika".



Planowanie sprzątania w strefach wymaga wcześniejszego zdefiniowania odpowiednich stref - patrz strona 18.

16 Moje roboty


Zarządzaj podłączonymi urządzeniami i użytkownikami.




Możesz zarządzać wszystkimi połączonymi urządzeniami i użytkownikami poprzez podmenu "Moje roboty". Aby dodać urządzenie, kilknij "+" i postępuj zgodnie z instrukcjami.




Kliknij ikonę edycji po prawej stronie robota, aby udzielić dostępu innemu użytkownikowi, zmienić nazwę urządzenia, wybrać urządzenie lub je usunąć.




Aby udostępnić robota, nowy użytkownik musi utworzyć konto w aplikacji MBOT podając swój adres e-mail. Po dodaniu tego samego adresu e-mail, użytkownik zobaczy urządzenie. Tylko "Menedżer" urządzenia może dodawać lub usuwać użytkowników.



Po konserwacji urządzenia oraz wymianie części eksploatacyjnych można zresetować stan zużycia. W tym celu wybierz podmenu "Konserwacja".




Po wymianie części eksploatacyjnej na nową użyj przycisku "Reset", aby zresetować stan zużycia w menu konserwacji.



Możesz użyć podmenu "Diagnostyka usterek", aby wykonać szybkie sprawdzenie ewentualnych usterek urządzenia lub pełnej funkcjonalności.


Czyszczenie pojemnika na kurz




Naciśnij przycisk pojemnika na kurz, aby go zwolnić




Pojemnik na kurz unosi się o kilka milimetrów, dzięki czemu można go łatwo wyjąć.



Wyciągnij pojemnik na kurz z obudowy.



Otwórz pokrywę pojemnika na kurz i opróżnij pojemnik.







Użyj dostarczonej do zestawu szczotki czyszczącej, aby usunąć brud z pojemnika na kurz oraz filtra.

Przeźroczysta część pojemnika na kurz, może zostać spłukana w zimnej wodzie. Pamiętaj, aby przed ponownym użyciem dokładnie wysuszyć element.


19 Czyszczenie filtru powietrza




Zdejmij pokrywę filtra, ciągnąc górę pojemnika na kurz do góry.




Usuń brud z pokrywy filtra za pomocą dołączonej do zestawu szczoteczki do czyszczenia.




Osłonę filtra, filtr drobnych cząstek i gąbkę filtra można czyścić w zimnej wodzie.




Aby przyśpieszyć proces suszenia części filtra, można przedmuchać go zimnym powietrzem.



Zamontuj wszystkie części filtra i dociśnij pokrywę filtra.




Zapnij pojemnik na kurz.




Umieść pojemnik na kurz w urządzeniu.

20 Czyszczenie czujników i kół



Wyczyść trzy czujniki podłogowe za pomocą dołączonej do zestawu szczoteczki, bądź szczotką lub wacikiem.

- Jeśli czujniki są bardzo brudne, możesz użyć delikatnie zwilżonego wacika.
- Nie używaj zbyt dużej ilości wilgoci.
- Nigdy nie używaj alkoholu lub rozpuszczalnika.




Wyczyść przednie koło oraz koła napędowe - za pomocą dostarczonej do zestawu szczotki czyszczącej.


- Jeśli przednie koło jest zablokowane, możesz pociągnąć je do góry, aby usunąć z niego wszelkie wewnętrzne zabrudzenia.
- Usuń zebrane włosy i brud.

21


Czyszczenie szczotki głównej




Naciśnij haczyki zwalniające pokrywę szczotki i pociągnij szczotkę do góry.



Podnieś szczotkę główną po lewej stronie i wyjmij ją z uchwytu.




Za pomocą ostrza na szczoteczce do czyszczenia, usuń wszystkie włosy zebrane na szczotce głównej. Resztę zabrudzeń możesz usunąć za pomocą grzebienia szczotki czyszczącej.




Najpierw włóż szczotkę główną stroną z kwadratową końcówką - po prawej stronie - oraz zamontuj prawidłowo pokrywę szczotki głównej.

22

Czyszczenie szczotek bocznych




Za pomocą dołączonego śrubokrętu, wykręć wkręty ze szczotek bocznych i pociągnij je do góry.



Usuń zebrane włosy i brud. Zamontuj szczotki boczne i dokręć je.
Nie ma podziału na lewą i prawą szczotkę. Obie pasują w dwóch miejscach.

23

Przechowywanie/wymiana baterii




Jeśli nie zamierzasz korzystać z robota przez dłuższy czas, wyjmij z niego akumulator - wydłuży to jego żywotność.


Zdejmij pokrywę baterii za pomocą dostarczonego śrubokręta.


Wyjmij akumulator i odłącz jego złącze od robota.

24 Czyszczenie styków ładowania



Jeśli urządzenie ma problemy podczas dokowania na stacji ładującej, sprawdź styki ładowania na spodzie robota. Jeśli są bardzo zabrudzone, nie nawiążą kontaktu ze stacją.






Aby zagwarantować pełną funkcjonalność, należy regularnie czyścić czujniki oraz okienko widoczności.

Głowica mopująca

Do Moneual MBOT 900 dołączone jest oddzielne pudełko w którym znajduje się głowica myjąca oraz nakładka z mikrofibry wielokrotnego użytku. Jest to dodatek który umożliwia jednoczesne odkurzanie i mycie. W celu rozpoczęcia sprzątania hybrydowego należy przed rozpoczęciem pracy robota:



1. Wlej wodę do zbiornika, zamknij go i nałóż nakładkę z mikrofibry.



2. Przymocuj głowicę do robota.

3. Po zakończeniu sprzątania, należy zdjąć głowicę mopującą z urządzenia, następnie wylać z niej wodę oraz zdjąć nakładkę z mikrofibry. Pozostawić do wyschnięcia. Nakładkę z mikrofibry należy prać w pralce, w temperaturze nie przekraczającej 30°C. Robot nie może stać na stacji ładującej z zamontowaną głowicą powyżej 15 minut.

(Niebezpieczeństwo uszkodzenia w wyniku kontaktu wody z prądem elektrycznym)

Rozwiązywanie problemów

Robot wydaje kombinację kolorów diody LED oraz sygnałów dźwiękowych, aby poinformować Cię o danym problemie/błędzie. Jeśli próbujesz rozwiązać problem korzystając z poniższych sugestii bez powodzenia, skontaktuj się z obsługą klienta.

Miganie czerwonej diody LED + 1 sygnał dźwiękowy	Przyczyna	Pojemnik na kurz został wyjęty.
	Rozwiązanie	Włóż pojemnik na kurz.
Miganie czerwonej diody LED + 2 sygnały dźwiękowe	Przyczyna	Czujnik ściany (z prawej strony) jest uszkodzony bądź zabrudzony.
	Rozwiązanie	Sprawdź, czy czujnik jest uszkodzony bądź zabrudzony.
Miganie czerwonej diody LED + 3 sygnały dźwiękowe	Przyczyna	Uszkodzony lub zabrudzony czujnik podłogi/spadku.
	Rozwiązanie	Sprawdź czy czujniki są brudne bądź uszkodzone.
Miganie czerwonej diody LED + 4 sygnały dźwiękowe	Przyczyna	Czujnik laserowy nie może wykryć żadnych obiektów (ścian) potrzebnych do nawigacji.
	Rozwiązanie	Sprawdź czy czujnik nie jest zablokowany/zakryty lub umieść urządzenie w pobliżu obiektów.
Miganie czerwonej diody LED + 5 sygnałów dźwiękowych	Przyczyna	Pojemnik na kurz został usunięty, podczas sprzątania.
	Rozwiązanie	Włóż pojemnik na kurz do urządzenia.
LED + 5 sygnałów dźwiękowych	Przyczyna	Pojemnik na kurz jest pełny.
	Rozwiązanie	Opróżnij pojemnik na kurz.
Zapalona czerwona dioda LED + 1 sygnał dźwiękowy	Przyczyna	Uszkodzone lub zabrudzone koło napędowe/zbyt niskie naładowanie akumulatora.
	Rozwiązanie	Sprawdź, czy koła napędowe nie są zablokowane, brudne bądź uszkodzone/naładuj akumulator.
Zapalona czerwona dioda LED + 2 sygnały dźwiękowe	Przyczyna	Szczotki boczne są zablokowane bądź brudne.
	Rozwiązanie	Wyczyść szczotki boczne.
Zapalona czerwona dioda LED + 3 sygnały dźwiękowe	Przyczyna	Szczotka główna jest zablokowana, brudna bądź urządzenie nie może znaleźć stacji ładującej.
	Rozwiązanie	Wyczyść obszar wokół szczotki głównej i spróbuj ponownie. Sprawdź czy stacja ładująca podłączona jest do zasilania.
Zapalona czerwona dioda LED + 4 sygnały dźwiękowe	Przyczyna	Urządzenie się zablokowało.
	Rozwiązanie	Przenieś urządzenie w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Zapalona czerwona dioda LED + 5 sygnałów dźwiękowych	Przyczyna	Urządzenie jest mocno nachylone lub silnik został uszkodzony.
	Rozwiązanie	Umieść urządzenie na równym podłożu.
Zapalona czerwona dioda LED + sygnał dźwiękowy przez 1,5 sekundy	Przyczyna	Błąd systemu.
	Rozwiązanie	Zrestartuj urządzenie.

27 Specyfikacja techniczna

Model	MBOT900
Moc wyjściowa	27 W
Bateria	Li-Ion, 2600mAh 14,4 V
Czas ładowania	do 180 minut
Czas pracy	do 120 minut
Środowisko pracy	0°C do +45°C, < 80 % RH
Głośność	< 55 dB
Waga	3,5 kg
Wymiary	Ø 335 x 83 mm
Napięcie	14,4 V ⎓
Moc wyjściowa	27 W
Moc wyjściowa	27 W
Moc wyjściowa	27 W
Moc wyjściowa	27 W

Zasilacz	
Napięcie wyjściowe	24 V ⎓
Prąd wyjściowy	630mA ⎓
Stacja ładująca	
Napięcie wejściowe	24 V ⎓



www.klimasklep.pl

kontakt@klimasklep.pl

(91) 432-43-42