
Cobbo Pro 27+

skrócona instrukcja

www.klimasklep.pl

kontakt: https://klimasklep.pl/kontakt

Automatyczna stacja opróżniająca z funkcją ładowania



Przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcje obsługi. Karta gwarancyjna jest dołączona. Wszystkie obrazy są tylko w celach informacyjnych.

PL

Informacje dotyczące bezpieczeństwa

Uwaga

- Produkt ten nie powinien być używany bez nadzoru przez osoby: niepełnosprawne fizycznie, umysłowo, upośledzonych i dzieci.
- Unikaj zbliżania się zwierząt domowych, palców i innych części w pobliżu wlotu ssącego, gdy urządzenie pracuje.
- Nie używaj tego urządzenia do czyszczenia wszelkich płonących przedmiotów (takich jak papierosów).
- Wyłącz urządzenie lub odłącz je od zasilania przed czyszczeniem.
- Proszę nie czyścić żadnej części tego produktu wilgotną ściereczką lub płynami.
- Proszę używać tego produktu zgodnie z instrukcją obsługi. Wszelkie straty lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem tego produkt ponosi wyłącznie użytkownik.


Ostrzeżenie

- Ten produkt nie jest zabawką. Podczas używania trzymaj dzieci i zwierzęta domowe z dala od tego produktu.
- Unikaj siedzenia lub stania na tym urządzeniu.
- Ten produkt jest dostarczany z kablem zasilającym zatwierdzonym regionalnie, którego można używać tylko ze standardowymi domowym prądem przemiennym. Nie używaj żadnych innych kabli zasilających. W przypadku konieczności wymiany kabla zasilającego proszę o kontakt nasze Centrum Obsługi Klienta, aby upewnić się, że wybierasz odpowiedni produkt.
- Nie należy demontować tego produktu, chyba że jest to dozwolone w niniejszej instrukcji obsługi. Jeśli konieczny jest demontaż, skontaktuj się ze specjalistycznym personelem serwisowym.
- Proszę używać tego produktu w suchym pomieszczeniu, aby uniknąć porażenia prądem.
- Nie używaj tego produktu mokrymi rękami.
- Proszę przechowywać lub używać ten produkt w temperaturze pokojowej.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem.
- Proszę nie napełniać tego urządzenia żadnymi płynami ani nie zanurzać go w wodzie.
- Proszę nie używać tego urządzenia na zewnątrz lub w wilgotnym otoczeniu.
- Nie używaj urządzenia, gdy jego kabel lub wtyczka są uszkodzone. W przypadku awarii działania prześlij to urządzenie do naszego centrum serwisowego.


Zawartość opakowania i opis




Przód bazy samoopróżniającej



Otwarta bazy samoopróżniająca



Tył bazy samoopróżniającej




Spód bazy samoopróżniającej

PL

Zawartość opakowania i opis

Inne części



Worek na kurz X 2

Uwaga: Nowy worek na kurz został już zainstalowany w pojemniku na śmieci automatycznego usuwania brudu.


Instalacja

Instalacja

1. Zainstaluj urządzenie na płaskim podłożu, ok. 6 cm od ściany.



2. Zachowaj otwartą przestrzeń 1,2 m do przodu i 0,5 m po obu stronach urządzenia.




O automatycznym usuwaniu brudu

Automatyczna stacja posiada funkcje opróżniania robota oraz ładowania, wewnątrz zamontowany jest worek na kurz.
Po zakończeniu czyszczenia robot automatycznie powróci do stacji usuwania brudu. Jeśli robot nie jest zainstalowany z nakładką mopującą , automatycznie opróżni swój pojemnik na kurz, a następnie naładuje go.

Konserwacja

Wymiana worka na kurz:

Szybko migający pomarańczowy wskaźnik na urządzeniu oznacza pełny worek na kurz, możesz go zmienić zgodnie z wymaganiami aplikacji mobilnej. Zaleca się wymianę worka na kurz raz na 6-8 tygodni.



Otwarta pokrywa

Wyjmij worek na kurz pociągając za uchwyt


Wyrzuć worek na kurz

Wymień na nowy

Zamknij pokrywę

Czyszczenie kanału pyłowego


W przypadku, gdy pomarańczowy wskaźnik miga szybko, a worek nie jest pełny, proszę odłączyć i odwrócić urządzenie, aby sprawdzić na przezroczystej pokrywie czy znajduje się blokada; usuń śrubę śrubokrętem, jak wskazano na prawym obrazie. Następnie otwórz przezroczystą pokrywę do pyłu i usuń wszelkie nieczystości.



Konserwacja


Soczewka IR i odpylanie / ładowanie czyszczenie odłamków

Sprawdź, czy soczewki IR i styki ładowania / opróżnienia kurzu są zanieczyszczone; jeśli tak, usuń wszelkie zanieczyszczenia czystą i suchą ściereczkę i upewnij się, że są całkowicie wyczyszczone. Czyszczenie raz w miesiącu jest zalecane.



Czyszczenie filtra wentylatora

Sprawdź, czy wspornik filtra wentylatora nie jest zanieczyszczony przez włókna lub resztki; jeśli tak, usuń je czystą i suchą ściereczką. Zaleca się czyszczenie raz w miesiącu.



Podstawowe parametry

Automatyczne usuwanie brudu

Pozycja	Parametry
Wymiar	255 x 225 x 340mm
Moc znamionowa	1050W
Znamionowe wejście	220-240V ~ 50 /60Hz
Znamionowa moc wyjściowa	DC24V 1.2A

Rozwiązywanie problemów

Status tego produktu pokazuje wskaźnik LED z przodu urządzenia i aplikacji:

Wskaźnik LED	Powszechny problem	Rozwiązanie
Szybki błysk pomarańczowy wskaźnik	Brak worka na kurz, wentylator nie pracuje lub inne awarie	1.Sprawdź, czy brakuje worka na kurz, a jeśli tak, zainstaluj go. . 2.Sprawdź, czy worek na kurz jest prawidłowo zainstalowany. 3.Częste gromadzenie pyłu powoduje zabezpieczenie przed przegrzaniem lub awarię wentylatora. Zalecamy odczekanie 30 minut przed rozpoczęciem pracy.
	Pełny worek na kurz lub blokada	1.Wymień na nowy worek na kurz. 2.Upewnij się, że pokrywa urządzenia jest całkowicie zamknięta i uszczelniona. Jeśli robot odkurzacz ładuje się na urządzeniu, możesz spróbować uruchomić urządzenie. Oto jak ręcznie zainicjować odpylanie: naciśnij Przycisk Clean / Power na odkurzaczu robota, aby uruchomić odkurzacz. Następnie naciśnij dowolny przycisk odkurzacza, aby zatrzymać maszynę. Naciśnij Naładuj na odkurzaczu, robot wróci do stacji aby zebrać kurz. Automatyczne ładowanie rozpoczyna się po usunięciu kurzu. 3.Usunąć brud z wlotu ssącego na spodzie odkurzacza. 4.Odłączyć urządzenie od stacji. Odwróć urządzenie, aby sprawdzić, czy nie ma blokady wewnątrz przezroczystej pokrywy; jeśli tak, usuń śrubę za pomocą śrubokręta. Następnie otwórz przezroczystą pokrywę do kanału na kurz i wyjmij jakakolwiek blokady.



www.klimasklep.pl

kontakt: https://klimasklep.pl/kontakt