Webber AP9700

instrukcja obsługi

www.klimasklep.pl
kontakt: https://klimasklep.pl/kontakt

Oczyszczacz powietrza model AP 9700

Instrukcja obsługi



Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup oczyszczacza powietrza marki Webber.

Aby usprawnić instalację i użytkowanie produktu, zalecamy uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość. Aby zawsze cieszyć się świeżym powietrzem, użyj wystandaryzowanej instrukcji, aby uruchomić urządzenie, prawidłowo je używać i przechowywać.

Anionowy oczyszczacz powietrza został stworzony przez naukowców przy użyciu najnowszych technologii dotyczących urządzeń oczyszczających powietrze.

Jeżeli podczas użytkowania produktu pojawią się jakieś pytania, proszę skorzystać z poniższej instrukcji. Jeżeli chcą Państwo omówić kwestię dotyczącą gwarancji, prosimy o kontakt pod podanym na opakowaniu numerem telefonu i adresem. Wszelkie komentarze i sugestie dotyczące naszego produktu są mile widziane.

Przeczytaj instrukcję przed użyciem produktu.

Spis treści

Dane techniczne **01**

Właściwości oczyszczacza i filtry **02**

Wygląd i struktura produktu **03**

Instalacja filtra **04**

Przygotowanie do nawilżania powietrza **06**

Opis funkcji **07**

Wskazówki dla prawidłowego użytkowania **09**

Instalacja – środki ostrożności **10**

Działania niewskazane i zabronione **11**

Czynności obowiązkowe **11**

Filtr/czujnik kurzu/wyzwalacz anionów – czyszczenie i przechowywanie **12**

Zawartość opakowania **13**

Rozwiązywanie problemów **13**

Warunki gwarancji **14**

Dane techniczne

Nazwa produktu	Oczyszczacz powietrza
Częstotliwość	AC 110V-120 V lub 220V-240V (sprawdź nazwę produktu pod jego spodem)
Szacowana moc max.	95 W
Głośność (mała szybkość)	<24 0dB
Ilość anionów na cm3	1000 milionów cm3
Objętość oczyszczonego powietrza z drobinek(CADR)	488 m3/h
Objętość oczyszczonego formaldehydem powietrza (CADR)	90m3/h
Obszar zastosowania	31-54 m2
Sugerowany czas wymiany filtrów	Filtr nr 1 - 2 lata Filtr nr 2 i nr 3 – max 6 miesięcy
Waga netto	12.5 kg
Waga brutto	15.5 kg
Wymiary produktu	400x230x620mm
Wymiary opakowania	460x298x695mm
Metody czyszczenia	Filtr wstępny, Zimny katalizator, Filtr formaldehydowy, Antybakteryjny filtr bawełniany, Wysoce efektywny filtr HEPA, filtr z węglem aktywnym, światło sterylizujące UV, oczyszczacz anionowy, filtr wodny

Właściwości oczyszczacza i filtry

I Filtr wstępny

Filtrowanie wstępne polega na zastosowaniu filtra ze stopu aluminiowego, umieszczonego w filtrze wstępnym. Jest on głównie używany do filtrowania powietrza z cząstek kurzu większych niż 5 mikronów, dużych cząstek pyłu, łupieżu, pyłów, unoszących się cząstek i innych zanieczyszczeń. Filtr może być wielokrotnie myty i używany ponownie.

II Zimny filtr katalizujący

1. Reakcja katalizująca, która zachodzi za pomocą zimnego filtra katalizującego, nie wymaga działania promieniowania UV, wysokiej temperatury czy wysokiego ciśnienia. W naturalnym środowisku funkcjonowania zachodzi efekt katalizy, co umożliwia kontrolę zanieczyszczenia powietrza.
2. W skład katalizatora wchodzą głównie dodatki żywnościowe i medyczne, produkt nie jest zatem toksyczny, nie ulega korozji ani nie jest łatwopalny. W warunkach normalnej temperatury, reakcja katalizuje formaldehyd, benzen, ksylen, TVOC i inne trujące gazy. Reakcja powoduje wydzielanie wody i dwutlenku węgla, nie powodując produkowania dodatkowych zanieczyszczeń. Produkt jest bezpieczny i przyjazny środowisku, w sam raz dla zachowania zdrowych warunków życia.
3. Podczas katalizy, sam filtr katalizujący nie jest bezpośrednio zaangażowany w reakcję – zimny katalizator nie ulega zmianie lub usunięciu. Co za tym idzie, filtr może być używany przez ponad 3 lata. Jest on zsynchronizowany z wydzielaniem formaldehydu w celu uzyskania długotrwałej kontroli.

III Filtr plaster woskowy z aktywnym węglem

Filtr dobrze absorbuje zanieczyszczenia z powietrza, zgodnie ze standardami urządzeń domowych do oczyszczania powietrza, wychwytując szkodliwe polimery. Wysokie zdolności filtrujące uzyskane są dzięki katalizatorom przymocowanym do powierzchni aktywnego węgla. Za pomocą sypkiego aktywnego węgla wysokiej jakości, zanieczyszczenia i pyły są efektywnie absorbowane . Filtr jest elastyczny, wytrzymały i ma niską przepuszczalność zanieczyszczonego powietrza. Wskaźnik absorpcji szkodliwych gazów, np. benzenu, ksylenu, formaldehydu czy amoniaku sięga ponad 98%.

IV Bawełniany filtr antybakteryjny

Filtr antybakteryjny to precyzyjny filtr, wychwytujący cząsteczki nawet o wielkości 5 mikronów. Filtr ma dodatek antybakteryjny, który zabija zarazki unoszące się w powietrzu – zabija do 99% bakterii.

V Filtr HEPA o wysokiej wydajności

Filtruje zarazki unoszące się w powietrzu, cząstki dymu i kurzu o wielkości 0.3 mikronów z efektywnością 99% i więcej. Ten wielofunkcyjny filtr wychwytuje mikroskopijne cząstki zanieczyszczeń większe niż 20 nanometrów średnicy, np. grzyb bakteryjny, kurz, alergeny,

niektóre wirusy, dym. Według WHO, wirus ptasiej grypy, grypy czy bakteria Legionella to cząstki większe niż 20 nanometrów, zatem filtr również je wychwytuje.


VI Sterylizujące światło UV


Sterylizujące światło UV, przy użyciu 365 nanometrowych fal światła UV, może zabić szereg bakterii znajdujących się w powietrzu. Lampa UV jest z reguły używana do dezynfekcji powietrza, powierzchni i wody. Może również wyeliminować nieprzyjemny zapach i wyprodukować pewną ilość anionów. To powoduje, że powietrze jest czystsze, a tym samym pozwala uniknąć rozprzestrzeniania się wirusów w powietrzu i na powierzchniach.

VII Oczyszczacz anionowy

Duża ilość anionów uwalniana jest do powietrza, aniony te łączą się z cząsteczkami tlenu i tworzą ładunek ujemny. W rezultacie ujemnie naładowane cząsteczki łączą się z pozytywnie naładowanymi cząsteczkami kurzu, dymu, bakterii i wirusów. Powoduje to opadanie zanieczyszczeń, oczyszczając tym samym powietrze bez szkody dla człowieka. Te ultra cienkie cząsteczki są trudne do usunięcia za pomocą standardowych metod mechanicznych. Aniony zaś posiadają właściwości odpowiednie, by te cząsteczki wychwycić. Im mniejsza cząstka, tym wyższy poziom wychwytywania i efektywnego usunięcia zanieczyszczeń.


Wygląd i struktura produktu






Instalacja filtra


1. Wyjmij filtr z plastikowego opakowania:
   A. Otwórz pokrywę przednią oczyszczacza



   B. Wyjmij filtr




   C. Wyjmij filtr z opakowania




<u>UWAGA !!! Przed uruchomieniem oczyszczacza upewnij się, że filtr jest wyjęty z plastikowego opakowania !!!</u>


2. Instalacja filtra i pokrywy przedniej
   A. Istnieje różnica między zewnętrznym i wewnętrznym filtrem 1 (antybakteryjnym filtrem bawełnianym i filtrem HEPA). UWAGA. Strona filtra z rączką powinna zostać umieszczona na zewnątrz.



   B. Istnieje różnica między filtrem zewnętrznym i wewnętrznym 2 (filtr plaster woskowy z aktywnego węgla i zimny katalizator). UWAGA. Strona filtra z rączką powinna zostać umieszczona na zewnątrz.




   C. Istnieje różnica między filtrem przednim zewnętrznym i wewnętrznym (filtrem wstępnym). UWAGA. Strona filtra z rączką powinna zostać umieszczona na zewnątrz.




   D. Zamieść pokrywę przednią

Urządzenie nie uruchomi się, dopóki pokrywa przednia nie zostanie odpowiednio zamknięta.




Przygotowanie do nawilżania powietrza


1. Wyjmij zbiornik wodny z oczyszczacza.




2. Wyjmij filtr nawilżający z opakowania.



3. Włóż filtr nawilżający do zbiornika wodnego.




4. Otwórz pokrywę otworu do zbiornika.



5. Wlej ok. 1 l zimnej wody przez otwór, wypełniając zbiornik w ok. 80%.

<u>UWAGA ! w celu wydłużenia żywotności filtra zaleca się stosowanie wody przefiltrowanej</u>











6. Po wlaniu wody, zamknij pokrywę zbiornika.



7. Włóż zbiornik wodny z powrotem do oczyszczacza.

UWAGA ! Nie wlewać olejków zapachowych oraz innych podobnych substancji do zbiornika na wodę.



8. Urządzenie posiada funkcje nawilżania powietrza za pomocą ewaporyzacji.
   Jeżeli w zbiorniku znajduje się woda, urządzenie automatycznie wytworzy „nawilżanie metoda ewaporyzacji" . Efekt nawilżania zależny jest od funkcji nawiewu, i działa intensywniej, gdy urządzenie ustawione jest na większą szybkość działania turbiny/filtracji. Jeśli poziom wody osiągnie poziom minimalny, włączy się lampka wskazująca niski poziom wody, a urządzenie będzie działało w normalnym trybie. Jeśli zbiornik wodny jest wyjęty, lampka kontrolna pozostanie włączona, a urządzenie przestanie działać.

Opis funkcji

1. Uruchamianie
   Jeżeli urządzenie jest podłączone do prądu i w trybie uśpionym standby, przycisk „Power"/włącz

   powoduje uruchomienie oczyszczacza. Jeżeli naciśniesz przycisk drugi raz, urządzenie przejdzie w tryb uśpiony – ikona czerwona – tryb standby, ikona zielona – urządzenie włączone.

2. Wybór trybu działania „Auto" –

   Jeżeli urządzenie jest włączone, po naciśnięciu przycisku „auto" generator ujemnie naładowanych anionów i lampa przeciwko zarazkom uruchomią się, a moc ustawienia zostanie nastawiona zgodnie z danymi z czujnika (ikona pozostaje włączona w trybie auto, w innych trybach nie jest podświetlona). Uwaga: jeśli użytkownik zmieni „wind Speed"/szybkość wiatraka w trybie auto, urządzenie opuści tryb auto automatycznie.

Związek między poziomem działania, a danymi PM 2.5					
Poziom	Dane PM 2.5	Kolor podświetlenia	Poziom	Dane PM 2.5	Kolor podświetlenia
1	0-50	Zielony	5	120-140	Żółty
2	50-80		6	140-160	
3	80-100	Niebieski	7	160-300	Czerwony
4	100-120		8	300-500	

3. Timing – 

   Kiedy urządzenie jest uruchomione, za każdym przyciśnięciem przycisku „timing”/czas zostanie dodana 1h do automatycznego wyłączenia urządzenia. Kiedy na wyświetlaczu będzie 12h, kolejne przyciśnięcie spowoduje jego wyłączone (ikona pozostanie włączona w trybie timing, w przeciwnym wypadku będzie wyłączona).

4. Ujemne jony – 

   kiedy urządzenie jest uruchomione, przyciśnięcie przycisku „ujemne jony” przełączy je w tryb ujemnej jonizacji, natomiast ponowne przyciśnięcie przycisku spowoduje wyłączone tego trybu (ikona pozostanie podświetlona w przypadku uruchomienia trybu ujemne jony, w przeciwnym wypadku będzie wyłączona).

5. Sterylizacja – 

   kiedy urządzenie jest uruchomione, przyciśnięcie przycisku „sterylizacja” spowoduje włączenie sterylizującej lampy UV, natomiast ponowne przyciśnięcie przycisku spowoduje wyłączenie trybu sterylizacji (ikona pozostanie podświetlona w przypadku uruchomienia trybu sterylizacji, w przeciwnym wypadku będzie wyłączona).

Reset – 

urządzenie ma funkcję regularnego przypominania o wymianie filtra, odpowiednio co 320 I 1500 godzin. Po 320 godzinach użytkowania, lampka kontrolna na wyświetlaczu zaświeci się, aby przypomnieć użytkownikom o wymianie filtra nr 1. Po wyczyszczeniu filtra, wciśnij „reset” przez 5 sekund, a kontrolka zgaśnie. Po 1500 godzinach użytkowania, lampka kontrolna zaświeci się, aby przypomnieć użytkownikom o wymianie filtra nr 2 i nr 3. Po wyczyszczeniu filtra, wciśnij „reset” przez 5 sekund, a kontrolka zgaśnie.


Druga funkcja przycisku „reset”: kiedy urządzenie jest uruchomione, wciśnij „reset”, a wyświetlony zostanie zsumowany czas użytkowania urządzenia w formie odpowiednio najpierw tysiące-setki-dziesiątki-jedności (na wyświetlaczu mogą pojawić się tylko 3 numery). Wyświetlane po kolei numery należy odczytywać razem.

Sleeping-tryb uśpienia – 

kiedy urządzenie jest uruchomione, tryb “sleep” uruchomi się 5 sekund po naciśnięciu tego przycisku. W tym trybie wszystkie lampki kontrolne zostają zgaszone a urządzenie działa na poziomie 1. Naciśnij jakikolwiek przycisk, a następnie przycisk „Sleep”/wind Speer/przycisk smart, aby opuścić ten tryb.

Child-lock – 

zabezpieczenie przed dziećmi – kiedy urządzenie jest uruchomione, naciśnij przycisk „child-lock" aby zablokować wszystkie przyciski. W tym trybie naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku nie wywoła żadnej reakcji urządzenia, a oczyszczacz będzie działał w takim trybie, jaki został ustawiony. Aby opuścić ten tryb, naciśnij „child-lock" i przytrzymaj przez 5 sekund. ((ikona pozostanie podświetlona w przypadku uruchomienia trybu child-lock, w przeciwnym wypadku będzie wyłączona).

Wind Speed- 

kiedy urządzenie jest uruchomione, naciśnij „+" lub „-„ aby zmienić poziom działania i szybkość turbiny. Jeżeli ręcznie zmienisz poziom lub szybkość turbiny, będzie ona działała tak, jak została ustawiona, bez względu na informacje docierające z czujników. (Naciśnij wind Speed, a urządzenie opuści tryb auto).

Light-sensitive – 

wrażliwość na światło - w trybie auto, urządzenie przejdzie w tryb sleeping (tryb nocny) 2 minuty po pojawieniu się światła <5x. Urządzenie opuści tryb auto 3 minuty po pojawieniu się światła >5x, i będzie kontynuowało działania w trybie auto.

6. Powering off - wyłączanie – 

   jeżeli naciśniesz przycisk Power na panelu operacyjnym kiedy urządzenie jest włączone, spowoduje to przejście w tryb standby (ikona zaświeci się na kolor czerwony).

7. Remote Control – pilot sterujący –

   urządzenie jest wyposażone w pilota zasilanego na baterie (wyjmij baterie, jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas). Uwaga: jednakowe przyciski znajdują się na pilocie i na panelu kontrolnym, ich funkcje i sposób działania są takie same. Podczas pierwszego użytkowania, wyjmij pokrywę baterii i usuń z nich folię ochronną, następnie umieść z powrotem baterie w pilocie i pokrywę. Pilot nie będzie działał bez baterii.

<u>Wskazówki dla prawidłowego użytkowania:</u>

1. Tryb auto. Kiedy urządzenie jest podłączone do prądu, naciśnij kolejno „Power" i „auto" , a urządzenie będzie działało zgodnie z informacjami z czujnika „intellisense".

Tryb urządzenia i prędkość napędu dostosuje się automatycznie do danych PM 2.5 zgromadzonych przez czujnik. Tryb jest odpowiedni do większości sytuacji.

2. Tryb obowiązkowy. Kiedy urządzenie jest podłączone do prądu, naciśnij „Power". Naciśnij „wind Speed" aby wybrać poziom napędu, następnie zdecyduj, czy chcesz włączyć generator ujemnych jonów i sterylizację UV. Ten tryb zalecany jest, gdy potrzebne jest oczyszczenie powietrza. Urządzenie nie przełączy się automatycznie na inny poziom napędu w tym trybie.
3. Tryb nocny. W dwóch powyższych trybach urządzenie przełączy się na pierwszy poziom napędu w przypadku naciśnięcia trybu „sleep", aby upewnić się, że hałas nie zakłóci odpoczynku. (W trybie auto urządzenie przełączy się na tryb „sleep" gdy w pomieszczeniu zrobi się ciemno, co zostanie wychwycone przez czujniki).
4. Tryb timing. W trzech powyższych trybach, po przełączeniu na tryb „timing" i ustawieniu czasu działania, urządzenie uruchomi się zgodnie z ustawionym czasem, oraz przestanie działać, gdy ustawiony czas zakończy się (na wyświetlaczu będzie widoczny upływ czasu). Jeżeli chcesz anulować obliczanie czasu, naciskaj przycisk aż pojawi się 12 h na wyświetlaczu, następnie kolejne przyciśnięcie przycisku spowoduje opuszczenie tego trybu.
5. Tryb child-lock/ochrona przed dziećmi. W czterech powyższych trybach, urządzenie przełączy się na tryb ochrony przed dziećmi po naciśnięciu przycisku child-lock. Żaden przycisk naciśnięty na panelu kontrolnym i pilocie nie zadziała w tym trybie. (Możesz opuścić tryb, przytrzymując przycisk „child-lock" przez 3 sekundy lub przycisk odblokuj/unlock na pilocie).

Instalacja – środki ostrożności

1. Nie narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, w pobliżu klimatyzacji lub w nagrzanych pomieszczeniach. Może spowodować to dekoloryzację, wadliwe funkcjonowanie, uszkodzenie lub odkształcenie.
2. Nie umieszczaj oczyszczacza w pobliżu TV lub radio, ponieważ może spowodować to zakłócenia dźwięku lub wyświetlacza. Używanie pilota do oczyszczacza może spowodować zakłócenia działania TV lub radio, dlatego ustawiaj oczyszczacz co najmniej 1 m od tych urządzeń. Dodatkowo, jeżeli urządzenia te podłączone są do jednego gniazda, może również spowodować to zakłócenia dźwięku lub wyświetlacza oczyszczacza. Jeżeli to nastąpi, podłącz oczyszczacz do innego gniazda elektrycznego.
3. Aby umożliwić cyrkulację powietrza, ustaw oczyszczacz około 30 cm lub dalej od ścian i innych przedmiotów. Aby oczyszczacz działał efektywnie, tylna pokrywa oczyszczacza powinna być ustawiona co najmniej 20 cm od ściany.
4. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów, magnesów i metalowych części na oczyszczaczu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
5. Nie blokuj wlotu i wylotu powietrza, nie umieszczaj żadnych przedmiotów przy wlocie i wylocie powietrza.

Działania niewskazane i zabronione

1. Nie podnoś i nie przesuwaj urządzenia, kiedy jest włączone. Podczas przenoszenia lub przechowywania, nie ciągnij urządzenia za kabel, ponieważ może spowodować to spięcie lub uszkodzenie kabla. Może doprowadzić to do pożaru lub szoku elektrycznego.
2. Nie niszcz kabla elektrycznego ani gniazda. Nie tnij, nie skręcaj, nie ciągnij i nie zginaj kabla elektrycznego. Jeżeli kabel jest uszkodzony, dla własnego bezpieczeństwa skontaktuj się z działem obsługi lub osobą, która profesjonalnie zajmie się usterką.
3. Nie używaj gniazd, przedłużaczy ani innych źródeł prądu, które przekraczają zalecaną częstotliwość prądu, która ma być dostarczona do urządzenia (220 V – 5A AO). W przeciwnym razie może skutkować to przegrzaniem lub pożarem.
4. Nie dotykaj wtyczki mokrymi rękoma, może to bowiem doprowadzić do szoku elektrycznego.
5. Nie umieszczaj palców ani metalowych przedmiotów w wylocie powietrza, ponieważ może skutkować to uszkodzeniem lub szokiem elektrycznym.
6. Aby uniknąć szoku elektrycznego i pożaru, trzymaj urządzenia z dala od wody, łatwopalnych produktów czyszczących oraz płynów, które mogłyby dostać się do jego środka.
7. Urządzenie nie może być stosowane jako wywietrznik, odkurzacz lub wentylator kuchenny.

8. Nie używaj produktu w pobliżu urządzeń gazowych, grzewczych lub piekarnika.
9. Nie używaj produktu w wilgotnym lub gorącym pomieszczeniu, takim jak łazienka, kuchnia czy toaleta.
10. Przechowuj pilot z dala od dzieci, aby uniknąć niechcianych uszkodzeń.
11. Łuki po obu stronach panelu operacyjnego nie są rączkami i nie mogą być używane jako rączki. Rączki znajdują się po obu stronach panelu czyszczącego.
12. Nie umieszczaj urządzenia do góry nogami ponieważ w środku znajduje się płyn służący do zwiększenia wilgotności powietrza.
13. Nie umieszczaj urządzenia w następujących miejscach:
    - niestabilne powierzchnie: zabrania się umieszczania urządzenia na niestabilnych powierzchniach, ponieważ może to spowodować jego przewrócenie się, co w efekcie może skutkować uszkodzeniem, wyciekiem elektrycznych lub pożarem
    - gorące lub wilgotne miejsca, takich jak łazienka czy prysznic – może spowodować to szok elektryczny lub pożar
    - miejsca takie jak kuchnia, w których emitowane są opary.

14. Nie uruchamiaj urządzenia w miejscu, w którym używane jest kadzidło przeciwko owadom, ponieważ chemiczny produkt może akumulować się w oczyszczaczu a następnie zostać wydzielony, powodując uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli użyjesz takiego środka na owady, dokładnie wywietrz pomieszczenie przed użyciem oczyszczacza.

Czynności obowiązkowe

1. Jeżeli wystąpi któreś z niżej wymienionych:
   - dziwny dźwięk lub wibracje podczas pracy urządzenia,
   - urządzenie jest gorące lub wydobywa się z niego zapach spalenizny,
   bezzwłocznie wyłącz urządzenie, ponieważ w przeciwnym wypadku może zostać spowodowany pożar, dym, iskry lub porażenie elektryczne.

2. Czyść wtyczkę regularnie. Jeżeli jest ona pokryta kurzem lub jest śliska, może spowodować to jej uszkodzenie, a co za tym idzie, pożar - wyjmij wtyczkę z gniazda i przetrzyj suchą ściereczką
   Wyjmij wtyczkę z gniazda, jeśli urządzenie nie jest uruchamiane przez dłuższy czas.
3. Przed pracami elektrycznymi, wyłącz urządzenie z prądu. Urządzenie może niespodziewanie uruchomić się, co może spowodować szok elektryczny lub pożar.
4. Gdy podłączasz urządzenie do prądu, umieszczaj ostrożnie wtyczkę w gnieździe. Jeśli wtyczka jest niedokładnie włożona, może spowodować to nagrzanie urządzenia, a nawet pożar. Nie używaj uszkodzonej wtyczki lub gniazda.
5. Wyjmując wtyczkę z gniazda, zawsze chwytaj część ochronną wtyczki, nie kabel. Ciągnięcie kabla może spowodować jego uszkodzenie, szok elektryczny, zwarcie lub pożar.
6. Jeżeli wystąpi którekolwiek z poniższych, bezzwłocznie wyłącz urządzenie z prądu i skontaktuj się z serwisem:
   - przycisk włączający urządzenie nie działa
   - kabel lub wtyczka jest nienaturalnie gorąca
   - zauważyłeś dziwny dźwięk lub wibracje z urządzenia
   - zauważyłeś coś innego, co się zaniepokoiło
   7. Żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia porażenia elektrycznego, tylko osoby profesjonalne powinny zajmować się naprawą urządzenia.

Filtr/czujnik kurzu/ wyzwalacz anionów – czyszczenie i przechowywanie

1. Filtr wstępny (średnio 2 razy w miesiącu) – wyczyść powierzchnię filtra odkurzaczem lub zmyj wodą. Pozwól, by urządzenie dokładnie wyschło.
2. Formaldehyd, zimny katalizator (średnio raz na 2 miesiące)
   - wyczyść kurz z powierzchni filtra odkurzaczem
   - umieść filtr w dobrze wentylowanym miejscu, co pozwoli na ulotnienie się szkodliwych gazów i zarazków. Nie wystawiaj filtra na zbyt dużą ekspozycję słoneczną.
   - filtr jest delikatny, nie naciskaj go zbyt mocno, gdy czyścisz go odkurzaczem
   - nie używaj wody do czyszczenia filtra


3. Antybakteryjny filtr bawełniany, filtr HEPA (średnio raz na 2 miesiące)

   - umieść filtr w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, co pozwoli na ulotnienie się szkodliwych gazów i zarazków. Nie wystawiaj filtra na zbyt dużą ekspozycję słoneczną.
   - nie używaj wody do czyszczenia filtra

4. Wyzwalacz anionów – czyszczenie i przechowywanie

   - jeżeli usłyszysz trzeszczenie wydobywające się z urządzenia, użyj pędzelka jako narzędzia do czyszczenia. Włóż pędzelek w otwór wentylacyjny nad głowicą wydzielającą aniony. Regularnie czyść otwór wentylacyjny nad głowicą z kurzu.

5. Czujnik cząsteczek



Aby usunąć brud, wyczyść soczewki suchym patyczkiem higienicznym (wilgoć lub dym papierosowy może spowodować wadliwe funkcjonowanie). Najpierw usuń część ochronną czujnika, a następnie użyj patyczka higienicznego do czyszczenia (średnio raz na 2 miesiące).
- nie umieszczaj patyczka w żadnym innym miejscu, jedynie czyść nim soczewki
- upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do prądu gdy je czyścisz
- jeżeli nie widzisz dobrze, oświetl urządzenie.

Przypomnienie

Zanim przystąpisz do czyszczenia i przechowywania urządzenia, wyłącz je z prądu.

Nie używaj urządzenia, jeżeli w środku nie ma filtrów, ponieważ usunięcie zanieczyszczeń z powietrza będzie niemożliwe, a kurz, który dostanie się do niego, może spowodować jego uszkodzenie.

Jeżeli nie używasz oczyszczacza przez dłuższy czas, wyłącz go z prądu. Prąd jest pobierany również w trybie uśpienia – standby.

W zależności od tego, gdzie i w jaki sposób używasz oczyszczacza, może zdarzyć się, że będzie konieczność wymiany filtrów wcześniej niż zalecane (np. mieszkanie w którym wiele osób pali papierosy lub powierzchnia o dużym stopniu zanieczyszczenia powietrza). Wymień filtry, jeżeli zauważysz nieefektywne działanie oczyszczacza.

Zawartość opakowania

Urządzenie	1
Pilot	1
Filtry	3
Zestaw do nawilżania powietrza	1
Instrukcja obsługi	1

Rozwiązywanie problemów

Najczęstsze problemy oraz błędy w kodowaniu podczas użytkowania urządzenia i metody rozwiązywania problemów

Problem	Sprawdź/ Jak naprawić
Brak reakcji urządzenia po włączeniu przycisku „Power”	1. Czy kabel jest podłączony do prądu? Podłącz kabel do prądu. 2. Czy oczyszczacz jest zamknięty? Zamknij panel przedni. 3. Czy oczyszczacz jest umieszczony pionowo na podłodze? Umieść produkt na płaskiej powierzchni. Czy urządzenie jest włączone w trybie child lock? Jeżeli na wyświetlaczu widnieje tryb child lock-zabezpieczenie przed dziećmi, naciśnij i przytrzymaj przez 5 sekund przycisk lock/reset, aby zresetować urządzenie
Powietrze jest zanieczyszczone, ale wskaźnik zanieczyszczenia powietrza wskazuje „zielone”. Wskaźnik zanieczyszczenia powietrza wskazuje „czerwone” mimo, że urządzenie jest uruchomione od dłuższego czasu	1. Czy oczyszczacz ustawiony jest w miejscu, które utrudnia absorbowanie zanieczyszczonego powietrza? Ustaw urządzenie w innym miejscu. 2. Czy wskaźnik zanieczyszczenia jest brudny? Oczyść go.
Uruchomiony oczyszczacz wydaje nietypowe dźwięki	Czy wyzwalacz anionów jest pokryty kurzem lub pyłem? Wyczyść go.
Przez wentyl wydobywa się nieprzyjemny zapach.	1. Czy filtr jest oczyszczony? Wyczyść filtr. 2. Czy filtr był wymieniany zgodnie z zaleceniami czasowymi? Wymień filtr.
Oczyszczacz jest uruchomiony od dłuższego czasu, a jakość powietrza nie poprawiła się.	1. Czy plastikowa torba ochronna na filtrze została usunięta? Usuń ją, zanim użyjesz filtr. 2. Czy filtry włożone są w poprawnej kolejności?
Wyświetlacz wskazuje F1 lub F2.	Wyłącz urządzenie niezwłocznie i skontaktuj się z działem obsługi.
Urządzenie przełącza się w tryb uśpienia (sleep).	Dezaktywuj tryb automatyczny.

Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenie było zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

Warunki gwarancji i reklamacje

Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Ujawnione w tym czasie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie RP przez wymienione w załączniku zakład serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia do zakładu serwisowego. Warunkiem udzielenia gwarancji jest

zapoznanie się użytkownika z instrukcją obsługi i użytkowanie sprzętu zgodnie z tą instrukcją.

Przez naprawę gwarancyjną rozumie się wykonanie przez zakład serwisowy czynności o charakterze specjalistycznym, właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie, sprawdzenie działania, czyszczenie i wymiana filtrów itp.

Gwarancją nie są objęte:

· sznury połączeniowe, sieciowe, żarówki, elementy eksploatacyjne np. filtry; Uszkodzenia mechaniczne, termiczne, chemiczne i wszystkie inne spowodowane działaniem bądź zaniechaniem użytkownika albo działaniem siły zewnętrznej (przepięcia w sieci, używanie niezgodnie z instrukcją obsługi materiałów eksploatacyjnych, przedmioty obce, które dostały się do wewnątrz sprzętu, korozja, pyły itp.);

· uszkodzenia powstałe na skutek naturalnego, częściowego lub całkowitego zużycia zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem towaru;

· uszkodzenia wynikłe na skutek przeróbek i zmian konstrukcyjnych dokonywanych przez osoby trzecie lub wynikłe z użytkowania niezgodnego z instrukcją;

· celowego uszkodzenia sprzętu; · czynności konserwacyjne: czyszczenie, wymiana części posiadających określoną żywotność (bezpieczniki, żarówki, baterie i akumulatory).

5. Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeżeli:

· w okresie gwarancji zakład usługowy dokona napraw, a sprzęt będzie wykazywał wady uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem

· zakład stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe · naprawa nie jest wykonana w terminie w pkt. 1 lub w innym terminie uzgodnionym na piśmie z reklamującym

6. Do przyjęcia reklamacji, wykonania naprawy gwarancyjnej upoważnione są zakłady wymienione w instrukcji.

7. Faktyczną datę naprawy gwarancyjnej zakład serwisowy poświadcza w karcie gwarancyjnej.

8. Uprawnienia z tytułu udzielonej gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu przez użytkownika ważnej karty gwarancyjnej znajdującej się na opakowaniu produktu wraz z niniejszymi warunkami gwarancji i dowodem zakupu. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy urządzenia, typu, modelu, dołączonego dowodu zakupu, daty i miesiąca sprzedaży oraz czytelnego stempla sklepu jest nieważna.

9. Urządzenie przeznaczone jest tylko do użytku domowego.

10. Reklamacje należy zgłaszać w punkcie serwisowym podanym poniżej.

11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Urządzenie zostało wyprodukowane w nowoczesnych, przyjaznych środowisku obiektach. Usuwanie

wyeksploatowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych [dotyczy krajów Unii Europejskiej i innych krajów europejskich z wydzielonymi systemami zbierania odpadów.



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie powinien być zaliczany do odpadów domowych. Należy go przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Prawidłowe usunięcie produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, których przyczyną mogłoby być niewłaściwe usuwanie produktu. Recykling materiałów pomaga w zachowaniu surowców naturalnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje o recyklingu tego produktu, należy się skontaktować z władzami lokalnymi, firmą świadczącą usługi oczyszczania lub sklepem, w którym produkt został kupiony.



*zastrzegamy prawo do pomyłek oraz błędów drukarskich.



www.klimasklep.pl

kontakt: https://klimasklep.pl/kontakt