



Fellowes AM4PC
skrócona instrukcja

www.klimasklep.pl
kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>

AERA MAX[®]

PROFESSIONAL

Air Purifier with Particle Counters
For use with machines AM3 PC,
AM3S PC, AM4 PC & AM 4S PC

Luftrenser med Partikkeltellere
Til bruk med maskinene AM3 PC,
AM3S PC, AM4 PC & AM 4S PC

Purificateur d'air avec compteurs
de particules
Pour les machines AM3 PC, AM3S
PC, AM4 PC et AM 4S PC

Oczyszczacz powietrza z licznikami cząstek
Do użytku z urządzeniami AM3 PC,
AM3S PC, AM4 PC oraz AM 4S PC

Purificador de aire con medidor
de partículas
Para su uso con máquinas AM3 PC,
AM3S PC, AM4 PC y AM 4S PC

Воздухоочиститель со счетчиками частиц
Для машин AM3 PC, AM3S
PC, AM4 PC и AM 4S PC

Luftreiniger mit Partikelzählern
Zur Verwendung mit den Geräten AM3
PC, AM3S PC, AM4 PC und AM 4S PC

Ιονιστής με μετρητές σωματιδίων
Για χρήση με τα μηχανήματα AM3
PC, AM3S PC, AM4 PC & AM 4S PC

Purificatore d'aria con contatori
di particelle
Per l'uso con apparecchi AM3 PC,
AM3S PC, AM4 PC e AM 4S PC

Partikül Sayacı Hava Arıtıcısı
Kullanıldığı makineler: AM3 PC,
AM3S PC, AM4 PC ve AM 4S PC

Luchtreiniger met deeltjestellers
Voor gebruik met apparaten AM3
PC, AM3S PC, AM4 PC & AM 4S PC

Čistička vzduchu s počítadlem částic
Pro použití u zařízení AM3 PC,
AM3S PC, AM4 PC a AM 4S PC

Luftrenare med partikelräknare
För användning tillsammans
med maskinerna AM3 PC, AM3S
PC, AM4 PC och AM 4S PC

Čistička vzduchu s počítadlom částic
Na použitie spolu so zariadeniami AM3
PC, AM3S PC, AM4 PC a AM 4S PC

Luftrenser med partikeltællere
Til brug med maskinerne AM3 PC,
AM3S PC, AM4 PC & AM 4S PC

Légtisztító részecskeszámlálókkal
AM3 PC, AM3S PC, AM4 PC és AM 4S
PC berendezéssel való használathoz

Purificador de ar com contadores
de partículas
Para utilizar com as máquinas AM3
PC, AM3S PC, AM4 PC e AM 4S PC

Ilmanpuhdistin, jossa on hiukkaslaskin
Käytettäväksi seuraavissa laitteissa:
AM3 PC, AM3S PC, AM4 PC & AM 4S PC

Dziękujemy za zakup oczyszczacza AeraMax® Professional z licznikami cząstek.
Należy przeczytać i zachować niniejsze instrukcje.



Zastosowana w urządzeniu AeraMax® zaawansowana, opatentowana technologia EnviroSmart™ 2.0 służy do pomiaru ilości cząstek w powietrzu i korygowania prędkości urządzenia stosownie do potrzeb. Urządzenie skutecznie czyści powietrze dzięki licznikom cząstek oraz czujnikom LZO, dźwięku i ruchu.

ZMIANA TRYBÓW lub EKRANÓW

Aby uzyskać dostęp do poszczególnych trybów jakości powietrza, należy nacisnąć górny przycisk TRYB.
Aby przełączyć się między ekranami, należy nacisnąć dolny przycisk STRONA.



TRYB

Sterowanie funkcjami na danej STRONIE




STRONA

Przełączanie stron

**Dwa pojemnościowe
przyciski dotykowe**





Wylot

Ta liczba to ilość cząstek wykrytych w przefiltrowanym powietrzu opuszczającym oczyszczacz powietrza.

Wlot

Ta liczba to ilość cząstek w powietrzu napływającym do urządzenia z otoczenia. Jeszcze nie poddano ich bezpośredniemu filtrowaniu.

Jeśli liczba cząstek zawiera się w przedziale 0–2500, wyświetlany jest niebieski napis CZYSTE/NISKI.

Jeśli liczba cząstek zawiera się w przedziale 2500–7500, wyświetlany jest żółty napis PRZECIĘTNA JAKOŚĆ/ŚREDNI.

Jeśli liczba cząstek przekracza 7500, wyświetlany jest czerwony napis ZŁA JAKOŚĆ/WYSOKI.

1. Ekran ten przedstawia ogólne podsumowanie stanu jakości powietrza w pomieszczeniu.

W górnej części ekranu wyświetlany jest wykres bieżącej jakości powietrza w pomieszczeniu. Wykres ten oparty jest na wartościach PM_{2,5} IN (z ekranu wyświetlającego wartości PM_{2,5}), czyli ilości pyłu PM_{2,5} obecnego w powietrzu w pomieszczeniu, który dostaje się do urządzenia.

Jakość powietrza w pomieszczeniu:

Jeśli PM_{2,5} = 0 – 12 µg/m³, w niebieskim polu wyświetlany jest komunikat „CLEAN” (CZYSTY).

Jeśli PM_{2,5} = 12,1 – 35,4 µg/m³, w żółtym polu wyświetlany jest komunikat „CLEANING” (CZYSZCZENIE).

Jeśli PM_{2,5} = 35,5+ µg/m³, w czerwonym polu wyświetlany jest komunikat „CLEANING” (CZYSZCZENIE).

W środkowej części ekranu wyświetlana jest bieżąca wydajność oczyszczania obliczana jako procentowe zmniejszenie ilości cząstek PM_{2,5} opuszczających oczyszczacz w stosunku do ilości cząstek PM_{2,5} dostających się do oczyszczacza. PM_{2,5} oznacza cząstki stałe o maksymalnej średnicy do 2,5 µm (np. wirusy, bakterie i cząstki dymu) znajdujące się w powietrzu.

2. PM_{2,5} — Gęstość cząstek (µg/m³ lub masa/objętość) o maksymalnej wielkości do 2,5 µm (np. wirusy, bakterie i dym). Wyświetlany stan jakości powietrza opiera się na wskaźniku jakości powietrza AQI (Air Quality Index) amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Więcej informacji można znaleźć pod adresem <http://www.airnow.gov>.

Jeśli wynik pomiaru ilości cząstek zawiera się w przedziale 0–12, wyświetlany jest niebieski napis CZYSTY.

Jeśli wynik pomiaru ilości cząstek zawiera się w przedziale 12,1–35,4, wyświetlany jest żółty napis PRZECIĘTNA JAKOŚĆ.

Jeśli wynik pomiaru ilości cząstek przekracza 35,5, wyświetlany jest czerwony napis ZŁA JAKOŚĆ.

3. PM₁₀ — Gęstość cząstek (µg/m³ lub masa/objętość) o maksymalnej wielkości do 10 µm (np. pyłki, kurz, dym, alergen i wirusy). Wyświetlany stan jakości powietrza opiera się na wskaźniku jakości powietrza AQI (Air Quality Index) amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Więcej informacji można znaleźć pod adresem <http://www.airnow.gov>.

Jeśli wynik pomiaru ilości cząstek zawiera się w przedziale 0–54, wyświetlany jest niebieski napis CZYSTY.

Jeśli wynik pomiaru ilości cząstek zawiera się w przedziale 55–154, wyświetlany jest żółty napis PRZECIĘTNA JAKOŚĆ.

Jeśli wynik pomiaru ilości cząstek przekracza 155, wyświetlany jest czerwony napis ZŁA JAKOŚĆ.

ZAPACH/LZO



Pomiar stężenia LZO (lotnych związków organicznych) i zapachów napływających do urządzenia z otaczającego powietrza. Jeszcze nie poddano ich bezpośredniemu filtrowaniu. Urządzenie dostosowuje swoją wydajność w zależności od wykrytych LZO.

Niebieski — wykryto niskie stężenie LZO

Żółty — wykryto średnie stężenie LZO


Czerwony — wykryto wysokie stężenie LZO

FILTRY WYŁĄCZNIE WĘGLOWE

W przypadku korzystania z urządzeń AM3 PC, AM3S PC, AM4 PC lub AM4S PC NIE zaleca się stosowania filtrów wyłącznie węglowych. Nie wychwytyją one cząstek o wielkości, jaką mogą wykryć nasze czujniki. Jeśli stosuje się filtry wyłącznie węglowe, wyświetlane jest jedynie STĘŻENIE LZO/ZAPACH. Wyświetlany stan będzie podobny do wskazania LZO/ZAPACH — NISKI/NIEBIESKI, ŚREDNI/ŻÓŁTY, WYSOKI/CZERWONY. Ten ekran jest wyświetlany automatycznie, gdy urządzenie wykryje filtry wyłącznie węglowe. Użytkownik nie może wybrać tego trybu.



INFORMACJE O FILTRACH



Na tym ekranie wyświetlane są informacje potrzebne do zarządzania filtrami oraz ich zamawiania. Wyświetlany jest obraz przedstawiający filtr aktualnie znajdujący się w urządzeniu. W AM3 wyświetlana jest konfiguracja jednego filtra, natomiast w AM4 — dwóch.

Licznik żywotności podaje szacunkowy czas do zużycia filtrów HEPA lub filtrów węglowych. W AM3 wyświetlany jest jeden licznik, natomiast w AM4 — osobny licznik dla filtra lewego i prawego. Aby urządzenie działało optymalnie, należy wymieniać filtry, gdy wartość osiągnie 10%–0%, a na głównym ekranie zostanie wyświetlony migający komunikat „zamów filtr” lub „wymień filtr”.

Resetowanie filtrów za pomocą interfejsu użytkownika w urządzeniu — zob. Instrukcja obsługi urządzenia.

Komunikaty te wyłączają się automatycznie, gdy filtr zostanie wymieniony/zresetowany. Można też wyłączyć je w dowolnym momencie, naciskając przycisk TRYB i wyłączając ustawienie POWIADOMIENIE NA STRONIE GŁÓWNEJ. Po wymianie/zresetowaniu filtrów nastąpi automatyczne wyzerowanie licznika żywotności filtra.

Te komunikaty wyświetlane są przez pięć sekund i raz na minutę zastępują wyniki pomiarów jakości powietrza na wylocie do momentu zresetowania lub wyłączenia urządzenia.



Podane są też numery artykułów, tak by można było zamówić filtry zamienne za pośrednictwem witryny aeramaxpro.com. Jeśli na tej stronie nie zostanie wykryta żadna aktywność, po pięciu minutach nastąpi automatyczny powrót do strony głównej.

JASNOŚĆ

Naciśnięcie przycisku TRYB przy tym ekranie powoduje zwiększenie/zmniejszenie jasności wyświetlacza. W przypadku braku aktywności na tej stronie po minucie nastąpi automatyczny powrót do strony głównej.



STRONA OGÓLNA

Jeśli z jakiegoś powodu użytkownik chce pozostawić ekran włączony, ale bez wyświetlania wyników pomiarów ilości cząstek lub LZ0, może nacisnąć przycisk STRONA, aby wyświetlić stronę EnviroSmart 2.0.



WŁ./WYŁ. EKRANU

WYŁĄCZANIE EKRANU: Aby wyłączyć ten ekran, należy nacisnąć przycisk STRONA, dopóki ekran nie zostanie wyświetlony. Po znalezieniu się na tej stronie należy nacisnąć przycisk TRYB, aby potwierdzić i wyłączyć, lub przycisk STRONA, aby anulować.

PONOWNE WŁĄCZANIE EKRANU: Naciśnięcie i przytrzymanie któregośkolwiek z tych przycisków przez trzy sekundy spowoduje ponowne włączenie ekranu.



Tryb automatycznego uśpienia — Ekran automatycznie przechodzi w tryb uśpienia/wyłącza się, jeśli urządzenie nie wykryje żadnego dźwięku ani ruchu. Aby znów uaktywnić ekran, należy poruszyć dłonią w pobliżu urządzenia lub nacisnąć jeden z bocznych przycisków.



www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>