Envion TPP640S

instrukcja obsługi

www.klimasklep.pl

kontakt: https://klimasklep.pl/kontakt

TRADITION SINCE 1956
A BONECO COMPANY

therapure®

TPP640S
MANUAL



Read and save these instructions
Lesen und behalten Sie diese Anleitung
Lisez et enregistrez ces instructions
Leggere e salvare queste istruzioni
Lea y guarde estas instrucciones
Прочтите и сохраните эти инструкции
阅读并保存这些说明

INSTRUKCJA OBSŁUGI

pl

SPIS TREŚCI

Dane techniczne **119**
Wstęp **120**
Zalety produktu **121**
5-stopniowy proces oczyszczania 121
Więcej korzyści 121
Główne części **122**
Obsługa Therapure® TPP640S **123**
Bezpieczeństwo 123
Regulacja/Ustawienia 124
Programowanie timera (programatora czasowego) 124
Generator jonizacji (ION) 124
Regulacja prędkości wentylatora 124
Tryb Auto 124
Kontrolka czyszczenia filtra 124
Tryb DIM (przyciemnienia) 124
Regulacja UV 124
Przygotowanie pilota zdalnej obsługi 125
Korzystanie z pilota zdalnej obsługi 125
Wymiana baterii 125
Czyszczenie i konserwacja **126**
Czyszczenie 126
Czyszczenie filtra wstępnego 127
Czyszczenie powierzchni zewnętrznych 127
Lampa UV 127
Wymiana lampy UV 128
Czyszczenie i konserwacja **129**
Informacje o czujniku powietrza 129
Czyszczenie czujnika powietrza 129
Rozwiązywanie problemów **130**

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne*	
Oznaczenie typu	TPP640S
Pobór mocy	55 W
Napięcie sieciowe	220–240V ~ 50Hz
Wydajność oczyszczania powietrza (CADR): kurz — dym — pyłki	233 m^3/h — 219 m^3/h — 246 m^3/h
Poziom hałasu	62 dB(A)
Wymiary	224 × 191 × 633 mm
Masa	4,3 kg

* Może ulec zmianie

pl

WSTĘP

Dziękujemy za zakup oczyszczacza powietrza Therapure® TPP640S. Dzięki promieniowaniu UV i filtrom oczyszczającym powietrze, oczyszczacz powietrza Therapure® TPP640S znacznie poprawi jakość powietrza w domu, biurze lub innym pomieszczeniu. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby byli Państwo w pełni zadowoleni z oczyszczacza powietrza Therapure® TPP640S. Dlatego Therapure® TPP640S jest objęty roczną ograniczoną gwarancją.

Po zapoznaniu się z jakością powietrza oczyszczonego przez Therapure® TPP640S, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, aby dowiedzieć się więcej o sposobach poprawy jakości powietrza i życia dzięki naszym wysokiej jakości produktom i rozwiązaniom.

Aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo, prosimy o uważne przeczytanie poniższych instrukcji.

envion.com



ENERGY STAR

ZALETY PRODUKTU

5-STOPNIOWY PROCES OCZYSZCZANIA


1. Filtr wstępny
2. Filtr wielokrotnego użytku (z możliwością czyszczenia)
3. Lampa UV
4. Filtr fotokatalityczny
5. Wzmocniona jonizacja (ION)

WIĘCEJ KORZYŚCI

- Możliwość ustawienia 3 prędkości wentylatora – wybór odpowiedniego poziomu czyszczenia.
- Tryb Auto automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do jakości powietrza:

  Czerwony: słaba jakość powietrza
  Pomarańczowy: dopuszczalna jakość powietrza
  Niebieski: dobra jakość powietrza


- 24-godzinny timer do automatycznego wyłączania
- Tryb nocny, umożliwiający przyciemnienie światła panelu obsługi podczas snu.
- Kontrolka czyszczenia filtra
- Pilot zdalnej obsługi



pl

GŁÓWNE CZĘŚCI

1. Zatrzask
2. Kratka wlotu powietrza
3. Filtr wstępny
4. Filtr
5. Osłona lampy UV
6. Panel obsługi: TIME, ON/OFF, SPEED, UV/VOC, AUTO, ION i DIM
7. Kontrolka jakości powietrza
8. Kratka wylotu powietrza
9. Lampa UV
10. Pilot zdalnej obsługi



OBSŁUGA THERAPURE® TPP640S

BEZPIECZEŃSTWO

Przed użyciem oczyszczacza powietrza Therapure® TPP640S należy zapoznać się z przedstawionymi poniżej ważnymi informacjami.


1. Nie ustawiać urządzenia w pobliżu wentylatorów.
2. Obie strony urządzenia powinny być oddalone od ściany o co najmniej 30 centymetrów.
3. Nie ustawiać urządzenia pobliżu zasłon.
4. Umieszczenie urządzenia w pobliżu źródła zanieczyszczenia powietrza jest skutecznym sposobem na poprawę jakości powietrza w pomieszczeniach.

Nie uruchamiać oczyszczacza powietrza Therapure® TPP640S z uszkodzonym filtrem. Jeżeli filtr jest przerwany lub jest w nim otwór, należy go wymienić.

1




2





3



4

pl

OBSŁUGA THERAPURE® TPP640S

REGULACJA / USTAWIENIA
Regulacja mocy - Aby uruchomić Therapure® TPP640S i włączyć oczyszczacz powietrza i jonizator, należy nacisnąć przycisk Power (zasilanie).

PROGRAMOWANIE TIMERA (PROGRAMATORA CZASOWEGO)
Oczyszczacz powietrza Therapure® TPP640S można zaprogramować tak, aby wyłączał się po upływie ustawionego czasu. Aby zaprogramować czas, nacisnąć przycisk „TIME". Każde naciśnięcie spowoduje przesunięcie czasu o jedną godzinę, łącznie do maksymalnie 24 godzin. Przytrzymanie wciśniętego przycisku automatycznie wydłuży czas do 24 godzin, co 1 godzinę, po czym ponownie spowoduje wyłączenie.

GENERATOR JONIZACJI (ION)
Gdy urządzenie jest uruchomione, jonizator jest zawsze włączony.


REGULACJA PRĘDKOŚCI WENTYLATORA
Therapure® TPP640S posiada trzy różne prędkości czyszczenia, HI, MED i LOW. Wcisnąć przycisk „SPEED", aby cyklicznie zmieniać ustawienia i wybrać żądaną prędkość obrotową wentylatora. Poziom prędkości wyświetla się na wyświetlaczu LED.

TRYB AUTO
Therapure® TPP640S jest wyposażony w czujnik powietrza monitorujący jego jakość. Aby aktywować system monitorowania powietrza, wystarczy nacisnąć przycisk „AUTO". Czujnik testuje jakość powietrza i automatycznie dostosowuje prędkość obrotową wentylatora w celu usunięcia zanieczyszczeń powietrza. Przednia część wyświetlacza jest podświetlana przez diody LED informujące o jakości powietrza. Kolor CZERWONY oznacza słabą jakość powietrza, POMARAŃCZOWY dopuszczalną, a NIEBIESKI dobrą.

KONTROLKA CZYSZCZENIA FILTRA
Kontrolka czyszczenia filtra urządzenia Therapure® TPP640S włącza się za każdym razem, gdy filtr wymaga czyszczenia. Aby zresetować wskaźnik filtra, należy przez 3 sekundy jednocześnie naciskać przyciski ON/OFF i UV/VOC. Kontrolka CLEAN FILTER (czyszczenie filtra) zamiga 3-krotnie, a następnie wyłączy się całkowicie, co oznacza, że urządzenie zostało zresetowane.

TRYB DIM (PRZYCIEMNIENIA)
Jeśli diody LED są zbyt jasne, należy włączyć tryb „DIM", aby wyłączyć diody LED i podświetlany wyświetlacz. W tym celu należy jednocześnie nacisnąć przyciski AUTO i TIME. Kontrolka zasilania będzie się jednak w dalszym ciągu świecić.

REGULACJA UV
Aby włączyć lampę UV i filtr fotokatalityczny, nacisnąć przycisk „UV/VOC".




Podświetlenie diodami LED
Czerwony / Pomarańczowy / Niebieski

OBSŁUGA THERAPURE® TPP640S

⚠ Pilot zdalnej obsługi wyposażony jest w baterię guzikową. Przechowywać pilota i baterię z dala od dzieci. W przypadku połknięcia baterii należy natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną. Nigdy nie należy wkładać baterii guzikowych do ust z jakiegokolwiek powodu, ponieważ mogą one zostać łatwo przypadkowo połknięte. Utylizować baterie guzikowe w odpowiedni sposób.

PRZYGOTOWANIE PILOTA ZDALNEJ OBSŁUGI


1. Wysunąć wkładkę z tworzywa sztucznego z dolnej części pilota, delikatnie za nią pociągając.



2. Włączyć i wyłączyć oczyszczacz powietrza, naciskając przycisk zasilania.

KORZYSTANIE Z PILOTA ZDALNEJ OBSŁUGI

- Regulacja prędkości za pomocą przycisku „Speed” (prędkość).
- Programowanie timera za pomocą przycisku „TIME”.
- Włączanie i wyłączanie lampy UV za pomocą przycisku „UV/VOC”.
- Włączanie i wyłączanie funkcji Auto przyciskiem „AUTO”.
- Ustawienie oczyszczacza powietrza w trybie przyciemnienia po naciśnięciu przycisku „DIM”.




WYMIANA BATERII

Wysunąć gniazdo baterii, naciskając na przycisk odblokowujący i jednocześnie ciągnąc za gniazdo.

- Wymieniać wyłącznie na: baterię litową CR2025.
- Włożyć baterię do gniazda znakiem „+” skierowanym do góry i wsunąć gniazdo z baterią do pilota.

ℹ Podczas wkładania gniazda z baterią do pilota należy obrócić go tylną częścią do góry.



pl

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby zapewnić prawidłową pracę oczyszczacza Therapure® TPP640S, należy czyścić filtr wielokrotnego użytku po każdych czterech tygodniach użytkowania. Częstsze czyszczenie będzie konieczne, jeśli urządzenie znajduje się w obszarze o wysokim poziomie zanieczyszczeń powietrza (nadmierna ilość dymu, sierść zwierząt itp.).


⚠ Narażenie Therapure® TPP640S na działanie świec/lamp olejowych/sadzy z kominka i dymu nie jest zalecane i spowoduje konieczność częstszego czyszczenia urządzenia.

⚠ Przed czyszczeniem należy zawsze upewnić się, że Therapure® TPP640S jest wyłączony i odłączony od zasilania.


- Po odkurzeniu wydajność filtra wielokrotnego użytku typu HEPA zostanie przywrócona. Filtr może się wydawać przebarwiony. Jest to normalne zjawisko, które w żaden sposób nie wpływa na jego wydajność.
- Do czyszczenia filtra nie należy używać wody ani żadnych domowych środków czyszczących lub detergentów.
- Kratkę wlotową można czyścić (po wyłączeniu i odłączeniu urządzenia od zasilania) przy pomocy odkurzacza lub lekko wilgotnej szmatki.

CZYSZCZENIE


1. Odblokować kratkę wlotową, naciskając zatrzask (patrz schemat „Części główne”).



2. Zdjąć kratkę wlotową z urządzenia.



3. Chwycić ramę filtra z lewej i prawej strony, wykorzystując wgłębienia po bokach obudowy filtra, i wyjąć filtr.



4. Do czyszczenia filtra należy używać szczotki lub przystawki szczelinowej odkurzacza. Przesuwać przystawkę wzdłuż wlotowej i wylotowej strony filtra, czyszcząc w miarę możliwości przestrzenie między szczelinami.
5. Po oczyszczeniu i sprawdzeniu, czy filtr nie uległ uszkodzeniu, należy umieścić go z powrotem w urządzeniu, wykonując opisane powyżej czynności w odwrotnej kolejności. Podłączyć urządzenie do sieci, włączyć je, a następnie przytrzymać jednocześnie przyciski ON/OFF (WŁ./WYŁ.) i UV/VOC przez 3 sekundy. Kontrolka czyszczenia filtra zgaśnie i proces czyszczenia zostanie zakończony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE FILTRA WSTĘPNEGO

1. Odblokować kratkę wlotową powietrza, naciskając zatrzask.
2. Delikatnie zdjąć filtr wstępny z kratki wlotowej.
3. Aby oczyścić filtr wstępny, wystarczy zanurzyć go w ciepłej wodzie z mydłem. Delikatnie podnosić i zanurzać filtr wstępny kilka razy, do momentu gdy będzie czysty.
4. Przed ponownym włożeniem filtra wstępnego do kratki wlotowej powietrza, wypłukać go w czystej wodzie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

CZYSZCZENIE POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNYCH

1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
2. Do wytarcia zewnętrznych powierzchni obudowy należy użyć ściereczki lekko zwilżonej odrobiną wody i płynu do mycia naczyń.
3. Nie można dopuścić do przedostania się wody do części wewnętrznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia, porażenie prądem elektrycznym oraz obrażenia ciała.
4. Przed użyciem pozostawić urządzenie do całkowitego wyschnięcia.

LAMPA UV

Czas eksploatacji lampy UV wynosi maksymalnie 12 miesięcy ciągłej, efektywnej pracy. Po tym czasie żarówka może być podświetlana, ale jej skuteczność jest znacznie mniejsza. Aby zapewnić maksymalną skuteczność, żarówkę UV należy wymieniać co roku.

Nie dotykać szklanych części lampy. Tłuszcz z opuszek palców zmniejszy skuteczność lampy.


Nigdy nie należy używać urządzenia bez filtra lub z uszkodzonym filtrem. Osłona lampy UV musi być zamontowana przez cały czas. Promieniowanie UV z lampy UV powoduje poważne uszkodzenie oczu i może spowodować ślepotę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


WYMIANA LAMPY UV

⚠ Przed wymianą lampy UV należy upewnić się, że Therapure® TPP640S jest wyłączony i odłączony od zasilania. Przed wymianą lampy należy pozostawić ją na 5 minut do ostygnięcia.


1. Odblokować kratkę wlotową powietrza, naciskając zatrzask.



2. Chwycić ramę filtra z lewej i prawej strony, wykorzystując wgłębienia po bokach obudowy filtra, i wyjąć filtr.




3. Odkręcić dwie śruby służące do zamocowania osłony lampy UV i zdjąć osłonę, a następnie odkręcić starą lampę UV od podstawy urządzenia.




4. Zamontować nową lampę UV w podstawie lampy urządzenia.

5. Zamontować osłonę lampy UV na urządzeniu za pomocą dwóch śrub.



6. Zamontować kratkę wlotową na urządzeniu.




CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

INFORMACJE O CZUJNIKU POWIETRZA


Oczyszczacz TPP640S został wyposażony w czujnik powietrza monitorujący jakość powietrza. Po pewnym czasie czujnik może się zabrudzić i wymagać czyszczenia. Głównym objawem zanieczyszczenia czujnika powietrza jest świecenie wyświetlacza LED stale w jednym kolorze. W celu oczyszczenia czujnika powietrza należy oczyścić jego komorę odkurzaczem.

CZYSZCZENIE CZUJNIKA POWIETRZA

1. Wyłączyć urządzenie i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.



2. Zlokalizować 3 małe otwory wentylacyjne w tylnej części urządzenia, w pobliżu kratki wlotowej.



3. Za pomocą węża odkurzacza odessać kurz lub zanieczyszczenia, które mogły nagromadzić się wewnątrz komory czujnika.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Przycisk zasilania nie został naciśnięty.	Nacisnąć przycisk zasilania.
	Urządzenie nie jest podłączone do sieci.	Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego.
	Kratka wlotowa nie została zamontowana i zablokowana w odpowiednim miejscu.	Sprawdzić, czy filtr i kratka wlotowa są prawidłowo zamontowane i zablokowane w odpowiednim miejscu.
Ograniczony przepływ powietrza lub niedostateczne filtrowanie	Kratka wlotowa lub wylotowa może być zablokowana.	Sprawdzić, czy nic nie blokuje wlotu i wylotu powietrza.
	Filtr wielokrotnego użytku może być zapchany.	W razie potrzeby sprawdzić i oczyścić filtr.

ENVION
healthy home

envion.com

ENVION is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland

BONECO AG, Espenstrasse 85, 9443 Widnau, Switzerland

50958-01



www.klimasklep.pl

kontakt: https://klimasklep.pl/kontakt