Sencor MT7007C

skrócona instrukcja

www.klimasklep.pl

kontakt: https://klimasklep.pl/kontakt









PL ▪ Instrukcja obsługi aplikacji Tuya do klimatyzatorów przenośnych marki SENCOR

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

Revision 03/2021

PL Aplikacja TUYA

Niniejsza instrukcja opisuje obsługę aplikacji dla modeli z funkcją Wi-Fi. Przed przystąpieniem do używania aplikacji, starannie przeczytaj niniejszą instrukcję i zachowaj do zastosowania w przyszłości.
Notatka: aplikacja nadaje się do zastoswania wyłącznie z przenośnymi klimatyzatorami.

FCC ostrzeżenie (FCC ID: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Urządzenie spełnia wymogi artykułu 15 Dyrektywy FCC. Eksploatacja urządzenia jest uwarunkowana spełnieniem dwóch wymogów: (1) urządzenie nie może wywoływać zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować jakiekolwiek zakłócenia włącznie zakłóceń, które mogą powodować niepożądane działanie.
Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje, które nie zostały jednoznacznie uchwalone przez jednostkę odpowiedzialną za dotrzymanie warunków, mogą skutkować odebraniem użytkownikowi prawa do eksploatacji urządzenia.
Notatka: Urządzenie pomyślnie przeszło przez testy dotyczące urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią nr 15 Dyrektywy FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie uzasadnionej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie jest podłączone do źródła energii i może emitować energię o częstotliwości fal radiowych i jeżeli urządzenie nie jest zainstalowane i eksploatowane zgodnie ze wskazówkami, może emitować szkodliwe zakłócenia dla urządzeń radiowych. Pomimo spełnienia wymogów, nie ma jednak gwarancji, że w przypadku określonej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może podjąć próbę usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących kroków:
- zmienić orientację lub przemieścić antenę do odbioru sygnału.
- zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem i odbiornikiem.
- podłączyć urządzenie do oddzielnego obwodu elektrycznego, niż do obwodu, do którego podłączony jest odbiornik.
- zwrócić się do sprzedawcy lub doświadczonego elektrotechnika z dziedziny transmisji bezprzewodowej z prośbą o radę.

Odległość pomiędzy użytkownikiem i urządzeniem nie może być mniejsza niż 20 cm.

- Jeżeli urządzenie jest wyposażone w funkcję WiFi, moc promieniowania jest mniejsza niż 20 dBm a zakres częstotliwości wynosi: 2412 MHz– 2472 MHz.
- Urządzenie jest zgodne z dyrektywą RE (2014/53/EU)

Ostrzeżenie:
Aplikacja Tuya jest niezależnie opracowywaną uniwersalną aplikacją do sterowania inteligentnych urządzeń w gospodarstwach domowych różnych producentów. Wyniku nieustannego rozwoju aplikacji, realny ekran możne być lekko odmienny od przykładów podanych w niniejszej instrukcji. Te drobne ulepszenia nie wpływają na funkcjonalność aplikacji.

1. Zaczynamy

Aby sterować klimatyzatorem przenośnym za pośrednictwem aplikacji, postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku.

Sposób postępowania	Co zrobić	Utwórz nowe konto	Ponowna instalacja aplikacji (konto zostało już utworzone)
Krok 1	Pobierz i zainstaluj aplikację	TAK	TAK
Krok 2	Utwórz konto użytkownika	TAK	NIE
Krok 3	Zaloguj się	TAK	TAK
Krok 4	Dodaj urządzenie	TAK	Urządzenia, które wcześniej zostały połączone z kontem, nie muszą być już ponownie asocjowane z kontem.

2. Specyfikacja modułu Wi-Fi oraz podstawowe parametry

2.1 Minimalne wymogi techniczne dotyczące telefonów inteligentnych:

Android wersja 5.0 lub nowsza
IOS wersja 5.0 lub nowsza

2.2 Podstawowe parametry Wi-Fi

Parametry:	Detale
Częstotliwość	2 400 – 2 500 GHz
WLAN standard	IEEE 802.11 b/g/n (kanały 1-14)
Obsługa protokołów	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/Multicast DNS
Obsługa zabezpieczeń	WEP/WPA/WPA2/AES128
Obsługa typów sieci	STA/AP/STA+AP

2.3 Metoda resetowania modułu Wi-Fi

6 razy w przez 4 sekundy naciśnij przycisk FAN znajdujący się na panelu sterowania.



3. Sposób postępowania

Krok 1 Pobranie i zainstalowanie aplikacji

Za pomocą czytnika zeskanuj QR kod, pobierz aplikację i zainstaluj.

Notatka:
Jeżeli podczas instancji pojawi się problem ze sterowaniem, skontroluj i pozwól dostęp „Storage/Location/Camera" (Przestrzeń dyskowa/Lokalizacja/Aparat)

Krok 2 Utworzenie konta użytkownika

1. Kliknij na „Sign Up“ (Utwórz konto).
2. Przeczytaj Reguły Ochrony Dany Osobowy i kliknij na „Agree“ (Zgoda).



3. Kliknij na symbole „>“ i wybierz kraj. System automatycznie wybierze kraj / region, w którym przebywasz lub kraj / region możesz wybrać ręcznie.


Wybierz kraj.



4. Wprowadź swój nr telefonu lub adres poczty e-mail i kliknij na „Get verification code“ (Uzyskaj kod weryfikacyjny).



5. Wprowadź kod weryfikacyjny, który otrzymasz na telefon / e-mail.



Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

6. Ustaw hasło zabezpieczające składające się z 6 - 20 znaków, włącznie symboli i numerów.



Notatka:
Zapamiętaj hasło, aby zarządzać i wykonywać ustawienia swojego konta.

7. Kliknij na „Done" (Gotowe).



Krok 3 Logowanie

1. Kliknij na „Log in" (Zaloguj się).



2. Wprowadź adres e-mail użytkownika oraz hasło i kliknij na „Log in" (Zaloguj się).



Notatka:
Jeżeli nie pamiętasz hasła lub chcesz go zresetować, wykonaj następujące kroki:

1. Na ekranie logowania kliknij na „Forgot password" (Nie pamiętasz hasła?)
2. Wprowadź swój nr telefonu lub adres poczty e-mail i kliknij na „Get verification code" (Uzyskaj kod weryfikacyjny).
3. Na podany numer telefon / e-mail otrzymasz kod weryfikacyjny. Kod ten wprowadź do aplikacji
4. Ustaw hasło zabezpieczające składające się z 6 - 20 znaków, włącznie symboli i numerów i kliknij na „Done" (Gotowe).

Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

Krok 4 Dodaj urządzenie

Istnieją dwa tryby dodania urządzenia.

1. Tryb CF (Quick Connection, za pośrednictwem istniejącej lokalnej sieci Wi-Fi)

1.1 Na stronie głównej aplikacji, w prawym górnym rogu kliknij na „+" lub kliknij na „Add device" (Dodaj urządzenie) na ekranie, jeżeli nie dodałeś uprzednio żadnego urządzenia.




1.2 Wybierz kategorię urządzenia „Large home appliances" (Duże AGD).

1.3 Wybierz „Air conditioner (Wi-Fi)" (Klimatyzatory (Wi-Fi)).



1.4 Wprowadź hasło Wi-Fi, które jest zgodne z hasłem dla podłączonego smart telefonu i kliknij na „Next" (Dalej).



Notatka:
Aplikacja obsługuje wyłącznie sieć Wi-Fi 2,4 GHz. Skontroluj, czy telefon nie jest podłączony do sieci 5G. W takim przypadku należy zmień na sieć 2,4 GHz.

1.5 Włącz urządzenie, które chcesz dodać. Nie ma konieczności ustawienia żadnego trybu pracy.
Naciśnij przycisk „FAN" na panelu sterowania 6 razy w ciągu 4 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się „CF", sygnalizując reset Wi-Fi oraz że urządzenie jest gotowe do połączenia z aplikacją. Jeśli przycisk zostanie naciśnięty kilkakrotnie, na przemian będą wyświetlane „CF" i „AP".


1.6 Aby zresetować moduł Wi-Fi i przygotować go do połączenia z aplikacją, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Następnie oznacz „Confirm the device is reset" (Potwierdź reset urządzenia) i kliknij na „Next" (Dalej).



Notatka:
Naciśnij na przycisk „FAN" na panelu sterowania 6 razy w ciągu 4 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się „CF"

1.6 Pojawi się procentowy poziom przebiegu podłączenia, na wyświetlaczu pojawi się jednocześnie „PP", „SA", „AP".
„PP" oznacza „Searching the router" (Wyszukiwanie routera)
„SA" oznacza „Connected to the router" (Łączenie się z routerem)
„AP" oznacza „Connected to the server" (Łączenie się z serwerem)

Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.







2. Tryb AP (bezpośrednie łączenie za pomocą usługi „Access Point")

2.1 Włącz urządzenie, które chcesz dodać. Nie ma konieczności ustawienia żadnego trybu pracy.


2.2 Na stronie głównej aplikacji, w prawym górnym rogu kliknij na „+" lub kliknij na „Add device" (Dodaj urządzenie) na ekranie, jeżeli nie ma żadnego urządzenia.



2.3 Wybierz kategorię urządzenia „Large home appliances" (Duże AGD) i wybierz „Air conditioner (Wi-Fi)" (Klimatyzatory (Wi-Fi)).




2.4 Kliknij w prawy górny róg i wybierz „AP Mode" (Tryb AP). Następnie kontynuuj według instrukcji na ekranie, aby resetować Wi-Fi moduł. Następnie oznacz „Confirm the device is reset" (Potwierdź reset urządzenia) i kliknij na „Next" (Dalej).




Notatka:
Naciśnij na przycisk „FAN" na panelu sterowania 6 razy w ciągu 4 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się „AP"

Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.

2.5 Przeczytaj pieczołowicie instrukcje i kliknij na „Connect now" (Podłącz teraz).
2.6 Na ekranie ustawienia sieci wybierz nową sieć Wi-Fi utworzoną przez urządzenie i kliknij, aby połączyć.




2.7 Pojawi się procentowy poziom przebiegu podłączenia, na wyświetlaczu pojawi się jednocześnie „PP", „SA", „AP".
„PP" oznacza „Searching the router" (Wyszukiwanie routera)
„SA" oznacza „Connected to the router" (Łączenie się z routerem)
„AP" oznacza „Connected to the server" (Łączenie się z serwerem)





4. Proces parowania



CF	Czekam na parowanie po zresetowaniu
AP	1) Tryb podłączenia Hot-spot 2) Dostęp do internetu
PP	Wyszukiwanie i próba połączenia
PP	Pomyślnie połączono!

5. Rozwiązywanie problemów

Opis	Rozwiązanie
Urządzenia nie można pomyślnie skonfigurować.	1. Skontroluj poprawną kombinację nazwy swojej sieci bezprzewodowej i hasła do połączenia. 2. Skontroluj czy, nie masz zbyt rygorystycznych zabezpieczeń bezprzewodowego WLAN routera: a) skontroluj ustawienia Firewall; b) skontroluj ustawienia Filtrowanie adresów MAC; c) skontroluj ustawienia Ukrytej sieci SSID; d) skontroluj poprawne ustawienia serwera DHCP; Uruchom ponownie swój bezprzewodowy router Wi-Fi, urządzenie mobilne i urządzenie AGD (Wi-Fi moduł). Urządzenie następnie podłącz w trybie CF. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia, skontroluj, czy do urządzenia nie jest podłączony inny użytkownik.
Urządzenie nie może być obsługiwane przez telefon.	1. Po zresetowaniu modułu Wi-Fi urządzenia aplikacje na smartfonie pokazują, że urządzenie zostało usunięte. Urządzenie należy ponownie dodać do twojego konta w aplikacji mobilnej. Jeżeli nie uruchomisz ponowie telefonu, nie będziesz miał możliwości sterowania urządzeniem poprzez aplikację w telefonie. 2. W przypadku pojawienia się awarii zasilania, utracone zostanie połączenie i możliwość sterowania urządzeniem aplikacji. Nie później niż 3 minuty po awarii na wyświetlaczu Twojego smartfona pojawi się powiadomienie o problemie (jeśli masz włączoną aplikację w telefonie). Po wznowieniu dostawy prądu elektrycznego, funkcjonalność powinna zostać wznowiona automatycznie. Jeśli nadal nie możesz odzyskać kontroli nad urządzeniem bezpośrednio z aplikacji, będziesz musiał ponownie podłączyć urządzenie, najlepiej w trybie CF.
Aplikacja / smartfon nie może znaleźć urządzenia.	1. Aplikacja wskazuje „urządzenie offline". Skontroluj, czy: a) ustawienia Wi-Fi urządzenia nie zostały zresetowane i ponownie skonfigurowane; b) urządzenie jest odłączone; c) twoja domowa sieć Wi-Fi jest dostępna i czy działa router; d) można podłączyć urządzenie do routera / sieci domowej za pośrednictwem routera; e) nie występuje problem z podłączeniem smartfona do sieci. 2. Po dodaniu urządzenie znika z listy a) spróbuj zaktualizować listę dostępnych urządzeń - aby uruchomić aktualizację - przesuń jednym palcem po ekranie od góry do dołu; b) jeśli urządzenie nadal się nie pojawia, zamknij aplikację i uruchom ją ponownie.

Copyright © 2021, Fast ČR, a.s.



www.klimasklep.pl

kontakt: https://klimasklep.pl/kontakt