


Instrukcja obsługi



Nawilżacz powietrza Hace MJS-601

Rysunek techniczny:

Rysunek A

- Dysza
- Górna obudowa
- Wyświetlacz
- Panel sterujący
- Zakrętka zbiornika
- Blokada przed dziećmi
- Zbiornik wody

Rysunek B

- Generator pary
- Ogrzewacz

Rysunek C

- Miejsce podłączenia zbiornika wody
- Odkręcony filtr
- Odkręcona wtyczka

Przeczytaj instrukcję bardzo dokładnie przed pierwszym użyciem i instalacją urządzenia. Zachowaj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości i nie utracić gwarancji.

Instrukcja obsługi Nawilżacza powietrza HACE MJS-601

W tej instrukcji obsługi znajdziesz dokładne informacje jak prawidłowo użytkować nawilżacz powietrza HACE. Ten produkt może być użytkowany tylko według zasad opisanych w instrukcji obsługi. Proszę zachować instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby móc ponownie z niej korzystać.

Symbol ostrzegawczy

Jeśli prezentowany jest symbol ostrzegawczy, nie wolno naśladować czynności pod nim opisanych. Mogą być niebezpieczne dla życia lub zdrowia.


Symbol wskazówki



Przydatne informacje dotyczące użytkowania nawilżacza w jak najlepszy sposób.

Rysunek A



Rysunek B





Rysunek C

1. Miejsce podłączenia zbiornika wody
2. Odkręcony filtr
3. Odkręcona wtyczka



1. Najważniejsze informacje

1.1 Dziękujemy

Dziękujemy, za wybór nawilżacza powietrza HACE. Nawilżacz powietrza HACE pomoże Ci nawilżyć powietrze w domu lub w biurze, zapewni dobry klimat przez cały rok w twoim otoczeniu.

1.2 O nawilżaczu powietrza

Co to jest relatywne nawilżanie?

Relatywne nawilżanie to parowanie wody w stosunku do maksymalnego możliwego poziomu w temperaturze otoczenia. Pomiar wyraża się w procentach.

Jakie są konsekwencje niskiej wilgotności dla ludzi?

- Zatkany nos
- Trudności z oddychaniem
- Sucha skóra
- Szok elektrostatyczny
- Suchość skóry
- Zmęczenie, senność i niska koncentracja
- Infekcje i choroby układu oddechowego np. astma
- Suche gardło, ból gardła
- Suchość oczu

Jeśli ogrzewamy powietrze w pomieszczeniu wilgotność spada. Nawilżacz powietrza zwiększa poziom wilgotności w otoczeniu.

(symbol wskazówki) Dla uzyskania najlepszego komfortu i zachowania zdrowego klimatu wilgotność w pomieszczeniu powinna mieścić się w przedziale 50-60% RH.

1.3 Zasada działania

Nawilżacz ultradźwiękowy wykorzystuje oscylator (transduktor) o wysokiej częstotliwości do rozbijania wody na drobne cząstki wody. System wentylacji wydmuchuje tę wodę w suchym powietrzu, gdzie odparowuje i zwiększa wilgotność.

1.4 Dane techniczne

Specyfikacja:

Model: MJS-601

Napięcie: 220-240V 50/60Hz

Pobór mocy (grzanie): 80W

Pobór mocy (Chłodzenie): 30W

Całkowity pobór: 110W

Pojemność zbiornika: 5,5 l

Szybkość parowania: > / 300ml/H

Głośność ok 35dB

2. Warunki gwarancji:

Proszę przeczytać poniższe warunki gwarancji bardzo dokładnie przed pierwszą instalacją i użyciem nawilżacza. Nie zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa może spowodować utratę gwarancji, uszkodzenie nawilżacza lub porażeniem prądem.

- Jeśli zamierzasz napełnić zbiornik wodą, lub wyczyścić urządzenie należy wyłączyć urządzenie z gniazda sieciowego.
- To urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci, osoby z dysfunkcjami fizycznymi, sensorycznymi, umysłowymi lub z brakiem doświadczenia i wiedzy. Należy je nadzorować lub instruować w zakresie użytkowania urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Urządzenie powinno być zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami instalacyjnymi.
- Nawilżacz powinien stać na twardej i stabilnej powierzchni. Urządzenie nie może być narażone na bezpośrednie nasłonecznienie, nie może stać bezpośrednio przy ścianie lub przy źródle ciepła. Urządzenie nie będzie działać prawidłowo jeśli postawisz je na nierównej powierzchni.
- Nie należy wkładać i wyjmować wtyczki elektrycznej mokrymi rękoma.
- Jeżeli główny przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony w autoryzowanym serwisie lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Uzupełniaj zbiornik świeżą, destylowaną lub demineralizowaną wodą. Nie włączaj urządzenia jeśli w zbiorniku nie ma wody.
- Nie wolno potrząsać urządzeniem, ponieważ woda może wylać się ze zbiornika.
- W przypadku rozlania się wody do wnętrza urządzenia, może dojść do poważnego uszkodzenia nawilżacza. Należy natychmiast odłączyć nawilżacz od gniazda zasilającego i skonsultować się ze sprzedawcą.
- Nigdy nie dotykaj mokrych elementów urządzenia kiedy urządzenie jest włączone.
- Natychmiast odłącz urządzenie od gniazda sieciowego i sprawdź to ze swoim sprzedawcą nawilżacz, jeśli wydobywa się z niego zapach dymu.
- Nie uzupełniaj zbiornika gorącą wodą, temperatura wody nie powinna przekraczać 40°C.
- Nie wolno zanurzać urządzenia, ani kabla w wodzie lub innych cieczach.
- Nie należy oskrobywać twardym narzędziem przetwornika. Czyścić nawilżacza regularnie urządzenie według zasad opisanych w instrukcji.
- Zawsze zachowuj dystans od źródeł wody.
- Upewnij się, że kabel zasilający nie dotyka źródeł ciepła i nie wystaje za krawędzie stołu.
- Nie używaj nawilżacza w pomieszczeniu gdzie używane są produkty w aerozolu (spray), lub gdzie podawany jest tlen.
- Nie rozkręcaj urządzenia.
- Kiedy przestawiasz urządzenie, trzymaj za podstawę nigdy za zbiornik.
- Nawilżacz przeznaczony jest tylko do użytku domowego, wewnątrz pomieszczeń.
- Nawilżacz produkuje wilgoć i parę wodną. Należy zawsze zachowywać dystans od przedmiotów narażonych na działanie wody.
- Nie wolno zamieniać ani modyfikować kabla zasilającego w jakikolwiek sposób

3. Instalacja i ustawienie nawilżacza

3.1 Przed pierwszym użyciem

- Ostrożnie rozpakuj urządzenie i zdejmij wszystkie zabezpieczenia ochronne
- Zachowaj karton, na wypadek gdyby urządzenie potrzebowało naprawy w serwisie
- Przed pierwszym użyciem nawilżacz powinien odstać około 0,5 do 1h czasu, aby przystosował się do temperatury pokojowej.
- Użyj czystej wody, o temperaturze nie przekraczającej 40°C.
- Sprawdź czy zbiornik jest czysty przed napełnieniem wodą.

3.2 Umieszczenie nawilżacza

- Postaw urządzenie w pomieszczeniu, które potrzebuje nawilżacza.
- Należy pamiętać, że nawilżacz służy do nawilżania domu, lub mieszkania. Nawilżacz będzie pracował najwydajniej w pomieszczeniu gdzie zostaną zamknięte drzwi i okna, a wentylacja będzie minimalna.
- Postaw urządzenie na płaskiej powierzchni blatu. Jeśli jest on umieszczony na nierównej powierzchni, to może nie działać poprawnie.
- Sprawdź, czy napięcie znamionowe spełnia normy napięcia wejściowego i podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego.

4. Instrukcja użytkowania

4.1 Napełnianie zbiornika

1. Wyłącz blokadę przed dziećmi, aby wyjąć zbiornik wody.

Zablokowany (I) Odblokowany (-)

2. Wyjmij zbiornik wody trzymając za górną pokrywę i pociągając uchwyt pod obudową.
3. Odwróć zbiornik do góry dnem i odkręć korek.
4. Napełnij zbiornik świeżą, chłodną wodą. Preferowana jest woda destylowana lub przegotowana.
5. Zakręć korek, następnie odwróć zbiornik do góry i zamontuj w urządzeniu. Włącz blokadę przed dziećmi przekręcając pokrętkę.

UWAGA! Zawsze po napełnianiu zbiornika i pozostaje woda na urządzeniu, jest to normalne zjawisko.

4.2 Użycie nawilżacza

Nawilżacz jest obsługiwany za pomocą panelu sterowania, lub za pomocą pilota zdalnego sterowania. Przyciski sterowania i funkcji są takie same na panelu sterowania jak i na pilocie.

PANEL KONTROLNY

Zanim użyjesz pilota zdalnego sterowania upewnij się że posiada baterie CR2025 3V. Odpowiednia bateria jest dołączona do pilota. Jeśli pilot sterowania nie działa poprawnie wymień baterie na nowe i spróbuj ponownie.

4.3 Panel Kontrolny

Włączanie i wyłączanie nawilzacza.

Kiedy nawilżacz jest włączony zaczyna pracować w trybie AUTO.

Ustawienia prędkości wentylatora: Wybierz dogodną pracę wentylatora: NISKA, ŚREDNIA, WYSOKA lub AUTO-ustawienia. W trybie AUTO prędkość wentylatora ustawi się w zależności od wybranego poziomu wilgotności. Ustawienia wentylatora wyświetlą się jako kreski po prawej stronie ekranu.

Ustawienia poziomu wilgotności.

Ustaw żądaną wilgotność, naciskając przycisk, aby wybrać wilgotność między 40% a 75 %, lub wybierz opcję CO. W trybie pracy CO, nawilżacz będzie pracował ze stałą wydajnością aż do wyłączenia urządzenia lub do momentu zmiany opcji. Podczas ustawiania poziomu wilgotności ustawiona wartość jest pokazana na wyświetlaczu przez kilka sekund. Po chwili wyświetlacz powróci do wskazywania temperatury otoczenia i poziomu wilgotności.

UWAGA: należy pamiętać, nawilżacz będzie działać tylko wtedy, gdy ustawiony poziom wilgotności przekracza poziom wilgotności otoczenia. Gdy poziom wilgotności ustawiony jest wyższy niż poziom wilgotności otoczenia, urządzenie zatrzyma się i automatycznie ponownie uruchomi się gdy wilgotność spadnie.

Aktywne jonizowanie: jest to funkcja oczyszczania powietrza i daje lepszą jakość powietrza. Symbol ION jest widoczny na wyświetlaczu, gdy funkcja jest aktywna. Wybierz przycisk ION ponownie aby wyłączyć funkcję jonizacji,

Aktywne ogrzewanie: kiedy ogrzewanie jest aktywne, nawilżacz będzie produkował ciepłą parę wodną. Za pomocą ogrzewania uzyskasz szybszy i przyjemny efekt ciepłej pary wodnej. Symbol ogrzewania świeci, kiedy opcja jest włączona. Aby ogrzewanie działało prawidłowo należy odczekać około 15 minut od włączenia funkcji ogrzewania. Wybierz przycisk ponownie aby wyłączyć funkcję ogrzewania.

Ustawienia TIMERA: Podczas pracy nawilzacza wybierz, opcję TIMER aby wybrać godzinę wyłączenia się nawilzacza. Wybierz przedział między 1 a 12 godzin. Ustawiony czas wyświetli się na ekranie, odliczanie będzie wyświetlać się co godzinę. Po upływie wybranego czasu, nawilżacz wyłączy się. Naciskając przycisk TIMER przed wyświetleniem się „H” dezaktywuje się funkcja Timera.

Symbol braku wody w zbiorniku: Kiedy świeci się symbol braku wody w zbiorniku, oznacza to że w zbiorniku jest niewiele wody. Nawilżacz zatrzyma się. Uzupełnij zbiornik i włącz urządzenie ponownie.

5. Czyszczenie i konserwacja

UWAGA! Zawsze wyłączaj urządzenie przed przystąpieniem do czyszczenia.

Dla długotrwałego i bezawaryjnego użytkowania nawilzacza należy pamiętać o częstym czyszczeniu nawilzacza.

5.1 Zalecenia

1. Używaj chłodnej wody przegotowanej lub demineralizowanej
2. Czyść przetwornik (Rysunek B), zbiornik wody i dno pojemnika czyść raz w tygodniu.
3. Wymieniaj wodę regularnie.
4. Opróżnij zbiornik wody i osusz dno pojemnika przed przechowywaniem urządzenia na dłuższy czas.
5. Wyczyść urządzenie i wszystkie wgłębienia jeśli zamierzasz nie używać nawilżacza przez dłuższy czas.

5.2 Jak czyścić przetwornik?

1. Umieść kilka kropli środka czyszczącego na przetworniku (rysunek B) , zaczekaj 2-5 minut.
2. Wyszczotkować zabrudzenia z powierzchni za pomocą dołączonego pędzelka (widoczny po wyjęciu zbiornika na wodę)
3. Przemyć przetwornik czystą wodą.
4. Nigdy nie używaj ostrych przedmiotów do czyszczenia urządzenia.

5.3 Jak czyścić dno urządzenia?

1. Czyść dno urządzenia za pomocą delikatnej ściereczki. Jeśli zabrudzenia nie znikają, należy zamoczyć ściereczkę w occie i powtórzyć czyszczenie.
2. Jeśli w zagłębieniach nadal pozostaje zabrudzenie, należy nalać odrobinę octu, pozostawić na kilka minut i ponownie oczyszczać miejsce pozbywając się zabrudzeń.
3. Wypłukać ponownie czystą wodą.

5.4. Jak czyścić filtr wody? (Rysunek C)

1. Należy wymienić filtr na każde 1000l. Pamiętaj, o regularnym czyszczeniu filtra.
2. Wyjmij zbiornik wody i wyjmij wtyczkę z gniazdka
3. Odkręć korek z filtrem
4. Namocz filtr wody w occie przez około 10 minut.
5. Opłucz filtr wody w czystej wodzie.

Wyjmij, wyczyść i osusz filtr przed przechowywaniem urządzenia. Owiń filtr dokładnie i zapakuj starannie obok nawilżacza w suchym i chłodnym pomieszczeniu.

5.5 Przechowywanie

1. jeśli nie zamierzasz używać nawilżacza przed dłuższy czas, upewnij się że żaden z części nawilżacza nie jest mokry.
2. Nie przechowuj urządzenia jeśli w zbiorniku lub w podstawie zbiornika nadal jest woda.
3. Wyczyść i osusz filtr przed przechowywaniem nawilżacza.
4. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci, w suchym i chłodnym miejscu.

6. Gwarancja i serwisowanie

Jeśli Twój produkt jest uszkodzony i wymaga naprawy, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą.

2 letnia gwarancja na wady produkcyjne. Dowód zakupu oraz karta gwarancyjna jest niezbędne do wszelkich roszczeń gwarancyjnych.

7. Rozwiązywanie problemów

Jeśli Twój nawilżacz pracuje nieprawidłowo, należy zapoznać się z poniższą tabelą możliwych przyczyn, które rozwiążesz sam. Jeśli Twój problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z serwisem.

Za wadliwe działanie nie uznaje się:

1. Kiedy osadza się biały proszek w zbiorniku na wodę i wewnątrz urządzenia, spowodowane jest to zbyt twardą wodą (zawiera dużo minerałów, magnezu i wapnia). W takiej sytuacji należy wyczyścić zbiornik i filtr. Należy używać wody delikatnej, przegotowanej lub destylowanej.
2. Urządzenie wydaje dźwięki bulgotania, jest to normalne zjawisko.
3. Nawilżacz pracuje bardzo cicho, ale nie jest to bezdźwięczna praca. Głośność pracy to około 35dB, jest zupełnie normalne.

<i>Problem</i>	<i>Przyczyna</i>	<i>Rozwiązanie</i>
<i>Nawilżacz nie włącza się</i>	Brak zasilania elektrycznego	Podłącz urządzenie do zasilania, włącz urządzenie.
<i>Lampka świeci się, ale urządzenie nie nawilża</i>	Brak wody w zbiorniku	Napełnij zbiornik
<i>Nieprzyjemny zapach pary wodnej</i>	Nowe urządzenie wydziela specyficzny zapach.	Wyjmij zbiornik na wodę, otwórz pokrywę i odstaw w chłodne miejsce na 12 godzin
	Woda w zbiorniku stała zbyt długo.	Umyj zbiornik, wymień wodę na świeżą.

Lampka świeci się, ale urządzenie nie nawilża

Zbyt dużo wody w podstawie zbiornika

Odlej wodę ze zbiornika. Włóż ponownie zbiornik, upewnij się, że jest prawidłowo zamontowany.

Urządzenie wydziela zbyt mało mgły.

W zbiorniku jest zbyt twarda woda (za dużo minerałów)

Wyczyść zbiornik, podstawę zbiornika, napełnij świeżą wodą

Niestandardowy dźwięk pracy urządzenia

W zbiorniku jest zanieczyszczona woda, lub stała zbyt długo.

Napełnij zbiornik świeżą, czystą wodą.

Wibracje z w zbiorniku spowodowane są niskim poziomem wody.

Uzupełnij wodę w zbiorniku, czystą i świeżą wodą

Nawilżacz stoi na niestabilnym podłożu.

Postaw urządzenie na twardym, wypoziomowanym, stabilnym podłożu

Mgietka wydobywa się z całej dyszy

Istnieją szczeliny między dyszą, a zbiornikiem

Zanurz dyszę w wodzie na chwilę i umieść ją z powrotem w zbiorniku.

8. Recykling i sprzedaż

Ekologia - Dbajmy o środowisko

Opakowanie kartonowe radzimy oddać do punktu skupu makulatury. Worki z polietylenu (PE) wyrzucić do kontenera na plastik, części z tworzyw sztucznych oddaj do punktu skupu surowców wtórnych. Części metalowe oddaj do punktu skupu złomu. Za organizację zbiornic materiałów do wtórnego wykorzystania, jak również za informację o ich rozmieszczeniu odpowiedzialne są Urzędy Gmin i Powiatów.

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu. W urządzeniu ograniczono niektóre substancje mogące negatywnie oddziaływać na środowisko w okresie użytkowania tego produktu oraz po ich zużyciu.

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

e-mail: **kontakt@klimasklep.pl**

www: **www.KlimaSklep.pl**