
FINE AIR®

LASEROWY CZUJNIK PM2.5

INSTRUKCJA

1 Wyjmij laserowy czujnik cząsteczek PM2,5 z opakowania. Opakowanie zawiera jedną sztukę czujnika PM2.5, kabel USB oraz instrukcję.




Czujnik PM2.5 | Kabel USB | Instrukcja

2 Cechy produktu

1.Łatwość użycia.
2.Wysoka czułość pomiaru.
3.Nowoczesny wygląd, przenośny.
4.Wiele zastosowań - w pomieszczeniach, samochodzie, przestrzeni publicznej itp.

Uwaga:
Nie zakrywaj wlotu i wylutu powietrza podczas pracy urządzenia.
Nie wkładaj ciał obcych do detektowa PM2.5



3 Sposób użycia:

1.Naciśnij wyłącznik na trzy sekundy do czasu zapalenia się wszystkich diód LED. Czujnik jest uruchomiony i w czasie rzeczywistym monitoruje stężenie pyłu PM2.5 w Twoim otoczeniu.
2.Podwójne przyciśnięcie wyłącznika przestawia czujnik w tryb pomiaru ciągłego "S"
3. W celu wyłączenia urządzenia naciśnij wyłącznik na 3 sekundy, diody LED zgasną - czujnik jest wyłączony.
Uwaga : Czujnik nie wyłącza się automatycznie, po użyciu proszę wyłączyć urządzenie.

PM2.5＜50μg/m³,	50μg/m³ ≤ PM2.5 ≤100μg/m³	PM2.5＞100μg/m³
Swieci się zielona ikona	Świeci się pomarańczowa ikona	Świeci się czerwona ikona
Poziom zanieczyszczeń w powietrzu jest niski	Powietrze jest zanieczyszczone	Powietrze jest mocno zanieczyszczone

klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

WSPARCIE TECHNICZNE

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.

- Proszę zachować kartę gwarancyją jako dowód gwarancji.
- Wszelkie naprawy gwarancyjne objęte gwarancją wykonywane są bezpłatnie.

Gwarancją nie są objęte usterki i uszkodzenia w przypadku:

- Produkt został niepoprawnie zainstalowany;
- Produkt nie pracował w normalnych warunkach działania
- W przypadku uszkodzenia obudowy lub zerwania plomb gwarancyjnych
- Uszkodzeń mechanicznych
- Zalania, przegrzania oraz narażenia na gęsty dym.

WSKAZÓWKI

W celu jak najlepszego wykorzystania produktu zaleca się stosować się do poniższych wskazówek:

- Przed użyciem naładuj całkowicie akumulatory;
- Nie narażaj urządzenia na działanie związków chemicznych przez długi okres czasu;
- Nie umieszczaj urządzenia w mocno zanieczyszczonym środowisku przez długi okres czasu
- Nie zakrywaj wlotu oraz wylotu powietrza;
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie;
- NIE UMIESZCZAJ blisko ognia lub w temperaturach powyżej 60℃.

Gdy stopień naładowania akumulatorów spadnie poniżej 30% zaświeci się czerwona dioda sygnalizacyjna.
Proszę jak najszybciej naładowac urządzenie, w innym przypadku czujnik automatycznie się wyłączy.

KARTA GWARANCYJNA

Nazwa: _____ **Telefon**: _____

Nazwa produktu i ilość: _____ **Data zakupu**: _____

Miejsce zakupu: _____

klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl