

Napięcie: 3V,

Wymiary: 90 mm x 93 mm x 38 mm (szer. x wys. x dł.)

Zakres pomiaru wilgotności: 25% - 98% ($\pm 3\%$)

°C / °F: -10°C - +50°C ($\pm 1^\circ\text{C}$)

W komplecie: 1 bateria Cr2016

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

e-mail: **kontakt@klimasklep.pl**

www: **www.KlimaSklep.pl**



www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl



www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

Selina




Stadler Form®

Dziękujemy za wybór naszego nadzwyczajnego higrometru Selina.

Selina wyświetla poziom wilgotności, temperaturę oraz czas.

Po rozpakowaniu urządzenia należy włożyć baterię i ustawić rodzaj wyświetlanej temperatury w °C lub °F.



1. Naciśnij przycisk ON / OFF w dolnej wnęcie, aby wyświetlić zegar.
2. Naciśnij przycisk SET CLOCK w górnej wnęcie na co najmniej 2 sekundy, aby włączyć tryb konfiguracji.
3. Teraz naciśnij w dolnej wnęcie wiele razy, aż na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina (1-24 h, 1-12AM/PM).
4. Naciśnij przycisk SET CLOCK w górnej wnęcie raz, aby ustawić minuty.
5. Teraz naciśnij w dolnej wnęcie wiele razy, aż na wyświetlaczu pojawi się aktualna minuta.
6. Czas jest zapisany, jeżeli upłynęło 5 sekund bezczynności.



Selina



Stadler Form®