



Rotenso Z35X

obsługa aplikacji mobilnej

www.klimasklep.pl
kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>

PL

EN

RO TENSO®
Live better



APP
SERIES
PORTABLE AC



INSTRUKCJA OBSŁUGI USER MANUAL

APLIKACJA / APPLICATION:
NetHome Plus dla Orta X / Zico X
NetHome Plus for Orta X / Zico X

APLIKACJA NETHOME PLUS

Instrukcja obsługi

Spis treści

CZĘŚĆ 1. SPECYFIKACJA I INSTALACJA	3
Specyfikacja	3
CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE APLIKACJI	4
Pobieranie i instalacja aplikacji	4
Przygotowanie	4
Rejestracja użytkownika	5
Konfiguracja sieci	5
Korzystanie z urządzenia z systemem Android lub iOS w sieci	5
Konfiguracja sieci przez połączenie Bluetooth	6
Konfiguracja sieci według wybranego typu urządzenia	8
Używanie aplikacji	10
Funkcje specjalne	11
Harmonogram	11
Funkcja snu (Sleep)	11
Check	12
Udostępnianie urządzenia	12
Deklaracja aplikacji	13

CZĘŚĆ 1. SPECYFIKACJA

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszym oświadczamy, że zestaw bezprzewodowy jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. W załączniu kopia pełnej deklaracji zgodności. (Tylko produkty Unii Europejskiej)



WAŻNA INFORMACJA

Wszystkie ilustracje w instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych. Twój urządzenie może się nieco różnić. Ogólny zarys kształtu urządzenia jest taki, jak przedstawiono na rysunku.



UWAGA

Przed podłączeniem zestawu Smart Kit (modułu bezprzewodowego) przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Zachowaj ją do wykorzystania w przyszłości.

1. SPECYFIKACJA

Parametr	Informacje
Model	EU-SK105, US-SK105
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Typ anteny	Antena PCB
Częstotliwość	WLAN 2400~2483.5 MHz
Temperatura robocza	0°C~45°C/32°F~113°F
Wilgotność robocza	10%~85%
Wejście zasilania	DC 5V/300mA
Maksymalna moc TX	19.8dBm Max

CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE APLIKACJI

1. POBIERANIE I INSTALACJA APLIKACJI

UWAGA

Poniższy kod QR dostępny jest tylko do pobrania aplikacji. Jest to zupełnie inny kod QR niż ten dołączony do opakowania z modułem.

Dla systemów Android:

Zeskanuj kod poniższy kod QR lub przejdź do Google Play, wyszukaj aplikację „NetHome Plus” i pobierz ją.



Android

Dla systemów iOS:

Zeskanuj poniższy kod QR iOS lub przejdź do APP Store, wyszukaj aplikację „NetHome Plus” i pobierz ją.



iOS

2. PRZYGOTOWANIE

2.1. Dotyczy systemu: iOS, Android.

(Zalecane: iOS 8.0 lub nowszy, Android 4.0 lub nowszy)

- W razie potrzeby, prosimy o aktualizowanie aplikacji do najnowszej wersji.
- W niektórych, rzadko występujących sytuacjach, systemy Android i iOS mogą nie być kompatybilne z aplikacją. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy wynikające z tego typu niezgodności.

2.2. Bezpieczeństwo w sieci bezprzewodowej

Aplikacja obsługuje tylko szyfrowanie WPA-PSK / WPA2-PSK.


UWAGA:

- Ze względu na różne problemy sieci, proces sterowania może czasami przekraczać limit czasowy. Taka sytuacja może zakłócić komunikację między urządzeniem a aplikacją, co może spowodować konieczność powtórnej konfiguracji sieci.
- Aparat w smartfonie musi mieć min. 5 Mpx lub więcej, aby dobrze zeskanować kod QR.
- Aplikacja podlega aktualizacji bez wcześniejszego powiadomienia w celu ulepszenia funkcji produktu. Rzeczywisty proces konfiguracji sieci może nieznacznie różnić się od tych podanych w instrukcji.
- Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę internetową usługi.


CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE APLIKACJI

3. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

- Upewnij się, że urządzenie mobilne jest podłączone do routera bezprzewodowego. Ponadto router powinien być połączony z internetem przed zarejestrowaniem użytkownika i konfiguracją sieci.
- Jeżeli nie pamiętasz hasła do zarejestrowanego konta kliknij „Forgot Password”. Możesz zalogować się za pomocą kont osób trzecich.




Android



iOS

Rys. 3.1



Rys. 3.2

1. Kliknij "Create Account" (utwórz konto) (Rys. 3.1)

2. Rejestracja konta:
Podaj swój adres email oraz hasło,
a następnie kliknij "Register".

4. KONFIGURACJA SIECI

UWAGA:

- Konieczne jest anulowanie połączenia z innymi sieciami. Upewnij się, że urządzenie z systemem Android lub iOS łączy się z dokładnie tą siecią bezprzewodową, którą chcesz skonfigurować.
- Upewnij się, że łączność urządzenia z systemem Android lub iOS działa bez zarzutu i połączenie to następuje automatycznie.
- Należy zakończyć wszystkie kroki w przeciągu 8 minut po włączeniu urządzenia, w przeciwnym razie konieczne będzie ponowne włączenie.

4.1. Korzystanie z urządzenia z systemem Android lub iOS w sieci

- Upewnij się, że Twoje urządzenie mobilne jest już połączone z siecią bezprzewodową, z której chcesz korzystać. Anuluj połączenia z innymi sieciami bezprzewodowymi, aby nie miały one wpływu na proces konfiguracji.
- Aktywuj tryb AP (Illustracje w instrukcji są wyłącznie poglądowe. Twój urządzenie może się nieznacznie różnić. Szczegółowych informacji szukaj w instrukcji obsługi swojego urządzenia).
- Naciśnij „+ Add Device” (Dodaj urządzenie). (Rys. 4.1.1)
- Wybierz urządzenie, które chcesz skonfigurować. (Rys. 4.1.2)

CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE APLIKACJI

UWAGA


Istnieją dwa sposoby zakończenia konfiguracji:

- Konfiguracja sieci przez połączenie Bluetooth
- Konfiguracja sieci według wybranego typu urządzenia


4.2. Konfiguracja sieci przez połączenie Bluetooth

Uwaga: Upewnij się, że Bluetooth w Twoim urządzeniu jest włączony.

1. Naciśnij "+ Add Device" (Dodaj urządzenie). (Rys. 4.2.1)
2. Naciśnij "Scan for nearby devices" (Wyszukaj pobliskie urządzenia). (Rys. 4.2.2)




Rys. 4.2.1




Rys. 4.2.2

3. Zaczekaj aż urządzenie zostanie znalezione, a następnie kliknij, aby je dodać. (Rys. 4.2.3)
4. Wybierz swoją sieć domową i wprowadź hasło. (Rys. 4.2.4)
5. Poczekaj na połączenie z siecią. (Rys. 4.2.5)
6. Konfiguracja powiodła się, możesz teraz zmienić domyślną nazwę urządzenia. (Rys. 4.2.6)


CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE APLIKACJI




Rys. 4.2.3



Rys. 4.2.4




Rys. 4.2.5




Rys. 4.2.6

7. Możesz wybrać istniejącą nazwę lub wybrać nową. (Rys. 4.2.7)
8. Konfiguracja sieci Bluetooth powiodła się, teraz możesz zobaczyć podłączone urządzenie na liście. (Rys. 4.2.8)



Rys. 4.1.7




Rys. 4.1.8

CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE APLIKACJI

4.3. Konfiguracja sieci według wybranego typu urządzenia

Wybierz tę metodę konfiguracji, jeśli konfiguracja poprzez Bluetooth nie powiedzie się.

1. Wybierz typ urządzenia. (Rys. 4.3.1)




Rys. 4.3.1



2. Wykonaj poniższe kroki, aby przejść do trybu „AP”. (Rys. 4.3.2)

3. Wybierz metodę konfiguracji sieci. (Rys. 4.3.3)
4. Wybierz metodę “Scan the QR code” (Zeskanuj kod QR). (Rys. 4.3.4)


Uwaga: Kroki 3 i 4 dotyczą tylko systemu Android. Wymienione kroki nie występują w systemie iOS.



Rys. 4.3.2



Rys. 4.3.3




Rys. 4.3.4

CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE APLIKACJI

5. Wybierz konfigurację ręczną "Manual Setup" (Android). Połącz się z siecią bezprzewodową (iOS). (Rys. 4.3.5)
6. Wprowadź hasło. (Rys. 4.3.6)
7. Konfiguracja sieci powiodła się. (Rys. 4.3.7)
8. Po udanej konfiguracji możesz zobaczyć urządzenie na liście. (Rys. 4.3.8)




Rys. 4.3.5



Rys. 4.3.6



Rys. 4.3.7



Rys. 4.3.8

Uwaga:


- Po zakończeniu konfiguracji sieci aplikacja wyświetli na ekranie informacje o powodzeniu konfiguracji.
- Ze względu na różne środowisko internetowe możliwe jest, że urządzenie nadal będzie wskazywać status „offline”. W takim przypadku konieczne jest ściągnięcie i odświeżenie listy urządzeń w aplikacji oraz upewnienie się, że status urządzenia zmienił się na „online”. Alternatywnie, użytkownik może wyłączyć zasilanie urządzenia i włączyć je ponownie, jego stan przejdzie do trybu „online” po kilku minutach.

CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE APLIKACJI


5. UŻYWANIE APLIKACJI

Przed użyciem aplikacji do zdalnego sterowania klimatyzatorem upewnij się, że zarówno urządzenie mobilne, jak i klimatyzator są połączone z Internetem, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij "Sign in". (Rys. 5.1)
2. Wybierz urządzenie. (Rys. 5.2)



Rys. 5.1



Rys. 5.2

3. W ten sposób użytkownik może sterować włączaniem/wyłączaniem urządzenia, trybami jego pracy, temperaturą, prędkością wentylatora itd. (Rys. 5.3)



Rys. 5.3

UWAGA:


Nie wszystkie funkcje aplikacji dostępne są w urządzeniu.
Na przykład: tryb ECO, Turbo, funkcja Swing, więcej informacji znajdziesz w instrukcji obsługi Twojego urządzenia.

CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE APLIKACJI

6. FUNKCJE SPECJALNE


6.1. HARMONOGRAM

Tygodniowy harmonogram pracy pozwala zaprogramować włączenie/wyłączenie klimatyzacji o określonej godzinie, a także ustawić tygodniowy cykl i tryb pracy urządzenia.



6.2. Funkcja snu (Sleep)


Ustawia temperaturę docelową tak, by sen był bardziej komfortowy.



CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE APLIKACJI

6.4. Funkcja autodiagnozy (Check)

Dzięki tej funkcji, użytkownik może w łatwy sposób sprawdzić status działania urządzenia. Po tej procedurze, wyświetla się raport i/lub informacje szczegółowe.



6.4. Udostępnianie urządzenia

Urządzenie może być kontrolowane przez wielu użytkowników w tym samym czasie dzięki funkcji udostępniania urządzenia ("Share Device").


1. Kliknij "Shared QR code" (Udostępnij kod QR). (Rys. 6.4.1)
2. Wyświetlenie kodu QR. (Rys. 6.4.2)
3. Pozostałowi użytkownicy muszą najpierw zalogować się do aplikacji NetHome Plus, kliknąć "Add Share Device" na swoim urządzeniu, a następnie zeskanować kod QR. (Rys. 6.4.3)
4. Teraz inni użytkownicy mogą korzystać z udostępnionego urządzenia. (Rys. 6.4.4)



Rys. 6.4.1



Rys. 6.4.2



Rys. 6.4.3



Rys. 6.4.4

CZĘŚĆ 2. KONFIGURACJA I UŻYTKOWANIE APLIKACJI

8. DEKLARACJA APLIKACJI

Urządzenie należy obsługiwać wyłącznie zgodnie z dostarczoną instrukcją. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do jego korzystania. Urządzenie jest zgodne z limitami ekspozycji na promieniowania FCC określonymi dla niekontrolowanego otoczenia. Aby uniknąć możliwości przekroczenia limitów narażenia na częstotliwości radiowe ustalonych przez FCC, odległość człowieka od anteny nie powinna być mniejsza niż 20 cm (8 cali) podczas normalnej pracy.

UWAGA

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku określonej instalacji zakłócenia nie wystąpią.

Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

- Zmień kierunek lub przenieś antenę odbiorczą.
- Zwięksź odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Rotenso® informuje, że niniejsze urządzenie jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami i innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy RE 2014/53/UE.

Rotenso® nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy spowodowane przez dostawcę internetu, router bezprzewodowy i smart urządzenia. Skontaktuj się z dostawcą, aby uzyskać dalszą pomoc.

NETHOME PLUS APP

User manual

Contents

PART 1. SPECIFICATION AND INSTALLATION.....	.15
Specification15
PART 2. APPLICATION CONFIGURATION AND USAGE.....	16
Download and Install the App16
Preparation.....	.16
User registration17
Network configuration.....	.17
Using Android or iOS device to do network configuration.....	.17
Network configuration by Bluetooth scan18
Network configuration by select appliance type.....	.20
How to use app.....	.22
Special functions.....	.23
Schedule23
Sleep.....	.23
Check24
Share Device.....	.24
App declaration25

PART 1. SPECIFICATION

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, we declare that this Smart wireless is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the full DoC is attached. (European Union products only)



IMPORTANT NOTE

All the illustrations in the manual are for explanation purpose only. Your unit may be slightly different. The actual shape shall prevail.



CAUTION

Read the manual carefully before connecting your Smart kit (Wireless module). Make sure to save this manual for future reference. Illustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape shall prevail.

1. SPECIFICATION

Parameters	Details
Model	EU-SK105, US-SK105
Standard	IEEE 802.11b/g/n
Antenna Type	Printed PCB Antenna
Frequency	WLAN 2400~2483.5 MHz
Operation Temperature	0°C~45°C/32°F~113°F
Operation Humidity	10%~85%
Power Input	DC 5V/300mA
Maximum TX Power	<20dBm

PART 2. APPLICATION CONFIGURATION AND USAGE

1. DOWNLOAD AND INSTALL THE APP

⚠ CAUTION

The following QR code is only available for downloading APP. It is totally different with the QR code packed with unit.

Android Phone users:

Scan Android QR code or go to google play, search 'NetHome Plus' app and download it.



Android

iOS users:

Scan iOS QR code or go to APP Store, search 'NetHome Plus' app and download it.



iOS

2. PREPARATION

2.1. Applicable system: iOS, Android.

(Suggest: iOS 8.0 or later, Android 4.0 or later)

- Please keep your APP up to date with the latest version.
- Due to special situations may occur, we explicitly claim below: Not all of the Android and iOS systems are compatible with the APP. We will not be responsible for any issues resulting from incompatibility.

2.2. Wireless safety strategy

Smart kit only supports WPA-PSK/WPA2-PSK encryption and none encryption. WPA-PSK/WPA2-PSK encryption is recommended.


Cautions

- Due to different network situations, control processes may return timeout sometimes. If this situation occurs, the display between board and App may not be the same, please do not feel confused.
- Smart Phone camera needs to be 5 million pixels or above to make sure scan QR code well.
- Due to different network situations, sometimes request time-out could happen, thus, it is necessary to do network configuration again.
- The APP system is subject to update without prior notice for product function improvement. The actual network configuration process may be slightly different from the manual, the actual process shall prevail.
- Please Check The Service Website For More information.

PART 2. APPLICATION CONFIGURATION AND USAGE


3. USER REGISTRATION

- Please ensure your mobile device is connected to Wireless router. Also, the Wireless router has already connected to Internet before doing user registration and network configuration.
- It is better to log in your email box and active your registration account by clicking link in case you forget the password. You can log in with the third party accounts.




Android

Pic. 3.1



iOS

Pic. 3.1



Pic. 3.2

1. Click "Create Account" (Pic. 3.1)

2. Enter your email address and password, and then click "Register".

4. NETWORK CONFIGURATION

Cautions

- It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or iOS device just connect to the Wireless network you want to configure.*
- Make sure the Android or iOS device Wireless function works well and can be connected back to your original Wireless network automatically.*
- User must finish all the steps in 8 minutes after powering on device, otherwise you need to power on it again.*

4.1. Using Android or iOS device to do network configuration

1. Make sure your mobile device has already been connected to the Wireless network which you want to use. Also, you need to forget other irrelevant Wireless network in case it influences your configuration process.
2. Disconnect the power supply of AC.
3. Connect the power supply of AC, activate the AP mode (The pictures in the manual are for explanation purpose only. Your machine may be slightly different. Read the WIRELESS MODE IN USER'S MANUAL or INSTRUCTION MANUAL for detailed operations.).
4. When AP appears in the display, It means that the AC WIRELESS has already entered into AP Mode. User can do the next step configuration.

PART 2. APPLICATION CONFIGURATION AND USAGE

NOTE


There are two ways to finish the network configuration:

- Network configuration by Bluetooth scan
- Network configuration by select appliance type


4.2. Network configuration by Bluetooth scan

Note: Make sure the bluetooth of your mobile device is working.

1. Press " + Add Device ". (Pic. 4.2.1)
2. Press "Scan for nearby devices". (Pic. 4.2.2)




Pic. 4.2.1




Pic. 4.2.2

3. Wait smart devices to find, then click to add it. (Pic. 4.2.3)
4. Select home network connection, enter the password. (Pic. 4.2.4)
5. Wait connecting to the network. (Pic. 4.2.5)
6. Configuration Success, you can modify the default name. (Pic. 4.2.6)


PART 2. APPLICATION CONFIGURATION AND USAGE




Pic. 4.2.3



Pic. 4.2.4




Pic. 4.2.5




Pic. 4.1.6

7. You can choose an existing name or customize a new name. (Pic. 4.2.7)
8. Bluetooth network configuration is successful, now you can see the device in the list. (Pic. 4.2.8)



Pic. 4.2.7




Pic. 4.2.8

PART 2. APPLICATION CONFIGURATION AND USAGE

4.3. Network configuration by select appliance type


1. If the bluetooth network configuration is failure, please select the appliance type. (Pic. 4.3.1)



Pic. 4.3.1

2. Please follow the steps to enter "AP" mode. (Pic. 4.3.2)
3. Choose the network configuration method. (Pic. 4.3.3)
4. Choose the "Scan the QR code" method. (Pic. 4.3.4)


Note: Steps 3 and 4 are applicable to Android system only. iOS system does not need these two steps.




Pic. 4.3.2



2 / 4



Pic. 4.3.3




Pic. 4.3.4

PART 2. APPLICATION CONFIGURATION AND USAGE

5. When choose the "Manual Setup" method (Android). Connect to the wireless network (iOS). (Pic. 4.3.5)
6. Please enter password. (Pic. 4.3.6)
7. Network configuration is successful. (Pic. 4.3.7)
8. Configuration Success, you can see the device in the list. (Pic. 4.3.8)




Pic. 4.3.5



Pic. 4.3.6



Pic. 4.3.7



Pic. 4.3.8

Note:


- When finishing network configuration, APP will display success cue words on the screen.
- Due to different internet environment, it is possible that the device status still display "offline". If this situation occurs, it is necessary to pull and refresh the device list on the APP and make sure the device status become "online". Alternatively, user can turn off the AC power and turn on it again, the device status will become "online" after few minutes.

PART 2. APPLICATION CONFIGURATION AND USAGE


5. HOW TO USE APP

Please ensure both your mobile device and air conditioner are connected to the Internet before using app to control the air conditioner via internet, please follow the next steps:

1. Click "Sign in". (Pic. 5.1)
2. Choose the device. (Pic. 5.2)



Pic. 5.1



Pic. 5.2

3. Thus, user can control air conditioners on/off status, operation mode, temperature, fan speed and so on. (Pic. 5.3)



Pic. 5.3

NOTE:


*Not all the function of the APP is available on air conditioner.
For example: ECO, Turbo, Swing function, please check the user manual to find more information.*

PART 2. APPLICATION CONFIGURATION AND USAGE

6. SPECIAL FUNCTIONS


6.1. SCHEDULE

Weekly, user can make an appointment to turn on or off AC on specific time. User also can choose circulation to keep the AC under schedule control every week.



6.2. Sleep


User can customize their own comfortable sleep by setting target temperature.



PART 2. APPLICATION CONFIGURATION AND USAGE

6.3. Check

User can simply check the AC running status with this function. When finishing this procedure, it can display the normal items, abnormal items, and detail information.



6.4. Share Device

The device can be controlled by multi-users at the same time by Share Device function.


1. Click "Shared QR code". (Pic. 6.4.1)
2. QR code display. (Pic. 6.4.2)
3. The other users must log in NetHome Plus app first, then click "Add Share Device" on their own mobile, then ask them to scan the QR code. (Pic. 6.4.3)
4. Now the others can add the shared device. (Pic. 6.4.4)



Pic. 6.4.1



Pic. 6.4.2



Pic. 6.4.3



Pic. 6.4.4

PART 2. APPLICATION CONFIGURATION AND USAGE

8. APP DECLARATION

Only operate the device in accordance with the instructions supplied. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation

NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Hereby, Rotenso® declare that this AC is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of RE Directive 2014/53/EU. A copy of the full DoC is attached.

Rotenso® will not be liable for any issues and problems caused by Internet, Wireless Router and Smart Devices. Please contact the original provider to get further help.

NOTES

NOTES

email: info@rotenso.com



www.rotenso.com



www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>